

Romant Flap vibrátor rabbit s poklepem a tlakovým stimulátorem na klitoris

Návod k použití

Parametry:

Materiál: silikon + ABS
Délka: celkem 20,6 cm; použitelná 10 cm
Průměr: max. 4 cm
Napájení: dobíjecí akumulátor
USB kabel je součástí balení
Vibrace: silné, středně hlučné
Odolnost: voděodolný, lze omýt pod tekoucí vodou



Popis výrobku:

Masturbační pomůcka pro ženy, která spojuje současně všechny dostupné způsoby stimulace vagíny a klitorisu ve stejném okamžiku. Rozšířená delší část pro tlak na G-bod, vibrátor, mechanická masáž G-bodu napodobující velmi šikvné prsty, vibrátor na klitoris a podtlaková stimulace klitorisu.

Nabíjení

Před prvním použitím vibrátor plně nabijte!

Pro nabíjení je přiložen speciální USB kabel s konektory USB a magnetickým třmenem. Výhodou tohoto systému je, že magnetický konektor lze přiložit k nabíjecím bodům (na opačné straně ovládacích tlačítek) v jakékoliv poloze (polaritě). Při správném kontaktu začnou tlačítka blikat. Při nabíjení vibrátor nefunguje! Nabíjení kontrolujte, protože magnety nejsou silné a pohybem kabelu se mohou odpojit. Po nabití začnou tlačítka trvale svítit. Po úplném nabití produkt odpojte.

Ovládání

Stiskem a přidržením středního tlačítka  se vibrátor uvede do pohotovostního stavu a začnou svítit všechna tlačítka. Při tom se krátce zapnou všechny funkce.

Nyní je možno opět tlačítkem  zapnout mechanickou masáž (poklep) G-bodu a současně i podtlak na klitoris. Každý další krátký stisk zvýší rychlost ve třech intenzitách. Pro vypnutí je nutno tlačítko přidržet.

Tlačítko  zapíná vibrace v delší části i v kratší části určené na klitoris. Cyklicky se opakují 3 intenzity standardních vibrací a po nich následují 4 vibrační programy.

Tlačítko  má velice zvláštní a inovativní funkci. Jeho stiskem se zapnou všechny dostupné funkce na plný výkon. Opětovným stiskem se vrátí funkce a intenzity do stavu, který byl před prvním stisknutím. Tedy je-li vibrátor ve stavu StandBy, tlačítka svítí a nic neběží, stiskem tohoto tlačítka zapnete vše na plný výkon. Druhým stisknutím vše vypnete.

Máte-li nastavenou masáž například na 1. stupeň a vibrační program č.3, stiskem horního tlačítka se vše změní na max a druhým stiskem půjde masáž zpět na 1. stupeň a vibrační program č.3.

Pokud je zařízení ve StandBy módu a nepoužívá se, tak se cca po 2 minutách samo vypne.

Použití

Vibrátor spojuje současně vibrace ve vagíně, vibrace na klitorisu, podtlak na klitorisu a mechanickou masáž (poklep) G-bodu. U mnohých žen půjde o maximum stimulace, jelikož mechanická masáž velmi věrně napodobuje šikovné prsty. Stimulace je tak dobře rozdělená a vnitřní dráždění není překryto velkou intenzitou na klitorisu. Tato vyváženost vede k lepšímu a delšímu orgasmu.

Mechanické dráždění má poměrně velkou výchylku a předpokládá již uvolněné poševní svaly a velmi dobrou lubrikaci.

Tip: použijte napřed vibrátor v klidu pro uvolnění a teprve později zapínejte masáž (poklep). Úzká či stažená pochva může masáž brzdit. Pokud se to stane, zapněte masáž až po uvolnění, odtlačte mírně vibrátor od horní stěny poševní nebo přepněte masáž na nejvyšší výkon. Omezování chodu masáže stahem vagíny může radikálně zvýšit odběr energie z akumulátoru a v krajním případě i poškodit mechanismus.

Lubrikační gel:

Při použití nezapomeňte na dostatečnou lubrikaci. **Používejte pouze lubrikanty na bázi vody.** Lubrikanty na jiné bázi poškozují výrobek. Výjimku tvoří silikonový lubrikant BOOM, který lze použít i na silikonové pomůcky a u tohoto produktu (především u masáže) jej velmi doporučujeme. Ujistěte se, že jste použili dostatek lubrikantu, abyste se cítili komfortně a nedošlo k jakémukoliv nepříjemnému pocitu.

Péče o výrobek:

Po použití umyjte výrobek teplou vodou a nechte oschnout. Můžete použít i antibakteriální mýdlo nebo dezinfekci určenou pro erotické pomůcky.

Na výrobek **nepoužívejte** minerální oleje nebo jiné výrobky na bázi oleje.

Doporučení:

Buďte opatrní, nestřídejte produkt s jinými partnery

Přerušte používání, pokud produkt přinese nepříjemné pocity

Nepoužívejte výrobek, pokud je poškozen

Výrobek nepatří do rukou dětem

Uložte produkt tak, aby se nedotýkal jiných předmětů z umělých hmot – s některými může povrch reagovat. Ideální jsou například saténové sáčky.

Neukládejte vlhké produkty do PVC obalů, kde nemohou důkladně oschnout.

Nenechávejte produkt na světle a především na slunci.