

VIVE KATA

Vibrátor do kalhotek

Návod k použití

Parametry:


Materiál: silikon + ABS
Napájení: dobíjecí akumulátor
Doba provozu: až 40 minut
Délka: celkem 12 cm, použitelná 9,5 cm
Odolnost: IPX7 = vodotěsný



Popis výrobku:

Kompletně vybavený vibrátor do kalhotek, ale i pro klasickou masturbaci. Masíruje klitoris, G-bod i anus.


Nabíjení:

Pro nabíjení je přiložen speciální USB kabel s magnetickým konektorem. Konektor přiložte na dva kovové kontakty pod ovládacím panelem. Polaritu ponechte na magnetech, nepřipojujte magnety, pokud se odpuzují. Při správném spojení začne blikat zelená kontrolka okolo tlačítka . Po úplném nabití kontrolka svítí trvale = produkt odpojte. Při nabíjení nelze produkt používat.

Dálkový ovladač se nabíjí podobným způsobem, ale kontakty jsou z druhé strany ovládání.

Po nabití produktu **vždy kabel odpojte od zdroje** (adaptér, notebook, PC apod.)! Magnetický třmen i jack se mohou zkratovat a může dojít k poškození zdroje nebo dokonce požáru!

Ovládání:

Na výrobku je pět tlačítek. Pro jakýkoliv provoz je nutno zmáčknout a přidržet na cca 2 sec. tlačítko  uprostřed. Jakmile se zařízení zapne, rozsvítí se zelené podsvícení a vibrátor je v pohotovostním stavu = StandBy. Dalším delším přidržením se celé zařízení vypne = všechny funkce. Jakmile všechny kontrolky zhasnou, je možné vibrátor uložit jako vypnutý.

Jste-li již v režimu StandBy, můžete použít ovládací tlačítka vlevo, vpravo a nahoře. Levé s číslem 1 ovládá vibrace v nastavci na klitoris. Má 3 intenzity standardních vibrací a 7

programů. Při jedenáctém stisknutí se vrací na začátek = 1. intenzitu. V kterémkoli okamžiku můžete toto tlačítko přidržením na cca 2 sec. a vibrace se vypnou.

Na druhé straně kolečka (vpravo) je tlačítko s dvojkou a to ovládá vibrace na análních korálích. Průběh funkcí a programů je úplně totožný = 3x standardní rychlost vibrací a poté 7x program. Jedenácté stisknutí vrací vše na 1. mód. Přidržením se vibrace vypnou.





Tlačítko s číslem 3 ovládá intenzivní masáž G-bodu pomocí pulzování. A opět se stejnými módy = 3+7 a přidržením lze tuto funkci vypnout.



Poslední tlačítko dole má označení *fx* a má velmi

příjemnou funkci = zapne okamžitě všechny stimule na plný výkon. Tlačítko má paměť, takže druhým krátkým stiskem se zase můžete vrátit do původně zvolených programů. Je to takový přepínač momentálních nastavení a plného výkonu.

Dálkové ovládání:

Dálkové ovládání má totožná tlačítka a úplně stejné funkce. Aby dálkové ovládání fungovalo, musí být vibrátor ve funkci StandBy = zapnutý a svítí zeleně tlačítko . Vzhledem k vodotěsnosti ovladače a silnější hrany kroužku je někdy nutné tlačítka stisknout silněji. Pro funkčnost dálkového ovladače jej musíte nejprve zapnout tlačítkem  – stejně jako vlastní vibrátor. Pomocí přidržení  můžete zase všechny funkce vypnout, ale vibrátor zůstává i tak ve StandBy a nakonec musíte přidržením  na vlastním vibrátoru.

Pokud by ovladač nefungoval správně, pak napřed zkontrolujte nabití obou částí, pak vše znovu vypněte a zapněte, a nakonec přiblížte oba díly k sobě. Ovladač není určen na ovládání na velké vzdálenosti.

Použití:

Jde o dámský vibrátor určený na masturbaci v klidu doma, ale i na nošení pod oblečením. Je třeba vybrat pevné kalhotky nebo těsné kalhoty, aby byl vibrátor dobře fixován. Jelikož jde o velmi výkonné zařízení, není možné zajistit úplnou bezhlučnost, ale v prostorech, kde je běžný hluk nebo při dopravě je lehce použitelný. Až tisíc kombinací programů dává možnost kombinovat úplně jemné hrátky s velkou divočinou při použití tlačítka *fx*.

Lubrikační gel:

Při použití výrobku nezapomeňte v případě potřeby na dostatečnou lubrikaci. **Používejte pouze lubrikanty na bázi vody.** Některé lubrikanty na jiné bázi mohou poškodit výrobek. Výjimkou je silikonový lubrikant BOOM, který lze použít i na silikonové pomůcky a u tohoto produktu jej velmi doporučujeme. Ujistěte se, že jste použili dostatek lubrikantu, abyste se cítili komfortně a nedošlo k jakémukoliv nepříjemnému pocitu.

Péče o výrobek:

Po použití umyjte výrobek teplou vodou a nechte oschnout. Můžete použít i antibakteriální mýdlo nebo dezinfekci určenou pro erotické pomůcky. Nepoužívejte dezinfekce, které obsahují alkohol.

Na výrobek **nepoužívejte** minerální oleje nebo jiné výrobky na bázi oleje.

Doporučení:

Budte opatrní, nestřídejte produkt s jinými partnery.

Přerušete používání, pokud produkt přinese nepříjemné pocity.

Nepoužívejte výrobek, pokud je poškozen.

Výrobek nepatří do rukou dětem.

Uložte produkt tak, aby se nedotýkal jiných předmětů z umělých hmot – s některými může povrch reagovat. Ideální jsou např. textilní sáčky.

Neukládejte vlhké produkty do PVC obalů, kde nemohou důkladně oschnout.

Nenechávejte produkt na světle a především ne na slunci.

Nikdy se nesnažte produkt nijak rozebírat!