

BASIC X Alvis podtlakový stimulátor klitorisu 3v1

Návod k použití

Parametry:

Materiál: silikon + ABS
Napájení: dobíjecí akumulátor (USB kabel je součástí balení)
Rozměry: celková délka 19,3 cm;
průměr otvoru podtlakových vln 1,5 cm
Odolnost: není vodotěsný, IPX6 odolný proti stříkající vodě



Popis výrobku:

Trojité stimulátor na jakékoliv erotogenní zóny, ale především klitoris a G-bod.

Nabíjení:

Před prvním použitím vibrátor plně nabijte!

Pro nabíjení je přiložen speciální USB kabel s konektory USB a jack 1,5 mm. Jack zasuněte do nabíjecí zdířky DCⓈ naproti ovládní úplně nadoraz. Při správném zasunutí začnou modře blikat všechna tlačítka. Při zasunování konektoru buďte opatrní, aby nedošlo k poškození drobného otvoru, což by snížilo odolnost proti vodě. Po úplném nabití svítí všechny kontrolky trvale = produkt odpojte.

Při nabíjení nelze produkt používat.

Po nabití produktu **vždy kabel odpojte od zdroje** (adaptér, notebook, PC apod.)!

Magnetický třmen i jack se mohou zkratovat a může dojít k poškození zdroje nebo dokonce požáru!

Ovládání:

Výrobek má tři tlačítka:

- 1) Hlavní tlačítko je uprostřed a je označeno Ⓢ. Jeho stiskem a přidržením na cca 2 sec. se produkt uvede do pohotovostního stavu. Tlačítko se modře podsvítí. Nyní můžete toto tlačítko stisknout krátce znovu a spustí se tím podtlakový stimulátor (otvor uprostřed) na první rychlost. Další zmáčknutí změní rychlost na druhý stupeň a poté na třetí. Čtvrté stisknutí podtlaky vypíná, a to se stále opakuje. 1>2>3>0>1..... Pokud tlačítko stisknete a přidržíte na cca 2 sec., vše se úplně vypne.
- 2) Druhé tlačítko ⓘ ovládá vysokofrekvenční vibrace na hrotu s kuličkou. Je-li vibrátor v pohotovostním stavu (střední tlačítko svítí), stiskněte jej jednou krátce a zapnete standardní vibrace v nejnižší intenzitě. Další zmáčknutí navýší intenzitu na 2. a 3. stupeň. Po nich následuje 7 vibračních programů. Jedenácté zmáčknutí vibrace vypne a vše se

opakuje. Přidržením tlačítka na cca 2 sec. můžete vibrace tohoto zakončení vypnout kdykoliv.

- 3) Třetí tlačítko **MM** ovládá vibrace na opačném konci výrobku. Má obdobné módy jako úzký konec produktu = 3 základní rychlosti a 7 programů. Jedenácté zmáčknutí vibrace vypíná a vše se opakuje. Vypnout lze tento vibrátor kdykoliv – přidržením tlačítka na cca 2 sec.

Stimulátor je třímotorový, každý motor pracuje samostatně nebo všechny najednou. To znamená, že můžete spustit jakoukoliv funkci samostatně, nebo dvě či všechny tři najednou. Spuštěním všech tří funkcí najednou se ale samozřejmě rychleji snižuje kapacita baterie a tím i doba provozu.

Použití

Tento multifunkční stimulátor je použitelný na kteroukoliv erotogenní zónu, na které bude příjemný a vzrušující. Silnější vibrace dilda jsou využitelné ve vagíně na G-bod, ale i na klitoris či anus. Vysokofrekvenční vibrace hrotu jsou pro některé ženy velmi vzrušující na klitorisu nebo bradavkách.

Podtlakový stimulátor je primárně určen na klitoris. Při jeho používání naneste na klitoris i okolí trochu lubrikantu, aby se hubička dokonale přisála a nepronikal okolo vzduch. Lubrikant navíc zamezí nepříjemným pocitům při rychlém mikropohybu a tření silikonu o citlivé části vagíny. U podtlakové stimulace se daří dosáhnout i několikanásobného orgasmu – pokuste se po prvním orgasmu pokračovat bez přestávky dále.

Po použití z hubičky lubrikant vypláchněte.

Lubrikační gel:

Při použití výrobku nezapomeňte na dostatečnou lubrikaci. **Používejte pouze lubrikanty na bázi vody.** Některé lubrikanty na jiné bázi mohou poškodit výrobek. Výjimku tvoří silikonový lubrikant BOOM, který lze použít i na silikonové pomůcky a u tohoto produktu jej velmi doporučujeme. Ujistěte se, že jste použili dostatek lubrikantu, abyste se cítili komfortně a nedošlo k jakémukoliv nepříjemnému pocitu.

Péče o výrobek:

Po použití umyjte výrobek teplou vodou a nechte oschnout. Můžete použít i antibakteriální mýdlo nebo dezinfekci určenou pro erotické pomůcky. Nepoužívejte dezinfekce, které obsahují alkohol.

Na výrobek **nepoužívejte** minerální oleje nebo jiné výrobky na bázi oleje.

Doporučení:

Budte opatrní, nestřídejte produkt s jinými partnery.

Přerušete používání, pokud produkt přinese nepříjemné pocity.

Nepoužívejte výrobek, pokud je poškozen.

Výrobek nepatří do rukou dětem.

Uložte produkt tak, aby se nedotýkal jiných předmětů z umělých hmot – s některými může povrch reagovat. Ideální jsou např. textilní sáčky.

Neukládejte vlhké produkty do PVC obalů, kde nemohou důkladně oschnout.

Nenechávejte produkt na světle a především na slunci.

Nikdy se nesnažte produkt nijak rozebírat!