

BASIC X TickTack vibrátor do kalhotek

Návod k použití

Vibrátor, který vás uspokojí kdykoliv a kdekoliv. Oblékněte pevné kalhotky, zaveďte vibrátor do vaginky a jedním tlačítkem na ovladači rozdovádějte G-bod, vaginu i klitoris.

Parametry:

Materiál:	silikon + ABS plast
Celková délka:	13,9 cm
Použitelná délka:	11 cm
Max. průměr:	3,6 cm
Nabíjení:	dobíjecí akumulátor (USB kabel je součástí balení) dálkové ovládání (baterie CR 2032, je součástí balení)
Funkce:	10 vibračních módů 10 režimů kmitů jazýčku

Popis výrobku: silikonový vibrátor má dva konce. Delší, který se zavádí do vaginy a kratší, který se přitiskne ke klitorisu. V každé části je zabudovaný motorek.

Vibrátor s mírně prohnutým tělem je zakončen zaoblenou špičkou s jemnými vlnkami. Uprostřed těla je otvor, do kterého je zasazen jazýček pokrytý nopky. Špička vibruje, jazýček kmitá.

10 vibračních módů 10 režimů kmitů



Stimulátor s hladkým

povrchem a rozšiřujícím se zaobleným koncem. Na konci má plošku s vypouklou kuličkou. Kulička přiléhá ke klitorisu a zároveň ho dráždí. Na vnější straně stimulátoru jsou 2 ovládací tlačítka a 2 magnetické porty pro přichycení USB kabelu.

Nabíjení: Před prvním použitím vibrátor plně nabijte.

K magnetickému portu přiložte USB kabel tak, aby se porty k sobě přichytily. Kontrolka nabíjení bliká. Po úplném nabití odpojte. Výrobek nefunguje během nabíjení.

Ovládání:

Delším podržením tlačítka  zapnete produkt do stand-by režimu. Krátkým stiskem  spustíte 1. režim kmitání jazýčku. Dalšími stisky volíte z 10 režimů kmitů.



Delším podržením  tlačítka spustíte/vypnete vibrace obou částí. Dalšími krátkými stisky  volíte z 10 vibračních módů. Delším podržením  produkt zcela vypnete.

Funkci vibrace a kmity lze spustit samostatně nebo je navzájem kombinovat.

Dálkový ovladač: abyste mohli použít ovladač, musí být produkt zapnutý ve stand-by režimu tlačítkem  na těle produktu. Tlačítkem  na ovladači volíte již naprogramované kombinace kmitů a vibrací. Delším podržením zapnete/vypnete kombinace, krátkými stisky volíte další vibrace/kmity..

Pro úplné vypnutí produktu musíte podržet  na těle produktu.

Použití: Před prvním použitím se s výrobkem pečlivě seznámte. Vyzkoušejte sílu vibrací, rychlost pohybů nejprve v dlani.

Lubrikační gel: Při použití výrobku nezapomeňte na dostatečnou lubrikaci. **Používejte pouze lubrikanty na bázi vody.** Některé lubrikanty na jiné bázi mohou poškodit výrobek. Výjimkou je silikonový lubrikant BOOM, který lze použít i na silikonové. Ujistěte se, že jste použili dostatek lubrikantu, abyste se cítili komfortně a nedošlo k jakémukoliv nepříjemnému pocitu.

Péče o výrobek: Po použití umyjte výrobek teplou vodou a nechte oschnout. Můžete použít i antibakteriální mýdlo nebo dezinfekci bez alkoholu určenou pro erotické pomůcky.

Výrobek není vodotěsný, nepoužívejte ho ve vodě! Výrobek má stupeň krytí proti vodě IPX6.

Na výrobek **nepoužívejte** minerální oleje nebo jiné výrobky na bázi oleje.

Doporučení: Budte opatrní, nestřídejte produkt s jinými partnery. Nepoužívejte výrobek, pokud máte v místě použití nějaká zranění nebo problémy s pokožkou. Přerušete používání, pokud výrobek přinese nepříjemné pocity. Nepoužívejte výrobek, pokud je poškozen. Výrobek nepatří do rukou dětí. Uložte produkt tak, aby se nedotýkal jiných předmětů z umělých hmot - s některými může povrch reagovat. Ideální jsou např. textilní sáčky. Neukládejte vlhké produkty do PVC obalů, kde nemohou důkladně oschnout. Nenechávejte produkt na světle, především na slunci a topných tělesech. Nikdy se nesnažte produkt nijak rozebírat! Používání erotických pomůcek je na vlastní nebezpečí každého uživatele.