

Romeo pulzátor do kalhotek na dálkové ovládání

Pulzátor do kalhotek s dálkovým ovládáním a funkcí vyhřívání

Parametry:

Materiál: silikon, ABS
Baterie: ovladač - 1xCR2032, je součástí balení
pulzátor - dobíjecí, USB magnetická nabíječka (kabel) je součástí balení
Délka: pulzátor část pro vložení - 10 cm
Průměr: pulzátor - 3 cm
Dálkové ovládání: rozměry – 4 x 7,2 cm; dosah až 10 metrů
Max. hluk: max. 60 dB
Vibrace a pulzace: 7 módů



Použití výrobku:

Dlouhá část - se vkládá do vagíny - tato část pulzuje. Vnější část slouží ke stimulaci vnější intimních míst – tato část vibruje.

Delší část má uvnitř pohyblivé jádro, které po spuštění pulzuje v 7 různých programech. Nejedná se o pohyblivou část, jádro pracuje s takovou intenzitou, která připomíná kopulační pohyby



Nabíjení:

dálkové ovládání: baterie CR2032; baterie je vyměnitelná

pulzátor: je poháněn dobíjecím akumulátorem. Před prvním použitím je třeba ho plně nabít!

1. Výrobek nabíjejte pouze originálním USB kabelem, který je součástí výrobku.
2. Magnetické konektory na kabelu přiložte ke konektorům na pulzátoru.
3. Při nabíjení kontrolka na výrobku svítí.

Ovládání:

Pulzátor můžete ovládat buď samostatně, přímo tlačítkem  na výrobku nebo pomocí dálkového ovládání. V tom případě **musíte mít zapnutý jak pulzátor, tak i dálkové ovládání. To platí pro všechny funkce – pulzace, vibrace i vyhřívání.**

Pulzace a vibrace

Výrobek delším stiskem tlačítka  zapnete. Rozsvítí se kontrolka. Opakovanými stisky měníte pulzační a vibrační módy. Pro vypnutí výrobku stiskněte tlačítko  dlouze.

Dálkové ovládání:

Stiskem tlačítka (-) se mění vibrační módy vnější části výrobku.

Stiskem tlačítka (+) se mění pulzační módy delší části výrobku.

Výrobek vypnete dlouhým stiskem tlačítka  na ovladači.

Vyhřívání

Vyhřívání pulzátoru se spustí dvojklikem na tlačítko  na ovladači.

Lubrikační gel:

Na výrobek používejte, v případě potřeby, pouze lubrikant na bázi vody. Jako lubrikant nepoužívejte společně s tímto výrobkem např. masážní oleje nebo krémy.

Čištění:

1. Výrobek řádně očistěte před prvním použitím a dále po každém dalším použití. **Pulzátor** můžete omýt pod tekoucí vodou. **Dálkový ovladač** v žádném případě neponořujte do vody ani ho nemyjte pod tekoucí vodou. Pouze ho otřete.
2. Před čištěním výrobku se ujistěte, že výrobek není propojen nabíjecím kabelem se zdrojem elektrické energie.
3. Výrobek je vyroben ze silikonu. K mytí výrobku použijte nejlépe teplou vodu a jemné antibakteriální mýdlo nebo prostředky speciálně určené k čištění erotických pomůcek se silikonovým povrchem. V žádném případě nemyjte výrobek přípravky obsahujícími alkohol, aceton nebo benzín a jiné detergenty (chemické látky určené k čištění).
4. Po omytí výrobek otřete jemnou tkaninou, která nepouští vlákna.

Skladování:

1. Výrobek skladujte v bezprašném prostředí.
2. Skladujte ho odděleně od ostatních pomůcek. Silikon nesmí přijít do kontaktu s jiným silikonovým výrobkem. Výsledkem by bylo nevratné poškození struktury povrchu výrobku.
3. Neskladujte výrobek na přímém slunečním světle nebo v extrémně horkém nebo extrémně chladném prostředí.
4. Výrobek uchovávejte mimo dosah dětí.