

FUN FACTORY SUNDAZE PULZAČNÍ VIBRÁTOR

Návod k použití

Parametry:

Materiál:	silikon, ABS
Baterie:	nabíjecí, USB kabel je součástí balení
Doba nabíjení:	první nabíjení 4 – 6 hodin
Výdrž:	až 3 hodiny
Délka:	17,5 cm
Průměr:	max. 3,5 cm
Vibrace:	11 rychlostí + 4 pulzační rytmy
Vodotěsný:	ano



Nabíjení:

1. Výrobek je poháněn dobíjecím akumulátorem. Výrobek může být od výrobce částečně nabitý. Před prvním použitím ho plně nabijte.
2. **Před nabíjením odemkněte tlačítka vibrátoru (viz. část „Ovládání“). Potom teprve začněte vibrátor nabíjet.**
3. Dva kovové konektory na magnetické nabíječce přiložte ke dvěma kovoým konektorům, které jsou na spodní straně rukojeti výrobku. USB kabel propojte s počítačem, použít můžete i adaptér 220V/5V (není součástí balení) - propojte adaptér s nabíjecím kabelem vibrátoru a zásuvkou elektrické energie.
4. Vibrátor nefunguje během nabíjení!
5. Nenabíjejte vibrátor v blízkosti vody.
6. Pokud je kapacita baterie nižší než 30%, tlačítko FUN pomalu bliká.

Ovládání:

Vibrátor je opatřen tzv. **cestovním zámkem**, aby vibrátor samovolně nespustil vibrace např. v zavazadle.

Odemčení cestovního zámku: stiskněte a přidržte současně tlačítka (+) a FUN

Uzamčení cestovního zámku: stiskněte a přidržte současně tlačítka (-) a FUN

Po odemčení tlačítek stiskněte a přidržte asi 0,5 sekundy tlačítko FUN. Rozeběhne se program. Každým dalším stiskem tlačítek (+) nebo (-) se mění programy různých vibrací, klepání či pulzování.

Tlačítko (+) nebo (-) můžete také stisknout a držet. Potom dochází k samovolnému střídání rytmů vibrací, klepání či pulzování.

Pokud chcete, aby se při dalším spuštění vibrátoru hned spustil váš oblíbený vibrační (pulzační) program, tak na tomto oblíbeném programu přidržte asi 2 sekundy tlačítko FUN, doku neuslyšíte dva zvukové signály (pípnutí).

Pokud vibrátor při používání omylem vypnete, tak pokud ho opět zapnete během dalších 15 sekund, rozeběhne se poslední použitý program.

Lubrikační gel:

Na výrobek používejte pouze lubrikant na bázi. V žádném případě nepoužívejte jiné druhy lubrikantů na silikonové bázi, protože by došlo k difuzi oleje do struktury povrchu silikonu, což by způsobilo jeho postupný rozklad a změnu vlastností.

Čištění:

1. Výrobek řádně očistěte před prvním použitím a dále po každém dalším použití.
2. Před čištěním výrobku se ujistěte, že výrobek není propojen nabíjecím kabelem se zdrojem elektrické energie.
3. Vibrátor je vyroben ze silikonu. K mytí výrobku použijte nejlépe teplou vodu a jemné antibakteriální mýdlo nebo prostředky speciálně určené k čištění erotických pomůcek. V žádném případě nemyjte výrobek přípravky obsahujícími alkohol, aceton nebo benzín.
4. Po omytí výrobek otřete jemnou tkaninou, která nepouští vlákna.
5. Výrobek nevyvářejte, nekládejte do mikrovlnné trouby nebo do myčky nádobí.

Skladování:

1. Výrobek skladujte v bezprašném prostředí.
2. Skladujte ho odděleně od ostatních pomůcek. **Silikon nesmí přijít do kontaktu s jiným silikonovým výrobkem. Výsledkem by bylo nevratné poškození struktury povrchu výrobku.**
3. Neskladujte výrobek na přímém slunečním světle nebo v extrémně horkém nebo extrémně chladném prostředí.
4. Výrobek uchovávejte mimo dosah dětí.