

BASIC X Epic vibrační masturbátor

Návod k použití

Parametry:

Materiál: TPE + ABS

Napájení: dobíjecí akumulátor (USB kabel je součástí balení)

Rozměry: celková délka 10 cm;
min. průměr 3 cm; max. průměr 6 cm

Vibrace: 10 vibračních módů



Popis výrobku:

Oboustranně otevřený pánský masturbátor. Masturbátor je uložený do plastového obalu, který je z obou stran uzavíratelný.

Nabíjení:

Pro nabíjení je přiložen speciální USB kabel s magnetickým konektorem. Konektor přiložte na dva kovové kontakty vedle ovládacího tlačítka. Polaritu ponechte na magnetech, nepřipojujte magnety, pokud se odpuzují. Při správném spojení začne blikat kontrolka . Po úplném nabití kontrolka svítí trvale = produkt odpojte.

Při nabíjení nelze produkt používat.

Po nabití produktu **vždy kabel odpojte od zdroje** (adaptér, notebook, PC apod.)!

Magnetický třmen i jack se mohou zkratovat a může dojít k poškození zdroje nebo dokonce požáru!



Ovládání:

Produkt má jediné ovládací tlačítko = . Jeho stiskem a přidržením na cca 3 sec. se zapnou standardní vibrace v první intenzitě. Dalšími (již krátkými) stisky můžete volit z celkem 3 základních intenzit a 7 vibračních programů. To se stále cyklicky opakuje.

Vypnutí se provádí stiskem a přidržením na cca 3 sec. v kterémkoliv programu.

Použití:

Z obou stran masturbátoru jsou nacvaknutá víčka. Každé víčko lze lehce odstranit tak, že jej mírně stisknete dvěma prsty proti sobě a odtáhnete z masturbátoru. Na víčku jsou zevnitř 4 malinké výstupky proto sobě. Pokud víčko nelze sundat, posuňte prsty o 45° kterýmkoliv směrem. Po odstranění víček použijte lubrikant na vložku i penis. Masturbátor je „otevřený“ – tedy nezachycuje ejakulát. To může být někdy komplikací, na druhou stranu jej poté není nutné

důkladně vymývat. **Vložku lze vyjmout a použít samostatně** – především u penisů s velkým průměrem.

Upozornění: Při vyjímání vložky buďte velmi opatrní. Na bocích vložky jsou vloženy dvě vibrační patrony a jsou připojené dvěma vodiči k řídicí jednotce. Vodiče nesmíte poškodit! Jakmile vyjmete vložku, vytlačte patrony z druhé strany prstem. Nikdy se nepokoušejte vytáhnout patrony za vodiče!

Při zpětné montáži vtlačte patronky zpět na jejich místa a poté vložku natočte tak, aby patronky byly na bocích oproti ovládacímu tlačítku – nikoliv pod ním. Pod tlačítkem je řídicí jednotka a akumulátor a vibrační patronka se pod něj nevejde. Při umisťování vložky jí z jedné strany vtlačujte a z druhé opatrně vytahujte.

Lubrikační gel:

Při použití masturbátoru nezapomeňte na dostatečnou lubrikaci. Na materiál TOPE můžete použít lubrikant na bázi vody i silikonový lubrikační gel. Ujistěte se, že jste použili dostatek lubrikantu, abyste se cítili komfortně a nedošlo k jakémukoliv nepříjemnému pocitu.

Péče o výrobek:

Po použití vložku z plastové obalu vyjměte, umyjte výrobek teplou vodou a nechte oschnout. Můžete použít i antibakteriální mýdlo nebo dezinfekci určenou pro erotické pomůcky. Nepoužívejte dezinfekce, které obsahují alkohol.

Na výrobek **nepoužívejte** minerální oleje nebo jiné výrobky na bázi oleje.

Plastový obal masturbátoru s připojenými vibračními patronami, na kterém je ovládací tlačítko, nikdy neponořujte do vody.

Doporučení:

Buďte opatrní, nestřídejte produkt s jinými partnery.

Přerušete používání, pokud produkt přinese nepříjemné pocity.

Nepoužívejte výrobek, pokud je poškozen.

Výrobek nepatří do rukou dětem.

Uložte produkt tak, aby se nedotýkal jiných předmětů z umělých hmot – s některými může povrch reagovat. Ideální jsou např. textilní sáčky.

Neukládejte vlhké produkty do PVC obalů, kde nemohou důkladně oschnout.

Nenechávejte produkt na světle a především na slunci.

Nikdy se nesnažte produkt nijak rozebírat!