

BASIC X Rafael

vibrační anální kolík na dálkové ovládání

Návod k použití

Parametry:

Materiál: silikon, ABS
Napájení: kolík – dobíjecí akumulátor, USB kabel je součástí balení
dálkové ovládání - AAA, je součástí balení
Délka: celkem 14,6 cm, použitelná 13 cm
Průměr: max. 3,6 cm



Popis výrobku:

Mechanický anální kolík s kopulačním pohybem, vibracemi a dálkovým ovládáním. V horní části (ve špičce) má pohyblivé jádro. Po spuštění se jádro začne pohybovat nahoru a dolů, a to o celý 1 cm. Tato funkce napodobuje kopulační pohyby.

Nabíjení:

Před prvním použitím vibrátor plně nabijte!

Pro nabíjení je přiložen speciální USB kabel s konektory USB a jack 2,5mm. Jack zasuněte do nabíjecí zdířky  úplně nadoraz. Zdířka je z boku zúženého krku. Při správném zasunutí začne bíle blikat kontrolka okolo tlačítka . Při zasouvání konektoru buďte opatrní, aby nedošlo k poškození drobného otvoru, které by snížilo odolnost proti vodě. Po úplném nabití kontrolka svítí trvale a produkt odpojte.

Při nabíjení nelze produkt používat!

Po nabití produktu **vždy kabel odpojte od zdroje** (adaptér, notebook, PC apod.)!

Magnetický třmen i jack se mohou zkratovat a může dojít k poškození zdroje nebo dokonce požáru!

Dálkový ovladač je napájen jednou baterií AAA pod krytem zespodu.

Ovládání:

Vespodu kolíku je hlavní tlačítko . Krátkým stiskem můžete i ve vypnutém stavu zkontrolovat jeho stav =krátce zavibruje. Jeho stiskem a přidržením na cca 2 sec. se kolík zapne do pohotovostního stavu a rozsvítí se okolo tlačítka bílá kontrolka. Nyní můžete kolík ovládat manuálně tímto tlačítkem a přepínat až 12 nejrůznějších programů.

Přidržením na cca 2 sec. se kolík vypne.

Dálkové ovládání:

Uvedte kolík do pohotovostního stavu, bílá kontrolka svítí.

Nyní stiskněte tlačítko ♥ a spustí se tím teleskopický pohyb a vibrace kolíku. Můžete opakovaně měnit až 12 nejrůznějších programů. V kterémkoliv okamžiku můžete tlačítkem ☹ na ovladači vše vypnout. A opět vybírat tlačítkem ♥ nějaký jiný program. Ovladač má ještě třetí tlačítko = **W**. To je určitý druh „turbovibrací“, které ale trvají pouze 10 sec. a poté se samy vypnou.

Dálkový ovladač má ještě jednu pomocnou funkci. Pokud na něm stisknete krátce tlačítko ☹, pak funkce vypnete, ale svítí bílá kontrolka na vibrátoru. Dlouhým stiskem (2 sec) můžete kontrolku vypnout a šetřit tak energii ve vibrátoru. Ale nejde o kompletní vypnutí a opět můžete pohyb aktivovat tlačítkem ♥.

Úplné vypnutí provedete stisknutím ☹ na vibrátoru a nyní již není možné používat dálkové ovládání.

Lubrikační gel:

Při použití výrobku nezapomeňte na dostatečnou lubrikaci. **Používejte pouze lubrikanty na bázi vody.** Některé lubrikanty na jiné bázi mohou poškodit výrobek. Výjimku tvoří silikonový lubrikant BOOM, který lze použít i na silikonové pomůcky a u tohoto produktu jej velmi doporučujeme. Ujistěte se, že jste použili dostatek lubrikantu, abyste se cítili komfortně a nedošlo k jakémukoliv nepříjemnému pocitu.

Péče o výrobek:

Po použití umyjte výrobek teplou vodou a nechte oschnout. Můžete použít i antibakteriální mýdlo nebo dezinfekci určenou pro erotické pomůcky. Nepoužívejte dezinfekce, které obsahují alkohol.

Na výrobek **nepoužívejte** minerální oleje nebo jiné výrobky na bázi oleje.

Doporučení:

Bud'te opatrní, nestřídejte produkt s jinými partnery.

Přeruš'te používání, pokud produkt přinese nepříjemné pocity.

Nepoužívejte výrobek, pokud je poškozen.

Výrobek nepatří do rukou dětem.

Uložte produkt tak, aby se nedotýkal jiných předmětů z umělých hmot – s některými může povrch reagovat. Ideální jsou např. textilní sáčky.

Neukládejte vlhké produkty do PVC obalů, kde nemohou důkladně oschnout.

Nenechávejte produkt na světle a především na slunci.

Nikdy se nesnažte produkt nijak rozebrat!