

BASIC X Jerry

Stimulátor prostaty s erekčním kroužkem na dálkové ovládání

Návod k použití

Stimulátor z jemného silikonu rozhodně překvapí i zkušené. Má pohyblivou špičku, zabudované posouvající se kuličky, vibrace v obou částech stimulátoru a erekční kroužek. Vše spojeno do dokonalého celku.

Parametry:

Materiál:	silikon + ABS
Celková délka:	16,8 cm
Použitelná délka:	15,3 cm
Max. průměr:	3,7 cm
Min. průměr:	2,4 cm
Funkce:	10 variant pohybu špičky a kuliček 10 vibračních módů
Napájení:	dobíjecí akumulátor (USB kabel je součástí balení)
Dálkové ovládání:	1x CR2032 baterie (je součástí balení)
Doba nabíjení:	cca 120 min
Doba užití:	cca 45 min

Popis výrobku:

Stimulátor je vyroben z jemného, měkkého silikonu. Má tvar do „V“, přičemž jeho delší část slouží ke stimulaci prostaty a análního otvoru. Zaoblené tělo, na kterém jsou jemné drážky, se zužuje do mírně zahnuté pohyblivé špičky. Ve středu těla jsou zabudované posouvající se kuličky. Tělo je zakončeno základnou a přechází v kratší část, sloužící k masáži perinea. V této části je zabudován malý motorek a je zakončena erekčním kroužkem o min. průměru 3,5 cm.

Na spodní straně základny je ovládací panel s jedním tlačítkem a dva magnetické porty pro nabíjení. V balení dále najdete dálkové ovládání s vloženou baterií CR2032 a USB kabel.

Nabíjení: magnetické porty na USB kabelu přichyťte k portům na základně. Kontrolka začne blikat a po úplném nabití zhasne. Odpojte od nabíjecích portů a stimulátor je připraven k použití.









Funkce: můžete použít všechny funkce naráz nebo samostatně vibrace a samostatně pohyby špičky a kuliček. Špičku a kuličky ovládáte vždy zároveň.

Ovládání:

Delším podržením tlačítka na základně stimulátor zapnete do pohotovostního stavu, kontrolka svítí. Dalším krátkým stiskem spustíte naráz všechny funkce – vibrace v obou částech, pohyb špičky i kuliček. Dalšími stisky volíte z 10 variant těchto pohybů a z 10 vibračních módů.

Dálkové ovládání funguje pouze pokud máte zapnutý stimulátor tlačítkem na základně a to buď A) v pohotovostním režimu nebo B) se zapnutým 1. režimem pohybu a vibrací.

A) Pokud máte na základně zapnutý pohotovostní režim (tzn. bez pohybů a vibrací) na dálkovém ovládání stiskem  volíte pouze vibrace a stiskem  pouze pohyby. Delším podržením  na ovladači vypnete ovladač i stimulátor.

B) Pokud máte zapnutý na základně první stupeň pohybů a vibrací, na ovladači stisknutím  volíte na intenzitě vibrací a stiskem  na variantě pohybů. Přidržením tlačítka  na ovladači vypnete pohyby špičky a kuliček.

Lubrikační gel: Při použití výrobku nezapomeňte na dostatečnou lubrikaci. **Používejte pouze lubrikanty na bázi vody.** Některé lubrikanty na jiné bázi mohou poškodit výrobek. Výjimkou je silikonový lubrikant BOOM, který lze použít i na silikonové pomůcky a u tohoto produktu jej velmi doporučujeme. Ujistěte se, že jste použili dostatek lubrikantu, abyste se cítili komfortně a nedošlo k jakémukoliv nepříjemnému pocitu.

Péče o výrobek:

Po použití umyjte výrobek teplou vodou a nechte oschnout. Můžete použít i antibakteriální mýdlo nebo dezinfekci bez alkoholu určenou na erotické pomůcky. Na výrobek **nepoužívejte** minerální oleje nebo jiné výrobky na bázi oleje.

Doporučení:

Buďte opatrní, nestřídejte produkt s jinými partnery.

Přerušete používání výrobku, pokud zaznamenáte nepříjemné pocity.

Nepoužívejte výrobek, pokud je poškozen.

Výrobek nepatří do rukou dětem!

Uložte produkt tak, aby se nedotýkal jiných předmětů ze silikonu nebo jiných materiálů - s některými může povrch reagovat. Ideální jsou např. textilní sáčky.

Neukládejte vlhké produkty do PVC obalů, kde nemohou důkladně oschnout.

Nenechávejte produkt na světle, především na slunci a v blízkosti topných těles.

Používání erotických pomůcek je na vlastní nebezpečí každého uživatele.

