

BASIC X Andrea

venušiny kuličky a vibrační vajíčko set 4v1

Parametry:

Barva: růžová
Materiál: silikon
Průměr: 2,9 – 3,6 cm
Vibrace: rychlé, silnější, méně hlučné
Provoz: 90 minut
Nabíjení: 120 minut
Odolnost: voděodolný



Popis výrobku:

Souprava Venušiny kuliček a vibračního vajíčka na procvičování pánevního dna, poševních svalů a současně navození příjemných chvil.

Rozměry kuliček a vajíčka:

- jednoduchá kulička: průměr 3,4 cm; celková délka i s poutkem 12 cm; váha 37,5 g
- dvojitá kulička menší: průměr 2,9 cm; celková délka i s poutkem 16 cm; váha 58 g
- dvojitá kulička větší: průměr 3,2 cm; celková délka i s poutkem 17 cm; váha 65,5 g
- vibrační vajíčko: průměr 3,6 cm; celková délka i s poutkem 15,7 cm; délka vajíčka 8 cm; váha 48 g

Nabíjení:

Před prvním použitím výrobek plně nabijte!

Nabíjecí produkt je pouze **vajíčko** s bílou smyčkou a pokovenou spodní částí. Pro nabíjení je přiložen speciální USB kabel s konektory USB a jack 2,5 mm. Nabíjecí zdířka  je těsně pod značkami „DC“ a vypadá pouze jako bod. Jack zasuňte do nabíjecí zdířky úplně nadoraz. První zasunutí konektoru může klást mírně větší odpor. Konektor se zasunuje kolmo k výrobku. Při správném zasunutí začne vedle ovládacího tlačítka (na druhé straně) blikat růžová kontrolka. Při zasouvání konektoru buďte opatrní, aby nedošlo k bočnímu protržení drobného otvoru, které by snížilo odolnost proti vodě. Po úplném nabití bude kontrolka trvale svítit. Poté produkt odpojte. Při nabíjení nelze vibrátor zapnout.

Dálkový ovladač je napájen baterií CR2032. Pomocí mince otevřete víčko na spodní straně ovladače. Pro snadné vysunutí víčka jím otočte ještě více proti směru hodinových ručiček a víčko se samo nadzdvihne. Na novou baterii nasahejte přímo prsty nebo jí před založením očistěte hadříkem.

Ovládání:

Vajíčko se zapne přidržením tlačítka  na hraně silikonu a pokovené plochy. Rozsvítí se kontrolka, vajíčko krátce zavibruje a je v připraveném stavu = StandBy. Každým dalším stiskem stejného tlačítka je možné volit kterýkoliv z deseti programů. Pro úplné vypnutí zařízení opět stiskněte a přidržte tlačítko.

Dálkové ovládání

Vajíčko má dálkový ovladač. Pro jeho lepší dosah je potřeba, aby bílá smyčka na vibrátoru byla vně těla, protože jde o anténu přijímače ovládacího signálu. Pokud je vajíčko ve StandBy stavu a svítí na něm kontrolka připravenosti, je možné programy přepínat pomocí dálkového ovladače. Pokud se na ovladači tlačítko přidrží, vajíčko se vypne. Ovladačem jej lze opět zapnout. Po zapnutí je vždy program na svém prvním stupni (nepamatuje si poslední polohu). Vypnete-li vajíčko ovladačem, zůstane ve StandBy, kontrolka na těle svítí. Pro úplné vypnutí je nutné vajíčko vyjmout a přidržet tlačítko přímo na něm.

Použití

Sada je určena k zábavě a posilování pánevního dna.

Samotná kulička a dvoje menší dvoukuličky jsou mechanické principy. Mají uvnitř dutiny, ve kterých jsou menší kovové kuličky. Jakýkoliv pohyb rozpohybuje kovové kuličky uvnitř, a to je vnímáno jako další pohyb ve vagíně. Projeví se výrazněji při aktivním pohybu, chůzi, tanci či běhu.

Pro vlastní kegelovy cviky se snažte identifikovat umístění kuliček ve vagíně a pomocí svalů je přemísťovat. Pro intenzivnější cvičení vleže nebo při rozkročeném postoji uchopte smyčku a vytahujte pomalu kuličky z vagíny. Stažením poševních svalů se tomu snažte zabránit = udržet kuličky uvnitř.

Dálkově ovládané vajíčko můžete používat sama pro zábavu, ozvláštnění domácích prací anebo zapůjčit ovladač partnerovi na výletech.

Lubrikační gel:

Při použití kuliček i vajíčka nezapomeňte na dostatečnou lubrikaci. **Používejte pouze lubrikanty na bázi vody.** Lubrikanty na jiné bázi poškozují výrobek. Ujistěte se, že jste použili dostatek lubrikantu, abyste se cítili komfortně a nedošlo k jakémukoliv podráždění.

Péče o výrobek:

Po použití umyjte výrobek teplou vodou a nechte oschnout. Po použití umyjte výrobek teplou vodou a nechte oschnout. Můžete použít i antibakteriální mýdlo nebo dezinfekci určenou pro erotické pomůcky. Na výrobek **nepoužívejte** minerální oleje nebo jiné výrobky na bázi oleje

Doporučení:

Buďte opatrní, nestřídejte produkt s jinými partnery

Přerušete používání, pokud produkt přinese nepříjemné pocity

Nepoužívejte výrobek, pokud je poškozen

Výrobek nepatří do rukou dětem

Uložte produkt tak, aby se nedotýkal jiných předmětů z umělých hmot – s některými může povrch reagovat. Ideální jsou např. saténové sáčky.

Neukládejte vlhké produkty do PVC obalů, kde nemohou důkladně oschnout.

Nenechávejte produkt na světle a především na slunci.