

## BOOM Helen párový vibrátor s dálkovým ovládáním

### Návod k použití

Špičkový párový vibrátor, který stimuluje partnera i partnerku současně.

#### Parametry:

Materiál:	silikon
Délka:	celkem 8,5 cm
Průměr:	min. 3,2 cm, max. 3,8 cm
Vibrace:	10 vibračních módů
Napájení:	dobíjecí akumulátor, USB kabel je součástí balení (vibrátor i dálkový ovladač)
Nabíjení:	70 minut
Výdrž:	až 40 minut
Vodotěsnost:	vibrátor IPX7 (může být ponořený ve vodě po dobu max 30 minut v hloubce max.1 metr) dálkový ovladač není vodotěsný - neponořujte ho do vody



#### Popis výrobku:

Vibrátor masíruje současně dvě erotogenní zóny. Širší část masážního přístroje, na kterém je ovládací tlačítko, zůstává při použití vně těla a je určena k masáži klitorisu. Druhá část párového vibrátoru se zavádí do vagíny a masíruje bod G. Současně s vibrátorem je ve vagíně zaveden partnerův penis. To dělá vagínu užší, což může zintenzivnit prožitky obou partnerů. Pro partnera kromě potěšení z nadšení partnerky jsou navíc vibrace stimulací, která je velmi příjemná.


#### Nabíjení:

Před prvním použitím **vibrátor** plně nabijte!

Pro nabíjení je přiložen speciální USB kabel s konektory USB a jack 2,5 mm. Jack zasuněte do nabíjecí zdičky **8** v ohybu vibrátoru úplně nadoraz. Vedle zdičky je značka **DC** a **C€**. Při správném zasunutí začne vedle ovládacího tlačítka blikat modrozelená kontrolka. Při zasunování konektoru buďte opatrní, aby nedošlo k poškození drobného otvoru, které by snížilo odolnost proti vodě. Po úplném nabití začne kontrolka svítit trvale. Poté produkt odpojte!

**Dálkový ovladač** se nabíjí podobným způsobem - otvor pro nabíjení najdete na špičce ovladače u značek **DC** a **C€**.


#### Ovládání:

Na horní straně vibrátoru je tlačítko , jehož delším stiskem (2-3 sekundy) dojde k zapnutí vibrátoru do pohotovostního stavu. Kontrolka se rozsvítí. Nyní můžete ovládat vibrátor stejným



tlačítkem. První tři krátká stlačení přepínají standardní vibrace ve 3 intenzitách. Dalším zmáčknutím přepínáte 7 vibračních programů. Vypnutí se provádím dlouhým stiskem tohoto tlačítka po dobu 2-3 sekund. Po vypnutí a následném zapnutí se produkt opět zapíná do počátečního pohotovostního stavu = kontrolka svítí.

#### **Dálkové ovládání:**

Dálkový ovladač má také pouze jedno tlačítko . **Pokud chcete vibrátor ovládat pomocí dálkového ovladače, musí být vibrátor zapnutý!** Je-li tedy vibrátor zapnutý v pohotovostním stavu, stačí krátký stisk na ovladači ke spuštění vibrací. Jejich sled je obdobný jako při ovládání přímo na vibrátoru. Dlouhým stiskem se vibrátor vypne. Ovšem pokud jej krátkým stiskem znovu zapnete, začne vibrátor vibrovat o jeden krok programu dále. Tedy jinak, zapnete-li vibrátor na 1. intenzitu vibrací, ovladačem jej vypnete a znovu zapnete, začne pracovat již v módu 2.

#### **Tipy na použití:**

Primárně je vibrátor určen k zavedení do vagíny užším koncem. Širší díl se přitiskne do oblasti klitorisu a podél užšího dílu se zavede penis. Při souloži v misionářské poloze se užší konec přitlačuje na G-bod a zvětšuje se i objem penisu. Muž svým kořenem penisu a podbříškem přitlačuje širší konec na klitoris a poševní vchod.

Jiná možnost je soulož zezadu, při které si žena vnější díl přidržuje rukou. U párů, kde je nepoměr velikostí pohlaví, lze do vagíny zavést širší konec.

Některé ženy dokáží při masturbaci použít užší konec i análně – v tom případě je ale velmi nutná zvýšená hygiena a dezinfekce po použití.

Další možnost je zavedení širšího dílu do vagíny a úzký konec na klitoris (pod pevnějšími kalhotkami a kalhotami). Pak je možné použít vibrátor i na veřejnosti, kde je ovšem trochu větší okolní hluk, jelikož vibrace nejsou úplně tiché. Dálkový ovladač bude mít menší dosah (cca 5 m), protože přijímač v hlavním dílu bude více stíněný.

Pokud nejsou poškozeny vstupy pro nabíjecí konektory, je možné produkt (pouze vibrátor) použít i ve sprše nebo ve vaně.

**Lubrikační gel:** Při použití výrobku nezapomeňte na dostatečnou lubrikaci. Používejte pouze **lubrikanty na bázi vody**. Některé lubrikanty na jiné bázi mohou poškodit výrobek. Výjimkou je silikonový lubrikant BOOM, který lze použít i na silikonové.

Ujistěte se, že jste použili dostatek lubrikantu, abyste se cítili komfortně a nedošlo k jakémukoliv nepříjemnému pocitu.

#### **Péče o výrobek:**

Po použití umyjte výrobek teplou vodou a nechte oschnout. Můžete použít i antibakteriální mýdlo nebo dezinfekci určenou na erotické pomůcky.

Na výrobek **nepoužívejte** minerální oleje nebo jiné výrobky na bázi oleje.

#### **Doporučení:**

Budte opatrní, nestřídejte produkt s jinými partnery.

Nepoužívejte výrobek, pokud máte v místě použití nějaká zranění nebo problémy s pokožkou.

Přerušete používání, pokud výrobek přinese nepříjemné pocity.

Nepoužívejte výrobek, pokud je poškozen.

Výrobek nepatří do rukou dětem.

Uložte produkt tak, aby se nedotýkal jiných předmětů z umělých hmot – s některými může povrch reagovat. Ideální jsou např. textilní sáčky.

Neukládejte vlhké produkty do PVC obalů, kde nemohou důkladně oschnout.

Nenechávejte produkt na světle, především na slunci a topných tělesech.

Nikdy se nesnažte produkt nijak rozebírat!

Používání erotických pomůcek je na vlastní nebezpečí každého uživatele.