

Romant Couple párový vibrátor a masturbátor 2v1 Návod k použití

Parametry:

Materiál: silikon + ABS
Rozměry: použitelná délka 11,5 cm
max. průměr 3,3 cm
vnitřní minimální průměr masturbátoru 3,8 cm
Napájení: dobíjecí akumulátor (USB kabel je součástí balení)
dálkové ovládání - baterie CR 2032 (je součástí balení)
Nabíjení: 60-120 minut
Provoz: až 120 minut



Popis výrobku:

Párový vibrátor a masturbátor 2v1

Nabíjení:

Pro nabíjení je přiložen speciální USB kabel s magnetickým konektorem. Konektor přiložte na dva kovové kontakty zespodu. Polaritu ponechte na magnetech, nepřipojujte magnety, pokud se odpuzují. Při správném spojení začne blikat kontrolka . Po úplném nabití kontrolka svítí trvale = produkt odpojte.

Při nabíjení nelze produkt používat.

Po nabití produktu **vždy kabel odpojte od zdroje** (adaptér, notebook, PC apod.)!

Magnetický třmen i jack se mohou zkratovat a může dojít k poškození zdroje nebo dokonce požáru!

Dálkový ovladač se je napájen baterií CR2032.

Ovládání:

Vibrátor má hlavní střední tlačítko , jehož přidržením na cca 2 sec. se zařízení uvede do pohotovostního stavu = StandBy. Kontrolka  svítí. Dalším přidržením na cca 2 sec. lze celé zařízení vypnout v kterémkoliv programu. Jiné funkce toto tlačítko nemá.

Vlevo od tohoto tlačítka je tlačítko , které ovládá vibrace v dildu. Krátkými stisky lze volit 3 intenzity standardních vibrací a poté 7 vibračních programů. Při jedenáctém stisku se vibrace vrací na 1. intenzitu standardu. Přidržením tohoto tlačítka na cca 2 sec. se vibrace vypnou.

Vpravo od středního ovladače je tlačítko , kterým se ovládají malé motory v masturbační části. Funkce jsou úplně totožné = krátkými stisky se volí postupně 3 stupně intenzity základních

vibrací a poté 7 vibračních programů. Stiskem a přidržením na cca 2 sec. se tento druh vibrací vypne.

Dálkové ovládání:

Lze použít pouze pokud je zařízení v provozu = bylo již zapnuté hlavním tlačítkem a je ve StandBy (kontrolka na vibrátoru svítí).

Na ovladači jsou 3 tlačítka. Střední tlačítko  má pouze funkci rychlého nebo úplného vypnutí. Tlačítko  ovládá vibrace. Se stejnými funkcemi = 3 intenzity a 7 programů. Při jedenáctém stisku se vrací 1. intenzita klasických vibrací, a to vše se stále opakuje.

Tlačítko  ovládá vibrace v masturbační části = opět 3+7 a cyklicky se opakuje.

Krátkým stiskem středního tlačítka  je možno oboje vibrace ihned vypnout a znovu nastavit potřebné úrovně pomocí  a . Pokud střední tlačítko  stisknete a přidržíte na cca 2 sec., tak se celé zařízení **úplně** vypne. Není tedy třeba ještě vypínat vibrátor na těle vibrátoru. Tímto způsobem se vypne definitivně (kontrolka zhasne). Pro další provoz jej musíte znovu zapnout na těle vibrátoru (kontrolka svítí).

Použití:

Tento poměrně univerzální vibrátor je možno používat samostatně na klitoris, bradavky, anál i G-bod. Ovšem pokud si jej nasadí muž na penis v misionářské poloze, pak je možno při análním sexu zavádět vibrující dildo do vagíny nebo při souloži do vagíny stimulovat anál. V poloze zezadu platí totéž – jde tedy o párový vibrátor, který umožňuje „Double Penetration“ (dvojitý pronikání).

Lubrikační gel:

Při použití výrobku nezapomeňte na dostatečnou lubrikaci. **Používejte pouze lubrikanty na bázi vody.** Některé lubrikanty na jiné bázi mohou poškodit výrobek. Výjimkou je silikonový lubrikant BOOM, který lze použít i na silikonové pomůcky a u tohoto produktu jej velmi doporučujeme. Ujistěte se, že jste použili dostatek lubrikantu, abyste se cítili komfortně a nedošlo k jakémukoliv nepříjemnému pocitu.

Péče o výrobek:

Po použití umyjte výrobek teplou vodou a nechte oschnout. Můžete použít i antibakteriální mýdlo nebo dezinfekci určenou pro erotické pomůcky. Nepoužívejte dezinfekce, které obsahují alkohol.

Na výrobek **nepoužívejte** minerální oleje nebo jiné výrobky na bázi oleje.

Doporučení:

Budte opatrní, nestřídejte produkt s jinými partnery.

Přerušete používání, pokud produkt přinese nepříjemné pocity.

Nepoužívejte výrobek, pokud je poškozen.

Výrobek nepatří do rukou dětem.

Uložte produkt tak, aby se nedotýkal jiných předmětů z umělých hmot – s některými může povrch reagovat. Ideální jsou např. textilní sáčky.

Neukládejte vlhké produkty do PVC obalů, kde nemohou důkladně oschnout.

Nenechávejte produkt na světle, a především na slunci.

Nikdy se nesnažte produkt nijak rozebrat!