

Basic X vibrační masturbátor

Návod k použití

Tak to tu ještě nebylo!

Nejen že pružné čelisti pevně obepnou váš penis,
ještě ho svírají několika intenzitami a masírují vibracemi.

Materiál:	silikon + ABS plast
Celková délka:	15,6 cm
Min. vnitřní průměr:	3,5 cm čelisti
Funkce:	10 vibračních módů 10 intenzit svírání
Napájení:	dobíjecí akumulátor, USB kabel je součástí balení
Doba nabíjení:	cca 150 minut
Doba užití:	až 50 minut
Voděodolnost:	IPX6 – lze omýt pod tekoucí vodou, použít ve sprše

Popis výrobku: produkt se skládá ze dvou částí – rukojeti a čelistí. **Rukojeť** je vyrobena z hladkého ABS plastu. Na přední straně je umístěn silikonový panel s podsvícenými ovládacími tlačítky. Na spodní straně jsou 2 magnetické porty pro USB kabel. Přechod rukojeti do čelistí je ozdoben objímkou z ABS plastu. **Čelisti** jsou z jemného, hladkého silikonu. Masivní, ale poměrně pružné, disponují funkcí vibrací a svírání. Součástí balení je USB kabel a návod.

Nabíjení: Před prvním použitím produkt plně nabijte! Přiložte k portům na těle magnetické zakončení USB kabelu, tak aby se k sobě přichytily. Kontrolka začne blikat. Po úplném dobití svítí. Odpojte produkt od kabelu. Při nabíjení nelze produkt používat.

Použití: Před prvním použitím se s produktem podrobně seznáme. Vyzkoušejte vibrační módy, intenzitu svírání čelistí nejprve v dlani.

Snadné ovládání

A) ON/OFF

B) VIBRACE

C) SEVRÁNÍ

magnetické
porty pro
USB kabel

10
VIBRAČNÍCH
MÓDŮ

10
INTENZIT
SVÍRÁNÍ



Ovládání: je velmi snadné pomocí tří tlačítek **A, B, C**.

Delším stiskem tlačítka **A** (cca 2 sec.) produkt zapnete do tzv. Stand-by režimu. Krátkým stiskem tlačítka **B** spustíte 1. vibrační mód. Dalšími krátkými stisky **B** volíte z 10 vibračních módů. Delším stiskem **B** vibrace vypnete. Krátkým stiskem tlačítka **C** spustíte 1. režim svírání. Dalšími krátkými stisky **C** volíte z 10 režimů svírání. Delším stiskem **C** svírání vypnete. Funkce se ovládají jednotlivě nebo je lze libovolně kombinovat. Delším stiskem **A** produkt zcela vypnete.

Lubrikační gel: Při použití výrobku nezapomeňte na dostatečnou lubrikaci. **Používejte pouze lubrikanty na bázi vody.** Některé lubrikanty na jiné bázi mohou poškodit výrobek. Výjimkou je silikonový lubrikant BOOM, který lze použít i na výrobky vyrobené ze silikonu. Ujistěte se, že jste použili dostatek lubrikantu, abyste se cítili komfortně a nedošlo k jakémukoliv nepříjemnému pocitu.

Péče o výrobek:

Po použití umyjte výrobek teplou vodou a nechte oschnout nebo ho otřete jemnou tkaninou, která nepouští vlákna. Na omytí výrobku můžete použít i antibakteriální mýdlo nebo dezinfekci bez alkoholu určenou na erotické pomůcky.

Na výrobek **nepoužívejte** minerální oleje nebo jiné výrobky na bázi oleje.

Doporučení:

Nepoužívejte výrobek na podrážděnou nebo poškozenou pokožku.

Přestaňte výrobek používat, pokud během používání pocítíte bolest nebo se necítíte dobře.

Nepoužívejte výrobek, pokud:

1. je neobvykle horký,
2. je poškozený nebo deformovaný,
3. má změněnou barvu.

Výrobek nepatří do rukou dětem.

Uložte produkt tak, aby se nedotýkal jiných předmětů z umělých hmot – s některými může povrch reagovat. Ideální jsou např. textilní sáčky.

Neukládejte vlhké produkty do PVC obalů, kde nemohou důkladně oschnout.

Nenechávejte produkt na světle, především na slunci a topných tělesech.

Nikdy se nesnažte produkt nijak rozebírat!

Používání erotických pomůcek je na vlastní nebezpečí každého uživatele.