Rimba Ibiza

vibrační set Venušiných kuliček a vibrační dálkový ovladač

Návod k použití

Parametry:

Materiál:	silikon + ABS
Délka:	použitelná 8,5 cm
Průměr:	max. 3,5 cm
Napájení:	dobíjecí akumulátor USB kabel je součástí balení
Provoz:	až 120 minut
Nabíjení:	90 minut
Dálkové ovládání:	ano, dosah až 10 metrů
Odolnost:	voděodolné, tj. lze omýt pod tekoucí vodou



Popis výrobku:
Vibrující Venušiny kuličky s dálkovým ovladačem, který je sám vibrátorem na klitoris

Nabíjení
Před prvním použitím vibrátor plně nabijte!
Pro nabíjení je přiložen speciální USB kabel s konektory USB a dutinkovým jackem 2 mm. Kuličky držte smyčkou nahoru a v horní polovině horní kuličky je ovládací tlačítko. Nyní je zdířka ⦿**DC** na levém boku spodní kuličky. Jack zasunujte velmi opatrně a kolmo. Při správném zasunutí začne ovládací tlačítko slabě bíle blikat. Při zasunování konektoru buďte také opatrní, aby nedošlo k poškození drobného otvoru v silikonu, které by snížilo odolnost proti vodě. Po úplném nabití kontrolka trvale svítí = produkt odpojte.
Dálkový ovladač se nabíjí podobným způsobem, zdířka ⦿**DC** je vespodu pod ovládáním. Bílá kontrolka pod tlačítky má stejné funkce.

Ovládání
Na kuličkách je jedno ovládací tlačítko. Po jeho stisku a přidržení na cca 2 sec. se kuličky zapnou do připraveného StanBy stavu. U tlačítka se rozsvítí méně nápadná bílá kontrolka. Kuličky jsou připraveny na vlastní nebo dálkové ovládání.
První stisk tlačítka uvede do provozu 1. vibrační program, kterých je celkem 7. každým dalším stiskem se mění vibrační mód. To vše se stále opakuje.

Dálkové ovládání
Aby bylo možno kuličky ovládat pomocí dálkového ovládání, musí být kuličky zapnuté!
Ovladač má tři tlačítka. První má symbol kuliček, druhý je hlavní vypínač a třetí má symbol tvaru dálkového ovladače. Stiskem středního tlačítka se uvede ovladač – vibrátor do pohotovostního stavu a rozsvítí se jemné bílé podsvícení. Nyní je možno ovládat vibrační kuličky tlačítkem s úplně stejnými programy jako na samotných kuličkách. Navíc je ale možno tlačítkem ve tvaru dálkového ovladače zapnout vibrátor v ovladači a opět se stejnými funkcemi.
Pro vypnutí stačí přidržet na cca 2sec. tlačítko toho vibrátoru, který chceme vypnout.
POZOR: Použijete-li střední vypínač pro celé dálkové ovládání, vypne se pouze vibrátor na klitoris a kuličky budou vibrovat dál. Pro jejich vypnutí musíte použít jejich tlačítko se symbolem kuliček na zapnutém ovladači.

Použití
Velmi univerzální pomůcka pro dámskou masturbaci i milování v páru. Oddělené vibrátory se dají používat samostatně i současně. Vibrace jsou stejně příjemné i pro muže na spodní straně penisu.
Dokonce lze celou soupravu používat i jako duovibrátor do kalhotek.
Pro lepší dosah ovladače dbejte, aby bílá smyčka (anténa) byla mimo tělo. Signál dálkového ovladače nesmí mít žádnou překážku (např. zeď).

Lubrikační gel:
Při použití nezapomeňte na dostatečnou lubrikaci. **Používejte pouze lubrikanty na bázi vody.** Lubrikanty na jiné bázi poškozují výrobek. Výjimku tvoří silikonový lubrikant BOOM, který lze použít i na silikonové pomůcky a u tohoto produktu jej velmi doporučujeme. Ujistěte se, že jste použili dostatek lubrikantu, abyste se cítili komfortně a nedošlo k jakémukoliv nepříjemnému pocitu.

Péče o výrobek:
Po použití umyjte výrobek teplou vodou a nechte oschnout. Můžete použít i antibakteriální mýdlo nebo dezinfekci určenou pro erotické pomůcky. Nepoužívejte dezinfekce, které obsahují alkohol.
Na výrobek **nepoužívejte** minerální oleje nebo jiné výrobky na bázi oleje.

Doporučení:
Buďte opatrní, nestřídejte produkt s jinými partnery
Nestřídejte anální a vaginální použití bez důkladné dezinfekce
Přerušte používání, pokud produkt přinese nepříjemné pocity
Nepoužívejte výrobek, pokud je poškozen
Výrobek nepatří do rukou dětem
Uložte produkt tak, aby se nedotýkal jiných předmětů z umělých hmot – s některými může povrch reagovat. Ideální jsou např saténové sáčky.
Neukládejte vlhké produkty do PVC obalů, kde nemohou důkladně oschnout.
Nenechávejte produkt na světle a především na slunci.