

Děkujeme za zakoupení produktu Cloneboy - dildo

Před začátkem vytváření vlastního odlitku si důkladně přečtěte návod. Směs zasychá velmi rychle, a proto je třeba být připraven. Text je překladem k anglickému návodu, který disponuje obrázky, doporučujeme si pročíst českou verzi spolu s obrázky pro jednoznačné pochopení postupu.

Obsah balení:

tuba/válec, 2x 3D gel, tvrdidlo, silikonová guma, škrťací kroužek na penis, černá guma (manžeta - je zabalená v balíčku s rukavicemi), míchátko, rukavice

Co dále budete potřebovat:

nůžky, vodotěsnou lepenku, pravítko, odměřovač na tekutinu, větší mísu, elektrický mixér či šlehač, budík/hodiny

Důležité!

Produkt není určen pro děti, zabraňte jim ve styku s obsahem balení!

Zabraňte styku tvrdidla a kůže, neinhaliujte výpary.

Vyhnete se rozliti/rozsypaní 3D gelu či silikonové gumy.

Pokud chcete výsledný odlitek použít vnitřně, doporučujeme použití kondomu.

Upozornění:

Teplota vody pro 3D gel je přesně 20 stupňů Celsia. Po smíchání 3D gelu s vodou budete mít maximálně 2 minuty.

Postup:

1. Ustříhnete tubu/válec na délku Vašeho penisu v erekci a přijde k této délce 5 cm. Příklad: Pokud je délka Vašeho penisu 18 cm, ustříhnete tubu na velikost 23 cm.
2. Tubu rozstříhnete podle obrázku a z původního průměru tuby 8 cm jej snižte na 6 cm (případně postupujte dle šířky Vašeho penisu - pokud máte opravdu široký průměr penisu, šířku tuby neměňte). Nezapomeňte pak tubu slepit kvalitní vodotěsnou lepenkou/lepící páskou.
3. Lepící pásku použijte všude, kde jsou ostré hrany, abyste se neporanili (horní část).
4. Použijte černou gumu a natáhněte ji pomocí prstů na oblepený konec tuby.
5. Stáhněte černou gumu přes okraj cca na 6 cm viz obrázek (v návodu zveřejněném na stránkách dodavatele uvádí výrobce nově 2 cm). Díra by měla být uprostřed tuby.
6. Jakmile docílíte pevné erekce, použijte kroužek na penis pro stažení (erekce bude pevnější a vydrží déle), vložte penis do tuby skrze černou gumu (viz obrázek) a přitlačte ji směrem ke svému tělu. Pozice by měla být pohodlná.
7. Mezitím partnerka/pomocník naplní mísu jedním sáčkem 3D gelu a přidá 0,5 litru vody (teplota 20 stupňů Celsia). Nyní je třeba pracovat velmi rychle. Po kontaktu 3D gelu s vodou tvrdne 3-4 minuty!
8. Použijte kuchyňský mixér a směs mixujte cca 1 minutu, dokud nevytvoříte stejnorodou pastu. Je velmi důležité naplnit tubu během dvou minut po kontaktu s vodou.
9. Tubu pevně držte a nalijte do ní postupně připravenou směs.
10. Penis by se neměl dotýkat stěny tuby, pokud tomu tak je, rychle penis upravte prsty doprostřed tuby. Červený obrázek je špatně, zelený správně.
11. Čekejte, dokud 3D gel neztvrdne.
12. Uvolněte škrťací kroužek a vyjměte penis z tuby.
13. Umístěte tubu vertikálně, s dírou v odlitku nahoru (viz obrázek).
14. Nasaďte si rukavice a míchejte silikonovou gumu v misce po dobu jedné minuty.
15. Přidejte tvrdidlo do silikonové gumy a míchejte opatrně, aby vám směs nevystříkla ven. Jakmile guma vsákne tvrdidlo, míchejte rychleji a důkladně po dobu 2 minut.

- 16. Důležité!** Silikonová guma při kontaktu s tvrdidlem tvrdne během 2-3 minut, takže po míchání (cca 2 minuty) je třeba rychle naplnit odlitek v tubě.
- 17.** Nechte silikon tvrdnout po dobu 24 hodin.
- 18.** Nyní můžete odstranit tubu a směs kolem odlitku. Postupujte opatrně při odstraňování přebytku silikonové gumy. Poté Cloneboy důkladně omyjte teplou vodou a mýdlem.
- 19.** Přejeme mnoho zábavy!