

BASIC X Bono

vibrátor s tlakovým stimulátorem na klitoris

Parametry:

Materiál: silikon + ABS
Celková délka: 13,9 cm
Použitelná délka: 12 cm
Maximální průměr: 3,5 cm
Nabíjení: vibrátor - USB magnetický kabel,
dálkové ovládání – baterie CR2032 (je součástí balení)
Odolnost: voděodolný



Popis výrobku:

Stimulační pomůcka s vibrační delší částí a podtlakovým stimulátorem pro klitoris, vybavená dálkovým ovladačem.

Nabíjení

Před prvním použitím vibrátor plně nabijte!

Pro nabíjení je přiložen speciální USB kabel s konektory USB a magnetickým třmenem. Používejte zdroj s výkonem do 0,5A. Výhodou tohoto systému je, že magnetický konektor lze přiložit k nabíjecím bodům (vedle ovládacího tlačítka) v jakékoliv poloze (polaritě). Při správném kontaktu začne tlačítko pulzovat. Při nabíjení vibrátor nefunguje! Nabíjení kontrolujte, protože magnety nejsou silné a pohybem kabelu se mohou odpojit. Po nabití začne tlačítko trvale svítit. Po úplném nabití produkt odpojte.

U dálkového ovladače před prvním použitím otevřete kryt pro baterii a zkontrolujte, zde není baterie odpojena izolační vložkou. Baterie je běžného typu CR 2032.

Ovládání

Na těle vibrátoru je jedno tlačítko označené . Stiskem a přidržením se vibrátor zapne a krátce zavibruje. Tlačítko svítí a vibrátor je v pohotovostním stavu StandBy. Každým dalším krátkým stiskem se mění vibrační a podtlakové programy. První tři jsou standardní vibrace a podtlakové vln ve třech intenzitách. Po nich následuje 7 zajímavých programů, kde se vibrace a podtlaky různě střídají v nápaditých kombinacích. Cyklus se opakuje dokola. Úplné vypnutí se provádí stiskem a přidržením tohoto tlačítka. Pomocí tohoto tlačítka (tj. při ovládání výrobku pomocí tlačítka na těle produktu) nelze oddělit vibrace a podtlakové masáže - tj. tyto funkce fungují pouze současně.

Dálkové ovládání

Tento ovladač umožňuje rozšíření funkcí. Má tři ovládací tlačítka. Aby bylo možno vibrátor ovládat, je nutné jej mít zapnutý ve stavu StandBy = hlavní tlačítko na vibrátoru svítí a vibrátor je v klidovém stavu. Na dálkovém ovladači stisknete a přidržíte tlačítko . Ve špičce ovladače se rozsvítí modré tlačítko. Nyní budete mít možnost spustit samostatně některou z funkcí nebo samozřejmě obě současně:

- 1) Vibrace se spouští krátkým stiskem tlačítka . Zapínají se v 1. intenzitě standardních vibrací. Poté následují další dva stupně intenzity a pak přichází celkem 7 různých vibračních programů. Vše se cyklicky opakuje, dokud tlačítko nepřidržíte na cca 2 sekundy. Tím se vibrace vypnou.
- 2) Třetí ovládací tlačítko – ve špičce ovladače – má označení W a zapíná se jím podtlaková stimulace klitorisu. Ta má velmi obdobný způsob ovládání = tři první stupně jsou různé intenzity podtlaků a poté přichází 7 programových verzí. Přidržením tlačítka W se podtlaky vypnou.

Oba druhy stimulace lze vypnout naráz, přidržením hlavního tlačítka ovladače = . Ovšem pozor! Použijete-li tuto hlavní vypínací funkci, vypne se vibrátor úplně! Tedy nikoliv do stavu StandBy. Chcete-li stimulaci přerušit pouze na chvíli, používejte vypínání pouze přidržením tlačítek  a W = jednotlivých funkcí.

Použití

Velmi široké použití vibrátoru pro masturbaci o samotě či v páru zcela jistě doplňuje možnost použití pod oblečením na veřejnosti. V pevnějších kalhotách se dá vnější díl dobře uschovat a to, zda ho budete ovládat sama nebo předáte ovladač partnerovi, je již pouze na vás.

Pevnější oblečení je vhodné také proto, že vstup do podtlakového prostoru má velmi malý průměr. To má sice efekt na větším výkonu, ale vyžaduje to velice přesné umístění a hlídání polohy. To stejné platí i při použití při análním sexu, kdy lze vibrátor použít jako doplněk ve vagíně, ale přílišný pohyb partnerky znesnadní přesné nasazení, a tudíž se doporučuje klidnější průběh aktu nebo latexové kalhotky s otvorem u análu.

Lubrikační gel:

Při použití masturbátoru nezapomeňte na dostatečnou lubrikaci. **Používejte pouze lubrikanty na bázi vody.** Lubrikanty na jiné bázi poškozují výrobek. Výjimku tvoří silikonový lubrikant BOOM, který lze použít i na silikonové pomůcky a u tohoto produktu jej velmi doporučujeme. Ujistěte se, že jste použili dostatek lubrikantu, abyste se cítili komfortně a nedošlo k jakémukoliv nepříjemnému pocitu.

Péče o výrobek:

Po použití umyjte výrobek teplou vodou a nechte oschnout. Můžete použít i antibakteriální mýdlo nebo dezinfekci určenou pro erotické pomůcky. Nepoužívejte dezinfekce, které obsahují alkohol.

Na výrobek **nepoužívejte** minerální oleje nebo jiné výrobky na bázi oleje.

Doporučení:

Bud'te opatrní, nestřídejte produkt s jinými partnery

Přeruš'te používání, pokud produkt přinese nepříjemné pocity

Nepoužívejte výrobek, pokud je poškozen

Výrobek nepatří do rukou dětem

Uložte produkt tak, aby se nedotýkal jiných předmětů z umělých hmot – s některými může povrch reagovat. Ideální jsou např saténové sáčky.

Neukládejte vlhké produkty do PVC obalů, kde nemohou důkladně oschnout.

Nenechávejte produkt na světle a především na slunci.