

SVAKOM Elva

Návod na použití

Parametry:

Materiál:	silikon + ABS
Baterie:	vajíčko - nabíjecí, USB kabel je součástí balení dálkové ovládání – CR2032, baterie je součástí balení
Vibrace:	26 vibračních variant (5 vibračních módů, 5 intenzit, + Svakom inteligentní mód)
Rozměry:	vajíčko: délka – 8 cm, průměr max. - 3,4 cm
Vodotěsné:	vajíčko – ano; dálkové ovládání - ne



Nabíjení:

Před použitím je třeba výrobek plně nabít. Konektor USB kabelu zasuněte do malého otvoru na vibračním vajíčku.

Ovládání:

1. pokud chcete výrobek ovládat pomocí dálkového ovládání, je **nejprve nutné zapnout** vibrační vajíčko
2. vajíčko zapnete/vypnete stiskem a podržením tlačítka „S“ po dobu 2 sekund
3. upozornění: pokud vajíčko po dobu 30 minut nepoužíváte, vajíčko se samo vypne. Pokud po této době chcete zapnout znovu aktivovat vibrace, stiskněte jakékoliv tlačítko na dálkovém ovládání
4. **dálkové ovládání** - zapnout/vypnout: stiskněte po dobu 2 sekund tlačítko „S“ - aktivuje se standby mód
5. zvýšení intenzity vibrací daného vibračního módu: stiskněte na dálkovém ovladači tlačítko ▲
6. snížení intenzity vibrací daného vibračního módu: stiskněte na dálkovém ovladači tlačítko ▼
7. zvolení dalšího vibračního módu: dvojklik tlačítkem ▲
8. návrat k předchozímu vibračnímu módu: dvojklik tlačítkem ▼
9. SVAKOM mód (S mód): krátce stiskněte tlačítko „S“
10. zopakování S módu: dvakrát stiskněte tlačítko „S“
11. **vibrační vajíčko** - změna vibračních módů se ovládá tlačítkem „S“ na vibračním vajíčku, a to dvojklikem na toto tlačítko; pro změnu intenzity příslušného vibračního módu stiskněte toto tlačítko jednou
12. upozornění: při použití vibračního vajíčka bez dálkového ovládání není k dispozici S mód

LED kontrolka:

1. bílé světlo nepřetržitě svítí: pracovní režim
2. bílé světlo třikrát zabliká a poté zhasne: vibrátor je vypnutý
3. červené světlo třikrát zabliká a vibrátor se vypne: baterie je prázdná
4. bílé světlo bliká: baterie se nabíjí
5. bílé světlo nepřetržitě svítí: baterie je plně nabitá

Lubrikační gel:

Na výrobek používejte pouze lubrikant na bázi vody nebo speciální silikonový lubrikant značky BOOM. V žádném případě nepoužívejte jiné druhy lubrikantů na silikonové bázi, protože by došlo k difuzi oleje do struktury povrchu silikonu, což by způsobilo jeho postupný rozklad a změnu vlastností.

Čištění:

1. Výrobek řádně očistěte před prvním použitím a dále po každém dalším použití.
2. Před čištěním výrobku se ujistěte, že výrobek není propojen nabíjecím kabelem se zdrojem elektrické energie.
3. Výrobek je vyroben ze silikonu. K mytí výrobku použijte nejlépe teplou vodu a jemné antibakteriální mýdlo nebo prostředky speciálně určené k čištění erotických pomůcek. V žádném případě nemyjte výrobek přípravky obsahujícími alkohol, aceton nebo benzín.
4. Po omytí výrobek otřete jemnou tkaninou, která nepouští vlákna.
5. Výrobek nevyvářejte, nekládejte do mikrovlnné trouby nebo do myčky nádobí.

Skladování:

1. Výrobek skladujte v bezprašném prostředí.
2. Skladujte ho odděleně od ostatních pomůcek. Silikon nesmí přijít do kontaktu s jiným silikonovým výrobkem. Výsledkem by bylo nevratné poškození struktury povrchu výrobku.
3. Neskladujte výrobek na přímém slunečním světle nebo v extrémně horkém nebo extrémně chladném prostředí.
4. Výrobek uchovávejte mimo dosah dětí.