

BOOM Charles II stimulátor prostaty na dálkové ovládání Návod k použití

Parametry:

Materiál: silikon
Délka: celkem 16,8 cm, použitelná 13 cm
Průměr: min. 3 cm, max. 3,5 cm
Vibrace: 10 vibračních módů
Baterie: stimulátor – dobíjecí (USB kabel je součástí balení)
dálkové ovládání - CR 2032 (je součástí balení)
Nabíjení: 120 minut
Výdrž: až 60 minut
Vodotěsnost: IPX5 - výrobek **není** vodotěsný, je odolný proti stříkající vodě



Popis výrobku:

Poměrně sofistikovaný vibrátor na prostatu s několika novými funkcemi je velikostně určen pro středně pokročilé, pokročilejší a náročnější uživatele. Anatomicky je velmi propracovaný a má navíc ve zúženém krku (v oblasti análního svěrače) ukrytý kuličkový rotační válec. Ten se točí pod tenkým silikonem a příjemně masíruje oblast citlivého svěrače. Tuto masáž je možné spustit samostatně, což je velmi dobrá funkce.

Nabíjení:

Před prvním použitím produkt plně nabijte!

Pod ovládacím panelem je nabíjecí zdířka , označená DC. Přiložený USB kabel je na opačném konci opatřen dvoupólovým jackem 2,5 mm. Zasunujte konektor do zdířky opatrně, pomalu a až nadoraz. Při poškození silikonu ve vstupu zdířky může být snížena voděodolnost. K výrobku není přiložen (adaptér). Kabel připojujte k počítači nebo USB zdroji 5V s minimálním proudem 1A (nabíječky na mobil). Lze použít i silnější Powerbanku.

Nabíjení je indikováno blikajícím fialovým světlem. Podle výkonu nabíječky a stavu akumulátoru trvá nabíjení cca 120 minut. Trvalé svícení fialového světla znamená ukončení nabíjení. Po skončení odpojte nabíječku – nenechávejte produkt připojený zbytečně dlouho.

Při nabíjení nelze vibrátor zapnout.



do
zdroj

Ovládání:

Vibrátor má na hlavním panelu dvě tlačítka. Hlavní vypínač je tlačítko , které stisknete a přidržíte po dobu 2-3 sekund. Rozsvítí se světle fialově obě tlačítka i podsvícení panelu. Toto je stav StanBy = vibrace i rotace jsou vypnuty, ale svítí podsvícení.

Dalším stiskem se spouští vibrace na obou koncích vibrátoru. První tři stupně jsou zvyšující se standardní vibrace, po kterých následuje 7 vibračních programů. Po posledním programu se vrací stupeň jedna = nejslabší vibrace. Každý z deseti kroků má svou vlastní barvu tlačítek i podsvícení.

V kterémkoliv programu je možné spustit rotační masáž stiskem druhého tlačítka .

Rotace mají tři stupně rychlosti. Pokud nejsou spuštěny vibrace, mají rotační stupně vlastní barvy pro každou rychlost (červená > zelená > modrá). Pokud jsou vibrace zapnuty, mají v barevném podsvícení přednost. Obě tlačítka svítí vždy stejnou barvou.



Dálkové ovládání:

Vibrátor má také dálkový ovladač. **Pokud chcete vibrátor ovládat pomocí dálkového ovladače, je nutné nejprve vibrátor ručně zapnout do pohotovostního stavu.** Funkce jsou pak úplně stejné jako na hlavním panelu. Tlačítkem  je možné zapnout rotace ve třech stupních s různým podsvícením. Pokud se zapnou vibrace tlačítkem, tak se podsvícení řídí stupněm vibrací. Delším přidržením kteréhokoliv z obou tlačítek se jejich funkce vypne. Pro úplné vypnutí vibrátoru je nutno požit tlačítko  na hlavním panelu vibrátoru.

Použití:

Vibrátor je primárně určen na stimulaci prostaty pro pokročilejší a náročnější uživatele. Jeho zavádění provádějte opatrně a s dostatečnou lubrikací. Ovládání na hlavním panelu není po zavedení zcela pohodlné, tak zavádějte vibrátor v pohotovostním stavu a mějte připravené dálkové ovládání. Oba motory se ovládají současně = vibrují vždy oba dva. Výhodou vibrátoru je možnost upravit úhel menšího zakončení. Díl má ohebnou výztuhu a lze jej nastavit podle potřeby.

Lubrikační gel:

Při použití vibrátoru nezapomeňte na důkladnou lubrikaci. **Používejte pouze lubrikanty na bázi vody.** Lubrikanty na jiné bázi poškozují výrobek. Ujistěte se, že jste použili dostatek lubrikantu, abyste se cítili komfortně a nedošlo k podráždění vaší kůže vlivem nedostatečného vlhčení/lubrikace.

Péče o výrobek:

Po použití umyjte výrobek teplou vodou a nechte oschnout. Můžete použít i antibakteriální mýdlo nebo dezinfekci určenou pro erotické pomůcky.

Na výrobek **nepoužívejte** minerální oleje nebo jiné výrobky na bázi oleje.

Doporučení:

Bud'te opatrní, nestřídejte výrobek s jinými partnery

Dbejte zvýšené hygieny při análním použití

Přerušete používání, pokud při používání výrobku zaznamenáte nepříjemné pocity.

Nepoužívejte výrobek, pokud je poškozen

Výrobek nepatří do rukou dětem

Uložte produkt tak, aby se nedotýkal jiných předmětů ze silikonu nebo jiných materiálů – s některými může povrch reagovat. Ideální jsou např. saténové sáčky.

Neukládejte vlhké produkty do plastových obalů, kde nemohou důkladně oschnout.

Nenechávejte produkt na světle a především na slunci.