

BASIC X vakuová pumpa s jazýčkem a vibrátorem 3v1

Parametry:

Materiál: silikon + ABS
Délka celkem: 24 cm
Délka použitelná: 15 cm
Průměr: 4 cm
Nabíjení: dobíjecí akumulátor, USB kabel je součástí balení
Výdrž: až 60 minut
Odolnost: odolné proti stříkající vodě



Popis výrobku:

Trojkombová vakuová pumpa na vagínu, rotujícího jazýčku a vaginálního vibrátoru.

Nabíjení

Před prvním použitím vibrátor plně nabijte!

Pro nabíjení je přiložen speciální USB kabel s konektory USB a jack 2,5 mm. Jack zasuněte do nabíjecí zdířky  s nápisem **DC** úplně nadoraz. Při správném zasunutí začnou tlačítka blikat. Při zasunování konektoru buďte opatrní, aby nedošlo k poškození drobného otvoru, které by snížilo odolnost proti vodě. Po úplném nabití kontrolka svítí trvale a produkt odpojte.

Pro nabíjení zvolte silnější USB zdroj s proudem 1-2A.

Ovládání

Držte-li vibrátor pumpou (tj. průhledným nastavcem) od sebe, pak stiskem a přidržením (cca po dobu 3 sekund) spodního tlačítka  zapnete pohotovostní stav vibrátoru. Dalším krátkým stiskem tohoto tlačítka  spustíte vibrace vibrační části výrobku. První 3 stlačení jsou 3 intenzity standardních vibrací. Po nich následuje 7 různých vibračních programů. Po posledním módu se vše cyklicky vrátí na 1. intenzitu klasických vibrací. Přidržením tohoto tlačítka na cca 3sec. se vibrace vypnou.

Stiskem a přidržením druhého tlačítka  (blíže k nastavci pumpy) dojde k zapnutí pohotovostního stavu = tlačítko svítí. Dalším krátkým stiskem  se zapíná rotace jazýčku v nejvyšší rychlosti. Dalším stiskem se rychlost rotace sníží a potom následují 3 různé programy, kdy se jazýček různě pozastavuje. Po posledním programu se začíná cyklus opakovat = začíná nejvyšší rychlostí.

V kterémkoliv okamžiku lze spustit vakuovou pumpu tlačítkem . Odsávání běží pouze je-li **tlačítko přidrženo** a podtlak není trvalý = je nutno přisávat.

Poslední tlačítko má symbol W a přidržení na cca 3 sec. se zapne automatický odsávací program. Pumpa začne nasávat v pravidelných intervalech a různých intenzitách - 1x dlouze, 1x v kratší délce, 5x krátce a to celé se opakuje.

Tlačítkem + lze podtlak krátkodobě přidávat.

Použití

Tento univerzální výrobek je primárně určen pro ženy, ale u mužů jej lze vyzkoušet například na bradavky nebo jako anální vibrátor. Dokonce i jazyček jako forma rimmingu může muže velmi zaujmout!

Podtlaková pumpa má v balení dva nástavce = na vagínu a na bradavky. Manžeta na vagínu nemá stanovenou polohu, můžete ji nasadit libovolně natočenou.

Naučte se ovládání zařízení tak, abyste jej zvládly bez přemýšlení a intuitivně. Velmi dobře nalubrikujte nejen klitoris, ale i celý poševní vstup a okolí. Vše, co přijde do styku s mušlí pumpy a jazyčku. Zapněte rotaci jazyčku na menší rychlost (druhý stisk) a přiblížte jej na klitoris. Je-li to příjemné a vzrušující, zvyšte rychlost a zkuste si trochu přisát tlačítkem +. Teprve pak spustíte automat na odsávání a nechte se hýčkat.

POZOR! Z boku vibrátoru - dole pod tlačítky - je malinký otvor. Ten je potřeba ponechat volný, aby z vakuové pumpy mohl odcházet odčerpávaný vzduch.

Lubrikační gel:

Při použití masturbátoru nezapomeňte na dostatečnou lubrikaci. **Používejte pouze lubrikanty na bázi vody.** Lubrikanty na jiné bázi poškozují výrobek. Výjimku tvoří silikonový lubrikant BOOM, který lze použít i na silikonové pomůcky a u tohoto produktu jej velmi doporučujeme. Ujistěte se, že jste použili dostatek lubrikantu, abyste se cítili komfortně a nedošlo k jakémukoliv nepříjemnému pocitu.

Péče o výrobek:

Po použití umyjte výrobek teplou vodou a nechte oschnout. Můžete použít i antibakteriální mýdlo nebo dezinfekci určenou pro erotické pomůcky. Nepoužívejte dezinfekce, které obsahují alkohol.

Na výrobek **nepoužívejte** minerální oleje nebo jiné výrobky na bázi oleje.

Nástavce pumpy nikdy neomývejte v horké nebo vařící vodě, pouze ve vlažné vodě - nástavce by se mohly zdeformovat!

Doporučení:

Budte opatrní, nestřídejte produkt s jinými partnery

Nestřídejte anální a vaginální použití

Přerušete používání, pokud produkt přinese nepříjemné pocity

Nepoužívejte výrobek, pokud je poškozen

Výrobek nepatří do rukou dětem

Uložte produkt tak, aby se nedotýkal jiných předmětů z umělých hmot – s některými může povrch reagovat. Ideální jsou např. saténové sáčky.

Neukládejte vlhké produkty do PVC obalů, kde nemohou důkladně oschnout.

Nenechávejte produkt na světle a především na slunci.