

BASIC X vibrátor do kalhotek

Návod k použití

Vibrátor s realistickým pohyblivým žaludem a prstíkem vás určitě rozdovádí. Žalud namasíruje G-bod a prstík, poměrně silnými vibracemi, se postará o váš klitoris.

Parametry:

Materiál: silikon + ABS plast
Celková délka: 13,3 cm
Použitelná délka: 10,5 cm
Max. průměr: 3,3 cm
Nabíjení: dobíjecí akumulátor
(USB kabel je součástí balení)
dálkové ovládání – CR2032
Funkce: 10 vibračních módů
10 režimů přírazů
Vlastnost: IPX6 – lze umýt pod tekoucí vodou

Popis výrobku: celý výrobek je z jemného hladkého silikonu. Delší část má pěkně tvarované, mírně prohnuté tělo, zakončené realisticky vypracovaným žaludem. Špička je zaoblená a svou funkcí kývavých pohybů intenzivně stimuluje G bod. Kratší část, ve tvaru ouška s prstíkem, je určena pro stimulaci klitorisu. Prstík je dlouhý 3 cm. Povrch prstíku je jemný, zvlněný a jeho vibrace jsou silné. Vibrují obě části – vibrátor (delší část) i prstík. Ovládací prvky a USB porty pro nabíjení jsou na spodku výrobku. Součástí balení je dálkový bezdrátový ovladač a USB kabel pro nabíjení.



10 vibračních módů + 10 režimů pohybů



Nabíjení: Před prvním použitím výrobek plně nabijte.

K magnetickým portům přiložte USB kabel tak, aby se magnetické porty k sobě přichytily. Ovládací prvky při nabíjení blikají. Po úplném nabití odpojte.

Ovládání:

manuální - delším podržením tlačítka  na těle výrobku vibrátor zapnete/vypnete. Dalším krátkým stiskem tlačítka  zapnete pohyby žaludu a dalšími stisky volíte mezi 10 režimy pohybů. Krátkým stiskem tlačítka  spustíte prstík a dalšími

stisky volíte z 10 vibračních módů. Delším podržením tohoto tlačítka prstík vypnete. Dálkový ovladač - před jeho použitím musíte zapnou vibrátor manuálně tlačítkem na těle vibrátoru. Poté už tlačítka na ovladači. Tlačítka fungují shodně jako u manuálního ovládání. Výrobek zcela vypnete delším podržením  na těle výrobku.

Použití:

Před prvním použitím se s výrobkem pečlivě seznámte. Vyzkoušejte sílu vibrací prstíku a pohyby špičky vibrátoru nejprve v dlani.

Lubrikační gel: Při použití výrobku nezapomeňte na dostatečnou lubrikaci. **Používejte pouze lubrikanty na bázi vody.** Některé lubrikanty na jiné bázi mohou poškodit výrobek. Výjimkou je silikonový lubrikant BOOM, který lze použít i na silikonové. Ujistěte se, že jste použili dostatek lubrikantu, abyste se cítili komfortně a nedošlo k jakémukoliv nepříjemnému pocitu.

Péče o výrobek: Po použití umyjte výrobek teplou vodou a nechte oschnout. Můžete použít i antibakteriální mýdlo nebo dezinfekci bez alkoholu určenou pro erotické pomůcky. Na výrobek **nepoužívejte** minerální oleje nebo jiné výrobky na bázi oleje.

Doporučení: Buďte opatrní, nestřídejte produkt s jinými partnery.

Nepoužívejte výrobek, pokud máte v místě použití nějaká zranění nebo problémy s pokožkou.

Přerušete používání, pokud výrobek přinese nepříjemné pocity.

Nepoužívejte výrobek, pokud je poškozen.

Výrobek nepatří do rukou dětem.

Uložte produkt tak, aby se nedotýkal jiných předmětů z umělých hmot – s některými může povrch reagovat. Ideální jsou např. textilní sáčky.

Neukládejte vlhké produkty do PVC obalů, kde nemohou důkladně oschnout.

Nenechávejte produkt na světle, především na slunci a topných tělesech.

Nikdy se nesnažte produkt nijak rozebírat!

Používání erotických pomůcek je na vlastní nebezpečí každého uživatele.