

## You2toys G a P spot nafukovací vibrátor Návod k použití

### Parametry:

Materiál: silikon  
Rozměry: celková délka 12 cm, použitelná délka 9 cm  
min. průměr 3,6 cm, max. průměr 5,5 cm  
Napájení: dobíjecí akumulátor (USB kabel je součástí balení)  
dálkové ovládání - CR 2032 (je součástí balení)  
Provoz: až 60 minut  
Nabíjení: 90 minut  
Odolnost: voděodolný - lez omýt pod tekoucí vodou



### Popis výrobku:

Samonafukovací vibrátor na prostatu nebo G-bod s dálkovým ovládáním

### Nabíjení:

Před prvním použitím vibrátor plně nabijte!

Pro nabíjení je přiložen speciální USB kabel s konektory USB a jack 2,5mm. Jack zasuněte do nabíjecí zdířky  **DC5V** úplně nadoraz. Při správném zasunutí začne modře pulzovat kontrolka pod tlačítkem . Při zasunování konektoru buďte opatrní, aby nedošlo k poškození drobného otvoru, které by snížilo odolnost proti vodě. Po úplném nabití kontrolka svítí trvale a produkt odpojte.

Při nabíjení nelze produkt používat.



Po nabití produktu **vždy kabel odpojte od zdroje** (adaptér, notebook, PC apod.)!

Magnetický třmen i jack se mohou zkratovat a může dojít k poškození zdroje nebo dokonce požáru!

Dálkový ovladač je napájen knoflíkovou baterií CR2032. Spodní kryt ovladače se pootočí podle naznačených šipek **OPEN** a tím se prostor pro baterii otevře.

### Ovládání:

Na těle samotného vibrátoru je jediné tlačítko . Jeho přidržením na cca 2sec se zařízení zapne a rozsvítí se modrá kontrolka. Vibrátor je v pohotovostním stavu = StandBy. Nyní máte možnost krátkými stisky volit postupně 7 různých programů, které různě střídají vibrace a

nafukování kolíku do různých rozměrů. Na osmé pozici se zařízení uvede do klidu = StandBy. Dále můžete opět volit 1>2>3>4>5>6>7>0

Vypnutí vibrací i nafukování se provádí přidržením tlačítka  na cca 2sec.

Pomocí tohoto tlačítka nelze odděleně ovládat nafukování a vibrace.

#### **Dálkové ovládání:**

Zařízení musí být v pohotovostním stavu StandBy, kontrolka svítí modře.

Nyní můžete na dálkovém ovladači stisknout kterékoliv tlačítko.

Krátký stisk tlačítka  spustí stejných 7 programů jako přímo na těle vibrátoru a jeho přidržením na cca 2sec se programy vypnou.

Druhým tlačítkem  máte možnost odděleně ovládat velikost nafouknutí. Přidržením tlačítka dochází k nafukování, ale je možné jej ihned uvolnit a nafukovat tak pomalu po skocích. Nebo jej držet stisknuté trvale a kolík se nafoukne až do průměru 6 cm.

Krátkým stiskem  uvolníte malé množství vzduchu a průměr se mírně zmenší. Chcete-li kolík úplně vypustit mačkejte tlačítko opakovaně krátce.

Použijete-li tlačítko  uprostřed nějakého programu, nelze takto upravit velikost kolíku a používat v programu jiný průměr. Kolík zůstává nafouknutý dle vašich potřeb a kompresor již nebude ovládán z programátoru. Podle zvoleného programu poběží pouze vibrace.

#### **Použití:**

Jde o velmi univerzální zařízení, které mohou používat ženy na stimulaci G-bodu a klitorisu, nebo muži na stimulaci prostaty a hráze.

#### **Lubrikační gel:**

Při použití výrobku nezapomeňte na dostatečnou lubrikaci. **Používejte pouze lubrikanty na bázi vody.** Některé lubrikanty na jiné bázi mohou poškodit výrobek. Výjimkou je silikonový lubrikant BOOM, který lze použít i na silikonové pomůcky a u tohoto produktu jej velmi doporučujeme. Ujistěte se, že jste použili dostatek lubrikantu, abyste se cítili komfortně a nedošlo k jakémukoliv nepříjemnému pocitu.

#### **Péče o výrobek:**

Po použití umyjte výrobek teplou vodou a nechte oschnout. Můžete použít i antibakteriální mýdlo nebo dezinfekci určenou pro erotické pomůcky. Nepoužívejte dezinfekce, které obsahují alkohol.

Na výrobek **nepoužívejte** minerální oleje nebo jiné výrobky na bázi oleje.

#### **Doporučení:**

Bud'te opatrní, nestřídejte produkt s jinými partnery.

Přerušete používání, pokud produkt přinese nepříjemné pocity.

Nepoužívejte výrobek, pokud je poškozen.

Výrobek nepatří do rukou dětem.

Uložte produkt tak, aby se nedotýkal jiných předmětů z umělých hmot – s některými může povrch reagovat. Ideální jsou např. textilní sáčky.

Neukládejte vlhké produkty do PVC obalů, kde nemohou důkladně oschnout.

Nenechávejte produkt na světle a především na slunci.

Nikdy se nesnažte produkt nijak rozebrat!