

BASIC X Axel rabbit vibrátor

Návod k použití

Parametry:

Materiál: silikon + ABS
Baterie: dobíjecí, USB kabel je součástí balení
Provoz: až 120 minut
Nabíjení: 180 minut
Délka: celkem 20,5 cm, použitelná 11 cm
Průměr: max. 3,5 cm
Odolnost: voděodolný, lze omýt pod tekoucí vodou



Popis výrobku:

Vibrátor na G-bod a klitoris s realisticky vytvarovanou špičkou.

Nabíjení:

Před prvním použitím vibrátor plně nabijte!

Pro nabíjení je přiložen speciální USB kabel s konektory USB a jack 2,5 mm. Jack zasuněte do nabíjecí zdířky MS  naproti ovládání - úplně nadoraz. Při správném zasunutí začne blikat kontrolka. Při zasunování konektoru buďte opatrní, aby nedošlo k poškození drobného otvoru, které by snížilo odolnost proti vodě. Po úplném nabití kontrolka svítí trvale = produkt odpojte.

Při nabíjení nelze produkt používat.



Po nabití produktu **vždy kabel odpojte od zdroje** (adaptér, notebook, PC apod.)!

Magnetický třmen i jack se mohou zkratovat a může dojít k poškození zdroje nebo dokonce požáru!

Ovládání

Vibrátor má tři tlačítka. Střední tlačítko  je pouze hlavní vypínač. Jeho přidržením na cca 2 sec se vibrátor zapne do pohotovostní polohy. Kontrolka se rozsvítí. V kterémkoliv okamžiku můžete vibrace vypnout opět jeho přidržením.

Je-li vibrátor v pohotovostním stavu, stiskněte kterýkoliv z krajních tlačítek. Tlačítkem  zapnete první ze třech základních intenzit klasických vibrací. Základní módy jsou tři a po nich přichází 7 vibračních programů. Jedenáctá pozice je klidová = vypnutí a znovu je možné celý cyklus opakovat.

Tlačítkem na opačné straně = **↩** můžete v programu couvat, tj. vracet se. Tedy z pohotovostního stavu jej můžete použít pro začátek v sedmém = posledním vibračním programu a v programech se pohybovat opačným směrem.

Použití:

Vibrátor je především určen pro stimulaci G-bodu a klitorisu současně.

Má dva motory – menší v dílu pro klitoris a větší v delší části, která se zavádí do vaginy. Oba motory se ovládají současně.

Pro tvar vibrátoru je možné jej použít i pro penetraci bez vibrací nebo jako multizařízení na stimulaci obou oblastí.

Lubrikační gel:

Při použití výrobku nezapomeňte na dostatečnou lubrikaci. **Používejte pouze lubrikanty na bázi vody.** Některé lubrikanty na jiné bázi mohou poškodit výrobek. Výjimku tvoří silikonový lubrikant BOOM, který lze použít i na silikonové pomůcky a u tohoto produktu jej velmi doporučujeme. Ujistěte se, že jste použili dostatek lubrikantu, abyste se cítili komfortně a nedošlo k jakémukoliv nepříjemnému pocitu.

Péče o výrobek:

Po použití umyjte výrobek teplou vodou a nechte oschnout. Můžete použít i antibakteriální mýdlo nebo dezinfekci určenou pro erotické pomůcky. Nepoužívejte dezinfekce, které obsahují alkohol.

Na výrobek **nepoužívejte** minerální oleje nebo jiné výrobky na bázi oleje.

Doporučení:

Buďte opatrní, nestřídejte produkt s jinými partnery.

Přerušete používání, pokud produkt přinese nepříjemné pocity.

Nepoužívejte výrobek, pokud je poškozen.

Výrobek nepatří do rukou dětem.

Uložte produkt tak, aby se nedotýkal jiných předmětů z umělých hmot – s některými může povrch reagovat. Ideální jsou např. textilní sáčky.

Neukládejte vlhké produkty do PVC obalů, kde nemohou důkladně oschnout.

Nenechávejte produkt na světle a především na slunci.

Nikdy se nesnažte produkt nijak rozebírat!