

SATISFYER PRO 2 Generation 3

Návod na použití

Tlakový stimulátor na klitoris s technologií Liquid Air a vibracemi. Typ stimulátoru Pro 2 Generation 3 nově definuje orgasmy pomocí nové technologie Liquid Air. Tato technologie napodobuje smyslný pocit pulsujícího tlaku vody na pokožce a poskytuje vlnovité, klepavé pohyby na klitoris.

Zatímco jeho předchůdce Satisfyer Pro 2 stimuloval klitoris pouze tlakovými vlnami, Pro 2 Generation 3 to jde o stupeň výš. Tato nová, vylepšená verze je také vybavena 11 různými tlakovými vlnami, ale také 12 výkonnými vibračními programy, které posunou vaše orgasmy na novou úroveň. Jelikož stimulátor obsahuje 2 samostatné motorky, je možné zapínat a ovládat tlakové vlny a vibrace samostatně.

Parametry:

Materiál:	silikon, ABS
Délka:	16 cm
Napájení:	dobíjecí akumulátor (USB)
Doba nabíjení:	cca 240 minut
Doba použití:	až 60 minut
Počet módů:	11 úrovní tlakových vln, 12 vibračních režimů
Vodotěsnost:	ano



Bezpečnostní upozornění:

1. Před použitím odstraňte z oblasti klitorisu piercing a ostatní šperky nebo doplňky.
2. Nepoužívejte výrobek v případě, že máte poraněnou nebo podrážděnou pokožku.
3. Pokud během použití výrobku ucítíte bolest nebo nepříjemné pocity, nepokračujte v jeho používání.
4. Změny teploty v okolí výrobku (např. při transportu) mohou zapříčinit kondenzaci vody. Pokud se toto vyskytne, počkejte s použitím výrobku několik hodin, než se teploty vyrovnají.
5. Výrobek musí být uchováván mimo dosah dětí.
6. Tento výrobek neslouží jako lékařská pomůcka a nemá žádné léčebné vlastnosti.
7. Je normální, že se výrobek při použití zahřívá.
8. Nepoužívejte tento výrobek, pokud se zahřívá neobvykle mnoho, dále v případě mechanické závady nebo pokud je výrobek poškozený (např. při změně barvy či vzhledu, je-li deformován, atd.)
9. Nevhazujte výrobek do ohně.
10. Neotvírejte výrobek násilím.
11. Při použití nepoužívejte ostré předměty, aby nedošlo k poškození/proražení výrobku.
12. V případě požáru nepoužívejte k hašení výrobku vodu.
13. Výrobek skladujte v suchém a bezprašném prostředí. Neskladujte výrobek na přímém slunečním světle a v extrémně horkém prostředí (např. v autě).
14. V okolí výrobku neskladujte karty s magnetickým páskem, protože by vlivem magnetického pole mohlo dojít k jejich poškození.
15. Magnetické pole může mít vliv na mechanická a elektronická zařízení, jako např. na kardiostimulátory. Proto výrobek v blízkosti kardiostimulátorů a jiných podobných výrobků

nepoužívejte. Pokud si nejste jistí použitím výrobku, poraďte se nejprve se svým lékařem.

16. Nepoužívejte výrobek ke stimulaci jakékoliv části těla déle než 15 minut.



Nabíjení:

Výrobek je poháněn dobíjecím akumulátorem. Před prvním použitím je třeba ho plně nabít! První úplné nabití výrobku může trvat i několik hodin.

Původní verze tohoto výrobku má USB magnetickou nabíječku.

1. Nabíječka (USB kabel) má na konci kabelu plastový třmen opatřený dvěma magnety. Pouhým přiložením ke dvěma kontaktům na spodní části výrobku se nabíječka sama připojí.
2. V případě, že se tak nestane, připojte nejprve nabíjecí kabel do elektrického obvodu (tj. USB kabel propojte s počítačem; použít můžete i adaptér 220V/5V (není součástí balení) – v tomto případě adaptér zasuněte do zásuvky a propojte ho s nabíjecím kabelem vibrátoru). Chvilí počkejte – zaktivuje se magnetický účinek a kontakt bude automaticky připojen.

Nově se tento výrobek vyrábí s dobíjením pomocí USB-C kabelu.

Upozornění: USB-C kabel **není součástí balení!**

3. V obou výše popsaných případech blikající červená kontrolka signalizuje nabíjení. Výrobek nefunguje při nabíjení!
4. Když červená kontrolka přestane blikat znamená to, že je baterie nabitá. Odpojte USB kabel v nejkratší možné době poté, co zjistíte, že je výrobek plně nabitý. Další nabíjení již nabitého přístroje pouze snižuje životnost baterie.



Ovládání a použití:

1. Zapnutí/vypnutí stimulátoru se provádí stiskem a podržením tlačítka on/off  po dobu cca 2 sekund.
2. Pokud je výrobek zapnutý, kontrolka svítí.
3. Zapnutím se aktivuje nejnižší masážní stupeň (nejnižší podtlakové vlny).
4. Lehce odhrňte stydké pysky na vašich intimních partiích a přiložte stimulátor. Ač se tento stimulátor vlastně vůbec nedotkne klitorisu, budete překvapeni jeho úžasnými účinky.
5. Tímto tlačítkem se přepínají tlakové vlny – intenzita se zvyšuje. Pokud chcete intenzitu tlakových vln snižovat, použijete tlačítko .
6. Vibrace se zapínají a ovládají tlačítkem .
7. Na silikonový nástavec používejte, v případě potřeby, pouze lubrikant na bázi vody.

Čištění:

1. Výrobek je vodotěsný. Jeho údržba je velmi snadná.
2. K čištění silikonového nástavce, který lze z hlavice snadno sejmut, je doporučeno používat teplou vodu, jemné naředěné (antibakteriální) mýdlo nebo čisticí prostředky, které jsou určeny speciálně pro erotické výrobky. V žádném případě nepoužívejte k čištění nástavce alkohol, benzín nebo aceton. Trysku vibrátoru lze vyčistit např. pomocí vatové tyčinky.
3. Po očištění otřete všechny části výrobku dosucha.

Doporučení: Buďte opatrní, nestřídejte produkt s jinými partnery.

Nepoužívejte výrobek, pokud máte v místě použití nějaká zranění nebo problémy s pokožkou.

Přerušete používání, pokud výrobek přinese nepříjemné pocity.

Nepoužívejte výrobek, pokud je poškozen.

Výrobek nepatří do rukou dětí.

Uložte produkt tak, aby se nedotýkal jiných předmětů z umělých hmot - s některými může povrch reagovat. Ideální jsou např. textilní sáčky.

Neukládejte vlhké produkty do PVC obalů, kde nemohou důkladně oschnout.

Nenechávejte produkt na světle, především na slunci a topných tělesech.

Nikdy se nesnažte produkt nijak rozebírat!

Používání erotických pomůcek je na vlastní nebezpečí každého uživatele.