BASIC X Maxlower masážní hlavice

Návod k použití

Vychytaný design zahnuté hlavy umožňuje lepší manipulaci s hlavicí při masáži celého těla nebo stimulaci erotogenních zón. Díky pružnému, ohebnému krku můžete bez obav přitlačit a užít si svoji erotickou masáž.

Parametry:

Materiál:	silikon + ABS plast
Celková délka:	24,5 cm
Max. průměr:	5,6 cm
Nabíjení:	dobíjecí akumulátor (USB kabel je součástí balení)
Funkce:	10 vibračních módů 5 stupňů intenzit
Vlastnost:	voděodolná, IPX5



Popis výrobku: masážní hlavice se zahnutou hlavou a rukojetí.
Hlava z jemného silikonu se stimulačními vroubky na povrchu je zakončena pružným krkem. Hlavu lze mírně ohýbat kolem její osy. Krk je nasazen do rukojeti pod úhlem 135°.
Rukojeť se stříbrným zdobením z ABS plastu, má na těle 3 ovládací tlačítka a nad nimi 3 svítící kontrolky. Na oblém konci je umístěn magnetický port pro USB kabel.
Součástí balení je také textilní sáček.

Nabíjení: Před prvním použitím hlavici plně nabijte.
K magnetickému portu přiložte USB kabel tak, aby se porty k sobě přichytily. Kontrolky pomalu problikávají. Po úplném nabití odpojte.

Ovládání: hlavici ovládáte třemi tlačítky: ⏻, ^ **a** v.
Delším podržením tlačítka ⏻ zapnete/vypnete, hlavice mírně zavibruje. Krátkým stiskem tlačítka ⏻ spustíte 1. vibrační mód. Dalšími krátkými stisky volíte z 10 vibračních módů. Tlačítky ^ **a** vzvyšujete/snižujete intenzitu zvoleného vibračního módu. Při spuštění je 1. vibrační mód nastaven na třetí vibrační intenzitu.

Použití:
Před prvním použitím se s výrobkem pečlivě seznamte. Vyzkoušejte sílu vibrací a jejich intenzit nejprve v dlani.

Lubrikační gel: Při použití výrobku nezapomeňte na dostatečnou lubrikaci. **Používejte pouze lubrikanty na bázi vody.** Některé lubrikanty na jiné bázi mohou poškodit výrobek. Výjimkou je silikonový lubrikant BOOM, který lze použít i na silikonové.

Ujistěte se, že jste použili dostatek lubrikantu, abyste se cítili komfortně a nedošlo k jakémukoliv nepříjemnému pocitu.

Péče o výrobek: Po použití umyjte hlavu výrobku teplou vodou a nechte oschnout. Můžete použít i antibakteriální mýdlo nebo dezinfekci bez alkoholu určenou pro erotické pomůcky.
Hlavice není vodotěsná, nelze ji používat ve vodě.

Na výrobek **nepoužívejte** minerální oleje nebo jiné výrobky na bázi oleje.

Doporučení: Buďte opatrní, nestřídejte produkt s jinými partnery.
Nepoužívejte výrobek, pokud máte v místě použití nějaká zranění nebo problémy s pokožkou.
Přerušte používání, pokud výrobek přinese nepříjemné pocity.
Nepoužívejte výrobek, pokud je poškozen.
Výrobek nepatří do rukou dětem.
Uložte produkt tak, aby se nedotýkal jiných předmětů z umělých hmot - s některými může povrch reagovat. Ideální jsou např. textilní sáčky.
Neukládejte vlhké produkty do PVC obalů, kde nemohou důkladně oschnout.
Nenechávejte produkt na světle, především na slunci a topných tělesech.
Nikdy se nesnažte produkt nijak rozebírat!
Používání erotických pomůcek je na vlastní nebezpečí každého uživatele.