

BASIC X Swan oboustranný vibrátor

Návod k použití

Luxusní vzhled – dominantní zlatá hlava s krkem ladně přecházejícím do těla labutě, nejsou hlavní předností tohoto víceúčelového vibrátoru. Díky funkčnosti obou konců, vyměnitelným hlavám je jeho použití všestranné. Od masáže erotogenních zón, stimulace klitorisu, bodu-G a vaginy až k orgasmu.

Parametry:

Materiál:	silikon + ABS plast
Použitelná délka:	8,5 cm a 8,8 cm
Max. průměr:	3 cm
Nabíjení:	dobíjecí akumulátor (USB kabel je součástí balení)
Funkce:	9 vibračních módů 3 vyměnitelné hlavy

Popis výrobku: vibrátor ve tvaru labutě je složen ze 2 částí – hlava s krkem a tělo.

Hlava s krkem: vyvedena ve zlaté barvě z hladkého ABS plastu. Na hlavu lze nasadit 3 silikonové hlavy s rozmanitými tvary ke stimulaci citlivých míst vně těla.


Tělo, mírně se rozšiřující se zaoblenou špičkou, z jemného hladkého silikonu. Na jeho spodní straně jsou 2 ovládací tlačítka a malý otvor pro zavedení USB kabelu. Součástí balení je textilní sáček.



Nabíjení: Před prvním použitím vibrátor plně nabijte.

Do malého otvoru opatrně, kolmo k tělu vibrátoru, zasuňte úzké zakončení USB kabelu. Při nabíjení ovládací tlačítka blikají.

Snadné ovládání na těle labutě



Ovládání:

manuální 2 tlačítka na těle vibrátoru.

Delším podržením tlačítka **A** zapnete/vypnete vibrace hlavy. Krátkým stiskem **A** spustíte 1. vibrační mód. Dalšími krátkými stisky volíte z 9 vibračních módů.

Delším podržením tlačítka **B** zapnete/vypnete vibrace těla. Krátkým stiskem **B** spustíte 1. vibrační mód. Dalšími krátkými stisky volíte z 9 vibračních módů.

pomocí APP - druhou možností je ovládání pomocí mobilní aplikace Love Spouse. Tu si jednoduše stáhnete pomocí QR kódů uvedených v návodu v balení nebo pomocí těchto odkazů, podle typu operačního systému vašeho mobilního telefonu:

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.wbkj.lovespouse&hl=en_US&pli=1

<https://apps.apple.com/us/app/love-spouse/id1565293484>

Na telefonu musíte mít zapnuté Bluetooth. V aplikaci si můžete vybrat z různých vibračních režimů. Pokud budete mít v aplikaci založený účet, můžete využívat i další možnosti herních, video a hudebních režimů nebo si v aplikaci můžete navrhnout vlastní vibrační módy. **Pokud chcete výrobek ovládat pomocí mobilní aplikace, musíte mít výrobek zapnutý, a to tu jeho část, kterou chcete ovládat pomocí aplikace.** Obě části výrobku disponují vibracemi a lze je i pomocí mobilní aplikace ovládat samostatně nebo kombinovat jejich vibrační módy.

VYMĚNITELNÉ HLAVY Z JEMNÉHO SILIKONU



Použití: Před prvním použitím se s výrobkem pečlivě seznámete. Vyzkoušejte sílu vibrací a jejich intenzit nejprve v dlaní.

Tipy na použití: pokud zavedete do vaginy tělo labutě, její hlava bude dráždit klitoris. Pokud zavedete hlavu, bude stimulovat bod-G a tělo dráždit klitoris a jeho okolí. Záleží na vaší fantazii a chuti objevovat další možnosti použití labutě.

UPOZORNĚNÍ: vyměnitelné hlavy používejte pouze na **vnější citlivá místa. Výrobek není vodotěsný, nelze ho používat ve vodě.**

Lubrikační gel: Při použití výrobku nezapomeňte na dostatečnou lubrikaci. **Používejte pouze lubrikanty na bázi vody.** Některé lubrikanty na jiné bázi mohou poškodit výrobek. Výjimkou je silikonový lubrikant BOOM, který lze použít i na silikonové.

Ujistěte se, že jste použili dostatek lubrikantu, abyste se cítili komfortně a nedošlo k jakémukoliv nepříjemnému pocitu.

Péče o výrobek: Po použití umyjte výrobek teplou vodou a nechte oschnout. Můžete použít i antibakteriální mýdlo nebo dezinfekci bez alkoholu určenou pro erotické pomůcky.

Na výrobek **nepoužívejte** minerální oleje nebo jiné výrobky na bázi oleje.

Doporučení: Buďte opatrní, nestřídejte produkt s jinými partnery.

Nepoužívejte výrobek, pokud máte v místě použití nějaká zranění nebo problémy s pokožkou.

Přerušete používání, pokud výrobek přinese nepříjemné pocity.

Nepoužívejte výrobek, pokud je poškozen.

Výrobek nepatří do rukou dětem.

Uložte produkt tak, aby se nedotýkal jiných předmětů z umělých hmot - s některými může povrch reagovat. Ideální jsou např. textilní sáčky.

Neukládejte vlhké produkty do PVC obalů, kde nemohou důkladně oschnout.

Nenechávejte produkt na světle, především na slunci a topných tělesech.

Nikdy se nesnažte produkt nijak rozebírat!

Používání erotických pomůcek je na vlastní nebezpečí každého uživatele.