

BASIC X Pointer multifunkční vibrátor

Návod k použití

Vibrátor? Ano, ALE... svojí pohyblivou, vibrační špičkou stimuluje bod-G, posunujícími se kuličkami uvnitř těla masíruje vaginu a vibrační kuličkou stimulatoru dráždí klitoris. Objevujte pořádnou dávku kombinací jeho funkcí a vychutnejte si nekonečný orgasmus.

Parametry:

Materiál:	silikon + ABS plast
Celková délka:	24,5 cm
Použitelná délka:	13,7 cm
Max. průměr:	3,6 cm
Nabíjení:	dobíjecí akumulátor (USB kabel je součástí balení)
Funkce:	2 x 10 vibračních módů 5 kombinací pohybů špičky a posunů kuliček

Popis výrobku: Pointer je vyroben z hladkého jemného silikonu se zlatým zdobením na rukojeti. Skládá ze 3 částí: těla, stimulatoru a rukojeti.

Tělo, ve kterém jsou uloženy posunující se kuličky, je zakončeno zaoblenou pohybující se špičkou. Špička navíc disponuje 10 vibračními módy.

Stimulátor – výčnělek, na jehož konci je umístěna kulička, vibruje také 10 vibračními módy, dokonale dráždí klitoris.


Rukojeť je zakončena očkem z ABS plastu pro snadné uchopení. Na přední straně jsou 3 ovládací tlačítka a z druhé strany 2 magnetické porty pro připojení USB kabelu.

Nabíjení: Před prvním použitím vibrátor plně nabijte.

K magnetickému portu přiložte USB kabel tak, aby se porty k sobě přichytily. Kontrolka nabíjení bliká. Po úplném nabití odpojte. Výrobek nefunguje během nabíjení.

Ovládání:

Delším podržením tlačítka  zapnete vibrátor. Krátkým stiskem  spustíte 1. kombinaci pohybů a posunů špičky a kuliček. Dalšími krátkými stisky volíte z těchto 5 kombinací.



Tyto kombinace pohybů/posunů lze spustit pouze společně.

Stiskem tlačítka  zapnete vibrace špičky. Krátkými stisky  volíte z 10 vibračních módů.
Stiskem tlačítka  zapnete vibrace kratší části - stimulátoru. Krátkými stisky  volíte z 10 vibračních módů.
Funkce vibrací a kombinace pohybů/posunů lze spustit samostatně nebo společně a různě je kombinovat.

Použití: Před prvním použitím se s výrobkem pečlivě seznámte. Vyzkoušejte sílu vibrací, rychlost pohybů nejprve v dlani.

Lubrikační gel: Při použití výrobku nezapomeňte na dostatečnou lubrikaci. **Používejte pouze lubrikanty na bázi vody.** Některé lubrikanty na jiné bázi mohou poškodit výrobek. Výjimkou je silikonový lubrikant BOOM, který lze použít i na silikonové.
Ujistěte se, že jste použili dostatek lubrikantu, abyste se cítili komfortně a nedošlo k jakémukoliv nepříjemnému pocitu.

Péče o výrobek: Po použití umyjte výrobek teplou vodou a nechte oschnout. Můžete použít i antibakteriální mýdlo nebo dezinfekci bez alkoholu určenou pro erotické pomůcky.

Na výrobek **nepoužívejte** minerální oleje nebo jiné výrobky na bázi oleje.

Výrobek není vodotěsný, nepoužívejte ho ve vodě! Odolnost proti vodě tohoto výrobku je IPX6.

Doporučení: Buďte opatrní, nestřídejte produkt s jinými partnery.
Nepoužívejte výrobek, pokud máte v místě použití nějaká zranění nebo problémy s pokožkou.
Přerušete používání, pokud výrobek přinese nepříjemné pocity.
Nepoužívejte výrobek, pokud je poškozen.
Výrobek nepatří do rukou dětem.
Uložte produkt tak, aby se nedotýkal jiných předmětů z umělých hmot - s některými může povrch reagovat. Ideální jsou např. textilní sáčky.
Neukládejte vlhké produkty do PVC obalů, kde nemohou důkladně oschnout.
Nenechávejte produkt na světle, především na slunci a topných tělesech.
Nikdy se nesnažte produkt nijak rozebírat!
Používání erotických pomůcek je na vlastní nebezpečí každého uživatele.