

BASIC X Rossela Rabbit

Multifunkční vibrátor

Návod k použití

Vibrátor typu „Rabbit“ - hezky česky králíček - vás nadchne. Nejenže uspokojí váš G-bod, ale pošpásuje si i s vaším klitorisem.

Parametry:

Materiál:	silikon + ABS
Celková délka:	celkem – 19 cm
Použitelná délka:	9,5 cm
Max. průměr:	3 cm
Vibrace:	10 vibračních módů
Napájení:	2 x AAA baterie (baterie nejsou součástí balení)

Popis výrobku:

Vibrátor se skládá ze tří částí: **delší tělo, výstupek a rukojeť**. Tělo i výstupek jsou vyrobeny z hladkého silikonu. Mají v sobě zabudované samostatné motorky a díky tomu obě části vibrují. Tělo je mírně prohnuté, zakončené tvarem žaludu a vroubky pro stimulaci G-bodu. Při zavedení vibrátoru do vaginy směřuje výstupek ke klitoris a svými vibracemi dochází k jeho stimulaci. Rukojeť je vyrobena z ABS plastu a jsou na ní umístěna 2 ovládací tlačítka , . Ve spodní části rukojeti je odšroubovatelná krytka a pod ní otvor pro baterie.

Ovládání:

Odšroubujte krytku a vložte 2 baterie správným koncem (+/-) do rukojeti. Zašroubujte krytku a tlačítkem  zapnete/vypnete vibrátor. Jednotlivými stisky tlačítka  vybíráte z 10 vibračních módů. Obě části vibrátoru fungují současně.

Použití:

Před prvním použitím si výrobek prohlédněte. Vyzkoušejte sílu vibrací nejprve v dlaní.

Lubrikační gel: Při použití výrobku nezapomeňte na dostatečnou lubrikaci. **Používejte pouze lubrikanty na bázi vody.** Některé lubrikanty na jiné bázi mohou poškodit výrobek. Výjimkou je silikonový lubrikant BOOM, který lze použít i na silikonové. Ujistěte se, že jste použili dostatek lubrikantu, abyste se cítili komfortně a nedošlo k jakémukoliv nepříjemnému pocitu.



Péče o výrobek:

Po použití umyjte výrobek teplou vodou a nechte oschnout. Můžete použít i antibakteriální mýdlo nebo dezinfekci bez alkoholu určenou na erotické pomůcky. Na výrobek **nepoužívejte** minerální oleje nebo jiné výrobky na bázi oleje.

Doporučení:

Budte opatrní, nestřídejte produkt s jinými partnery.

Přerušte používání výrobku, pokud zaznamenáte nepříjemné pocity.

Nepoužívejte výrobek, pokud je poškozen.

Výrobek nepatří do rukou dětem!

Uložte produkt tak, aby se nedotýkal jiných předmětů ze silikonu nebo jiných materiálů - s některými může povrch reagovat. Ideální jsou např. textilní sáčky.

Neukládejte vlhké produkty do PVC obalů, kde nemohou důkladně oschnout.

Nenechávejte produkt na světle, především na slunci a v blízkosti topných těles.

ovládání
dvěma tlačítky

napájení
2 x AAA bateriemi



Používání erotických pomůcek je na vlastní nebezpečí každého uživatele.