

BASIC X Leon

Stimulátor prostaty na dálkové ovládání

Návod k použití

Vibrační stimulátor prostaty s pohyblivou kuličkou a vyhříváním.
Jeho nepravidelný tvar je uzpůsoben k tomu,
aby dráždění probíhalo na těch nejcitlivějších místech.

Parametry:

Materiál:	silikon + ABS
Celková délka:	11 cm
Použitelná délka:	8 cm
Max. průměr:	3 cm
Min. průměr:	1,5 cm
Vibrace:	7 vibračních módů
Napájení:	dobíjecí akumulátor (USB kabel je součástí balení) dálkové ovládání na 27A baterii (je součástí balení)
Dosah ovládání:	min. 5 m
Funkce:	vyhřívání speciální pohyb

Popis výrobku:

Leon je složen ze dvou ramen: **těla a vidlice.**

Tělo nepravidelného tvaru s různými prolisy je zakončeno zaoblenou špičkou. Ve špičce je zabudovaná pohyblivá kulička. V těle je zabudovaný motorek. Vibrace jsou dostatečně silné, tak že přecházejí do druhého ramena.

Rameno zakončené „vidlicí“ slouží ke stimulaci varlat. Na ramenu jsou umístěny výstupky pro dráždění perinea (svalnatá oblast mezi řitním otvorem a pohlavním orgánem).

Z venkovní části stimulátoru je panel se dvěma tlačítky: ovládání  a vyhřívání . Pod ovládacím panelem, na hraně výrobku, je umístěn nenápadný otvor pro USB kabel označený písmeny DC.

Dále najdete v balení **dálkové ovládání** a USB kabel ukončený jackem.

Nabíjení: Do otvoru „DC“ opatrně zasunete jack a dotlačíte až do konce otvoru. Kontrolka začne blikat. Po úplném nabití zhasne. V dálkovém ovládání je vložena 27A baterie, pouze odstraňte ochranný prvek, který zabraňuje předčasnému vybití baterie.



Ovládání:

Stimulátor zapnete/vypnete delším podržením  na těle stimulátoru. Zároveň se zapne 1. mód vibrací. Dalším stiskem spustíte 2. mód - chod kuličky ve špičce těla (bez vibrací). Následnými stisky spouštíte další vibrační módy, které jsou již společné pro kuličku a stimulátor. Vyhřívání spouštíte stiskem  a rozsvítí se červeně.

Aby bylo **dálkové ovládání funkční**, musíte mít **zapnutý i stimulátor!**

Dálkové ovládání: jsou na něm tři tlačítka - zapnutí/vypnutí ovladače , výběr vibračních módů  a vyhřívání .

Pro úplné vypnutí je zapotřebí stisknout tlačítko na těle stimulátoru!

Použití:

Před prvním použitím výrobek plně nabijte a pečlivě prohlédněte. Vyzkoušejte sílu vibrací a chodu kuličky nejprve v dlani.

Lubrikační gel: Při použití výrobku nezapomeňte na dostatečnou lubrikaci. **Používejte pouze lubrikanty na bázi vody.** Lubrikanty na jiné bázi mohou poškodit výrobek. Výjimkou je silikonový lubrikant BOOM, který lze použít i na silikonové výrobky. Ujistěte se, že jste použili dostatek lubrikantu, abyste se cítili komfortně a nedošlo k jakémukoliv nepříjemnému pocitu.

Péče o výrobek:

Po použití umyjte výrobek teplou vodou a nechte oschnout. Můžete použít i antibakteriální mýdlo nebo dezinfekci bez alkoholu určenou na erotické pomůcky. Na výrobek **nepoužívejte** minerální oleje nebo jiné výrobky na bázi oleje.

JE MENŠÍ, ALE
ODZBROJÍ VÁS VÝKONEM

7 vibračních
módů

účelově
propracovaný
tvar pro dokonalou
stimulaci

snadné
ovládání

Doporučení:

Buďte opatrní, nestřídejte produkt s jinými partnery. Přerušete používání výrobku, pokud zaznamenáte nepříjemné pocity.

Nepoužívejte výrobek, pokud je poškozen.

Výrobek nepatří do rukou dětem!

Uložte produkt tak, aby se nedotýkal jiných předmětů ze silikonu nebo jiných materiálů - s některými může povrch reagovat. Ideální jsou např. textilní sáčky.

Neukládejte vlhké produkty do PVC obalů, kde nemohou důkladně oschnout.

Nenechávejte produkt na světle, především na slunci a v blízkosti topných těles.

Používání erotických pomůcek je na vlastní nebezpečí každého uživatele.