

SATISFYER Pro Penguin Next Generation

Návod na použití

SATISFYER Pro Penguin Next Generation je nová verze tohoto oblíbeného stimulatoru klitorisu - erotické pomůcky s oválnou hlavicí pro stimulaci klitorisu za pomoci vakuové technologie a tlakových vln.

Parametry:

Materiál: silikon, ABS
Délka: 12,5 cm
Průměr nastavce: vnitřní – 14 x 18 mm
Baterie: dobíjecí Li-Ion
Nabíjení: USB magnetická nabíječka, je součástí balení
Doba nabíjení: cca 90 minut
Doba použití: až 90 minut
Počet módů: 11 úrovní tlakových vln
Vodotěsnost: ano



Bezpečnostní upozornění:

1. Před použitím odstraňte z oblasti klitorisu piercing a ostatní šperky nebo doplňky.
2. Nepoužívejte výrobek v případě, že máte poraněnou nebo podrážděnou pokožku.
3. Pokud během použití výrobku ucítíte bolest nebo nepříjemné pocity, nepokračujte v jeho používání.
4. Změny teploty v okolí výrobku (např. při transportu) mohou zapříčinit kondenzaci vody. Pokud se toto vyskytne, počkejte s použitím výrobku několik hodin, než se teploty vyrovnají.
5. Výrobek musí být uchováván mimo dosah dětí.
6. Tento výrobek neslouží jako lékařská pomůcka a nemá žádné léčebné vlastnosti.
7. Je normální, že se výrobek při použití zahřívá.
8. Nepoužívejte tento výrobek, pokud se zahřívá neobvykle mnoho, dále v případě mechanické závady nebo pokud je výrobek poškozený (např. při změně barvy či vzhledu, je-li deformován, atd.)
9. Nevhazujte výrobek do ohně.
10. Neotvírejte výrobek násilím.
11. Při použití nepoužívejte ostré předměty, aby nedošlo k poškození/proražení výrobku.
12. V případě požáru nepoužívejte k hašení výrobku vodu.
13. Výrobek skladujte v suchém a bezprašném prostředí. Neskladujte výrobek na přímém slunečním světle a v extrémně horkém prostředí (např. v autě).
14. V okolí výrobku neskladujte karty s magnetickým páskem, protože by vlivem magnetického pole mohlo dojít k jejich poškození.
15. Magnetické pole může mít vliv na mechanická a elektronická zařízení, jako např. na kardiostimulátory. Proto výrobek v blízkosti kardiostimulátorů a jiných podobných výrobků nepoužívejte. Pokud si nejste jisti použitím výrobku, poraďte se nejprve se svým lékařem.
16. Nepoužívejte výrobek ke stimulaci jakékoliv části těla déle než 15 minut.

Nabíjení:

Výrobek je poháněn dobíjecím akumulátorem. Před prvním použitím je třeba ho plně nabít! První úplné nabití výrobku může trvat i několik hodin. Výrobek nabíjejte pouze originálním USB kabelem, který je součástí výrobku.

1. Nabíječka (USB kabel) má na konci kabelu plastový třmen opatřený dvěma magnety. Pouhým přiložením ke dvěma kontaktům na spodní části výrobku se nabíječka sama připojí.
2. V případě, že se tak nestane, připojte nejprve nabíjecí kabel do elektrického obvodu (tj. USB kabel propojte s počítačem; použít můžete i adaptér 220V/5V (není součástí balení) – v tomto případě adaptér zasuněte do zásuvky a propojte ho s nabíjecím kabelem vibrátoru). Chvilí počkejte – zaktivuje se magnetický účinek a kontakt bude automaticky připojen.
3. Blikající bílá kontrolka signalizuje nabíjení. Výrobek nefunguje při nabíjení!
4. Když kontrolka přestane blikat znamená to, že je baterie nabitá. Odpojte USB kabel v nejkratší možné době poté, co zjistíte, že je výrobek plně nabitý. Další nabíjení již nabitého přístroje pouze snižuje životnost baterie.

Ovládání a použití:

1. Zapnutí/vypnutí stimulatoru se provádí stiskem a podržením tlačítka on/off po dobu cca 2 sekund (tlačítko označené čtyřmi vlnkami).
2. Pokud je výrobek zapnutý, kontrolka svítí.
3. Zapnutím vibrátoru se aktivuje nejnižší masážní stupeň (nejnižší podtlakové vlny).
4. Lehce odhrňte stydké pysky na vašich intimních partiích a přiložte stimulator. Ač se tento stimulator vlastně vůbec nedotkne klitorisu, budete překvapeni jeho úžasnými účinky.
5. Tlakové vlny se ovládají tlačítkem, které je označeno symbolem čtyř vlnek. Tímto tlačítkem intenzitu tlakových vln zvyšujete. K dispozici je celkem 11 úrovní intenzity tlakových vln. Pokud chcete intenzitu tlakových vln snížit, použijte druhé tlačítko, označené dvěma vlnkami.
6. Na silikonový nástavec používejte, v případě potřeby, pouze lubrikant na bázi vody.

Čištění:

1. Výrobek je vodotěsný. Jeho údržba je velmi snadná.
2. K čištění silikonového nástavce, který lze z hlavice snadno sejmut, je doporučeno používat teplou vodu, jemné naředěné (antibakteriální) mýdlo nebo čisticí prostředky, které jsou určeny speciálně pro erotické výrobky. V žádném případě nepoužívejte k čištění nástavce alkohol, benzín nebo aceton. Trysku vibrátoru lze vyčistit např. pomocí vatové tyčinky.
3. Po očištění otřete všechny části výrobku dosucha.