

BASIC X vibrační masturbátor

Návod k použití

V pěkném designovém obalu se ukrývá vibrační masturbátor.
Nenápadná koule překvapí silnými vibracemi.

Materiál:	TPE, ABS plast
Min. průměr:	3 cm
Max. průměr:	4 cm
Nabíjení:	dobíjecí akumulátor (USB kabel je součástí balení)
Doba nabíjení:	90 minut
Doba užití:	60 minut
Funkce:	10 vibračních módů

Popis výrobku: koule z ABS plastu se dvěma krytkami má uvnitř rukáv z TPE materiálu. Krytky v naznačených místech jemně nadzdvihnete a sundáte. Na obalu je umístěno ovládací tlačítko a pod ním magnetické USB nabíjecí porty označené DC. Uvnitř se je umístěn rukáv s tunýlkem se spoustou nopků. Rukáv je z měkkého, pružného materiálu. Mezi stěnou obalu a rukávu jsou umístěny vibrační patrony.

Nabíjení: před prvním použitím výrobek plně nabijte. Přiložte magnetické zakončení USB kabelu k portům na výrobku tak, aby se k sobě přichytily. Kontrolka nabíjení začne blikat. Po nabití odpojte od kabelu.

Ovládání: masturbátor se ovládá jedním tlačítkem. Delším stiskem zapnete/vypnete masturbátor. Dalšími krátkými stisky volíte mezi 10 vibračními módy.

Použití:
Pokud bude při použití vložka v plastovém obalu, maximální vnitřní průměr masturbátoru je omezen průměrem obalu. Pokud však vložku z obalu vyjmete a použijete ji jako samostatný



USB kabel a magnetické porty



masturbátor, pak je možné díky použitému pružnému materiálu vnitřní průměr zvětšit podle potřeby.

Lubrikační gel: při použití výrobku nezapomeňte na dostatečnou lubrikaci. Na materiál vložky masturbátoru, která je vyrobena z termoplastického elastomeru, můžete použít lubrikant na bázi vody i silikonový lubrikant. Ujistěte se, že jste použili dostatek lubrikantu, abyste se cítili komfortně a nedošlo k jakémukoliv nepříjemnému pocitu.

Péče o výrobek: Obal masturbátoru otřete vlhkým hadříkem.

Upozornění: Ve vložce masturbátoru jsou po stranách umístěny dvě vibrační patrony, které jsou kabelem spojeny s plastovým obalem. Při vyndávání vložky buďte velmi opatrní. Vložku nejprve povytáhněte z obalu a patrony z vložky opatrně vyjměte, aby nedošlo k vytržení kabelů. Vložky poté můžete omýt pod tekoucí vodou.

Doporučení: Buďte opatrní, nestřídejte produkt s jinými partnery.

Nepoužívejte výrobek, pokud máte v místě použití nějaká zranění nebo problémy s pokožkou.

Přerušte používání, pokud výrobek přinese nepříjemné pocity.

Nepoužívejte výrobek, pokud je poškozen.

Výrobek nepatří do rukou dětem.

Uložte produkt tak, aby se nedotýkal jiných předmětů z umělých hmot – s některými může povrch reagovat. Ideální jsou např. textilní sáčky.

Neukládejte vlhké produkty do PVC obalů, kde nemohou důkladně oschnout.

Nenechávejte produkt na světle, především na slunci a topných tělesech.

Nikdy se nesnažte produkt nijak rozebírat!

Používání erotických pomůcek je na vlastní nebezpečí každého uživatele.