

Sauce extra masturbátor

Návod k použití

Revoluční masturbátor ve velmi pěkném designu s funkcemi sání a rotací, nebo jejich kombinacemi. Navíc má 5D Touch tlačítko, které jednotlivé funkce dále přizpůsobuje vašim potřebám.

Parametry:

Materiál:	TPE (termoplastický elastomer) + ABS plast
Použitelná délka:	13 cm
Min. průměr:	2 cm
Max. průměr:	4,5 cm
Nabíjení:	dobíjecí akumulátor (USB kabel je součástí balení)
Funkce:	4 rotační módy + 1 manuální 4 módy sání + 1 manuální 4 kombinace rotací a sání + 1 manuální
Doba nabíjení:	120 – 180 minut
Doba užití:	45 – 60 minut

Popis výrobku: výrobek se skládá ze dvou částí: samostatného masturbátoru a řídicí jednotky.

Samostatný masturbátor: je v plastovém obalu s víčkem a malým otvorem na druhé straně. Tento otvor pomáhá regulovat vzniklý podtlak při masturbaci. Pod víčkem, ve vstupním otvoru rukávu, je zátka s malým množstvím lubrikantu. Rukáv je vyroben z velmi pružného, čirého materiálu. Povrch tunýlku vložky je pokrytý různou texturou, pro zvýšení intenzity stimulace. Vložku lze použít s nebo bez obalu. S obalem dochází k silnějšímu sání. Bez obalu k slabšímu sání, ale nejste omezeni průměrem obalu. Z masturbátoru vždy sejměte víčko.

Řídicí jednotka: je vyrobena z ABS plastu, pouze objímka s prohlubní a vroubky ze silikonu. Objímka zajišťuje pevné uchopení a zabraňuje prokluzování jednotky v ruce. Na jednotce jsou umístěna 2 ovládací tlačítka s kontrolkami funkcí a z druhé strany tlačítko 5D Touch a pod ním zdířka pro USB kabel. Do velkého otvoru se zasouvá masturbátor. **Masturbátor je nutné ponechat v plastovém obalu a s ním ho nasadit na řídicí jednotku. V balení dále najdete USB kabel a podrobný, názorný návod v AJ.**



Nabíjení: Před prvním použitím výrobek plně nabijte. Konektor USB kabelu zasuňte do zdířky. Kontrolka nabíjení začne blikat. Po úplném nabití odpojte.

Ovládání: masturbátor disponuje 3 druhy funkcí (rotace, sání, kombinace), má 2 ovládací tlačítka , + a **5D Touche**.

Delším podržením  **zapnete/vypnete** výrobek a krátkými stisky  **volíte ze 3 funkcí**. Kontrolní diody funkcí se postupně rozsvítí. Krátkými stisky tlačítka + volíte mezi jednotlivými módy dané funkce.

5D Touche tlačítko: je k dispozici pro všechny funkce a frekvence. Mění rychlost otáčení a dobu sání.

Rotační módy: svítí dioda se 3 obloučky, krátkými stisky tlačítka + volíte mezi rotačními módy. U každého módu lze použít **5D Touche**. Krátkým stiskem 5D Touche rotaci na okamžik zpomalíte a delším stiskem zrychlíte.

Mód sání: svítí dioda se 3 šipkami, krátkými stisky tlačítka + volíte mezi módy sání. U každého módu lze použít **5D Touche**. Krátkým stiskem 5D Touche sání na okamžik přerušíte a delším stiskem prodloužíte.

Mód kombinace rotace a sání: svítí dioda se 3 šipkami a 2 obloučky, krátkými stisky tlačítka + volíte mezi kombinacemi. U každého módu lze použít **5D Touche**. Krátkým stiskem 5D Touche kombinaci na okamžik zpomalíte a delším stiskem zrychlíte.

Použití:

Před prvním použitím se s výrobkem pečlivě seznámte. Vyzkoušejte rychlosti rotací, intenzity sání a kombinace.

Lubrikační gel: Při použití výrobku nezapomeňte na dostatečnou lubrikaci. **Používejte pouze lubrikanty na bázi vody.** Některé lubrikanty na jiné bázi mohou poškodit výrobek. Výjimkou je silikonový lubrikant BOOM, který lze použít i na silikonové.

Ujistěte se, že jste použili dostatek lubrikantu, abyste se cítili komfortně a nedošlo k jakémukoliv nepříjemnému pocitu.

Péče o výrobek: vložku zcela vyjměte. **Obal a vložku** umyjte teplou vodou a nechte oschnout. Můžete použít i antibakteriální mýdlo nebo dezinfekci bez alkoholu určenou pro erotické pomůcky. Po úplném oschnutí zkompletujte – masturbátor bude hygienicky uložen.

Řídící jednotku pouze otřete vlhkým hadříkem a nechte oschnout.

Na výrobek **nepoužívejte** minerální oleje nebo jiné výrobky na bázi oleje.

Doporučení: Buďte opatrní, nestřídejte produkt s jinými partnery.

Nepoužívejte výrobek, pokud máte v místě použití nějaká zranění nebo problémy s pokožkou.

Přerušete používání, pokud výrobek přinese nepříjemné pocity.

Nepoužívejte výrobek, pokud je poškozen.

Výrobek nepatří do rukou dětem.

Uložte produkt tak, aby se nedotýkal jiných předmětů z umělých hmot – s některými může povrch reagovat. Ideální jsou např. textilní sáčky.

Neukládejte vlhké produkty do PVC obalů, kde nemohou důkladně oschnout.

Nenechávejte produkt na světle, především na slunci a topných tělesech.

Nikdy se nesnažte produkt nijak rozebírat!

Používání erotických pomůcek je na vlastní nebezpečí každého uživatele.