

ROMANT Angelina párový vibrátor

Návod k použití

Úžasný vibrátor ve velmi promyšleném tvaru, připomínající rejnoka, kde každá část jeho těla stimuluje určitou část intimních partií. Jeho využití je mnohostranné: v páru, pro ženy do kalhotek nebo jako vibrátor se stimulatorem klitoris.

Parametry:

Materiál:	silikon + ABS plast
Celková délka:	21 cm
Max. průměr:	2 cm
Nabíjení:	dobíjecí akumulátor (USB kabel je součástí balení)
Funkce:	10 vibračních módů hlavy 10 vibračních módů ocásku
Vlastnost:	vodotěsný

Popis výrobku: vibrátor je z jemného silikonu s tvarovaným povrchem na daných stimulačních částech. Je rozdělen na hlavu a ocásek zakončený zaoblenou špičkou.

Hlava je plochá, s rozšiřujícími se křídly a výstupkem, uvnitř je zabudován motorek. Na křídlech jsou z vnitřní strany drážky, které stimulují okolí klitoris. Drážky jsou i na výstupku a ten je určen pro stimulaci klitoris. Na vnější straně je panel s oválným zdobením z ABS plastu a ve středu je ovládací tlačítko. Pod oválem jsou 2 magnetické porty pro USB kabel. Hlava přechází do velmi pružného ocásku, na kterém jsou z vnější strany stimulační vroubky.

Ocásek je zakončen špičkou s vroubkou pro stimulaci G-bodu. Ve špičce je zabudovaný motorek. Hlava i špička disponují vlastními vibračními módy. Součástí balení je i dálkový bezdrátový ovladač.

Nabíjení: Před prvním použitím výrobek plně nabijte.

Magnetické zakončení USB kabelu přiložte k magnetickým portům tak, aby se k sobě přichytily. Ovládací prvek při nabíjení bliká. Po úplném nabití odpojte.

Ovládání: Vibrační módy hlavy a špičky lze spustit samostatně nebo je navzájem kombinovat. Vibrace jsou poměrně silné a přecházejí do křídel a těla ocásku. Vibrátor lze ovládat manuálně nebo dálkovým ovladačem.

Manuálně: delším podržením tlačítka  na těle vibrátoru výrobek zapnete do režimu standby. Krátkým stiskem  spustíte 1 kombinaci vibračních módů a dalšími stisky volíte mezi



10 naprogramovanými kombinacemi. Delším podržením výrobek vypnete. Manuálně nelze spouštět jednotlivé funkce samostatně.

Dálkový ovladač: má tu výhodu, že jednotlivé funkce spustíte samostatně a navzájem vytváříte různé kombinace, nebo využijete nabídku již naprogramovaných kombinací.

Před použitím ovladače zapněte vibrátor do stavu stand-by tlačítkem na těle vibrátoru.

Ovladač má 3 tlačítka , **+** a **-**.

Tlačítko : krátkým stiskem zapnete 1. kombinaci vibrací, pokud chcete volit z dalších kombinací tiskněte **tlačítko +**. Krátkým stiskem  kombinace vypnete.

Tlačítko +: ovládáte **vibrace hlavy**. Krátkými stisky **+** volíte mezi 10 vibračními módy. Krátkým stiskem tlačítka  vibrace hlavy vypnete.

Tlačítko -: ovládáte **vibrace špičky**. Krátkými stisky **-** volíte mezi 10 vibračními módy. Krátkým stiskem vibrace špičky vypnete.

Různé kombinace si vytváříte jednotlivými stisky těchto dvou tlačítek **+** a **-**.

Vibrátor zcela vypnete delším podržením  na těle vibrátoru nebo  na dálkovém ovladači.

Použití: před prvním použitím se s výrobkem pečlivě seznámte. Vyzkoušejte sílu vibrací nejprve v dlaních.

Užší část je určená do vagíny. Tato část je velmi flexibilní a úzká, takže se nemusíte bát, že by se partnerův penis do vagíny nevešel. Ohyb párového vibrátoru je měkký a ohebný.

Široká část je precizně vytvarovaná, aby se dokonale přimkla ke klitoris a jeho okolí. Poskytuje cílené vzrušení pro partnerku, zatímco užší část vykouzlí záplavu vzrušujících pocitů u obou.

Lubrikační gel: Při použití výrobku nezapomeňte na dostatečnou lubrikaci. **Používejte pouze lubrikanty na bázi vody.** Některé lubrikanty na jiné bázi mohou poškodit výrobek. Výjimkou je silikonový lubrikant BOOM, který lze použít i na silikonové.

Ujistěte se, že jste použili dostatek lubrikantu, abyste se cítili komfortně a nedošlo k jakémukoliv nepříjemnému pocitu.

Péče o výrobek: Po použití umyjte výrobek teplou vodou a nechte oschnout. Můžete použít i antibakteriální mýdlo nebo dezinfekci bez alkoholu určenou pro erotické pomůcky. Na výrobek **nepoužívejte** minerální oleje nebo jiné výrobky na bázi oleje.

Doporučení: Buďte opatrní, nestřídejte produkt s jinými partnery.

Nepoužívejte výrobek, pokud máte v místě použití nějaká zranění nebo problémy s pokožkou. Přerušete používání, pokud výrobek přinese nepříjemné pocity.

Nepoužívejte výrobek, pokud je poškozen.

Výrobek nepatří do rukou dětí.



Uložte produkt tak, aby se nedotýkal jiných předmětů z umělých hmot – s některými může povrch reagovat. Ideální jsou např. textilní sáčky.

Neukládejte vlhké produkty do PVC obalů, kde nemohou důkladně oschnout.

Nenechávejte produkt na světle, především na slunci a topných tělesech.

Nikdy se nesnažte produkt nijak rozebírat!

Používání erotických pomůcek je na vlastní nebezpečí každého uživatele.