

BASIC X Hayden rabbit vibrátor

Návod k použití

Krásný, elegantní a navíc výkonný. Svou pružností se dokonale přizpůsobí každému tělu a díky ploškám, na každém konci, přilehne na ta správná místa:
bod G a klitoris.

Materiál:	silikon, ABS plast
Celková délka:	19,5 cm
Použitelná délka:	11,5 cm
Max. průměr:	3,5 cm
Nabíjení:	dobíjecí akumulátor (USB kabel je součástí balení)
Funkce:	10 vibračních módů
Voděodolný:	IPX6 – lze omýt pod tekoucí vodou

Popis výrobku: vibrátor je rozdělen na dvě části – tělo a „králíčka“. **Tělo** je lehce prohnuté se zaoblenou, rozšiřující se špičkou. Na rozšířené části špičky je umístěna ploška orámovaná drážkami pro intenzivní stimulaci bodu G. Tělo je pružné a lze ho mírně ohýbat všemi směry.

„**Králíček**“ je masivní se stejně tvarovanou ploškou jako u těla. Ploška pěkně přilehne ke klitorisu a drážky stimulují jeho okolí. Každá část má vlastní motorek. Na přední straně rukojeti má dvě ovládací tlačítka. Na zadní straně je malý otvor, ozn. DC, pro USB kabel. Vibrátor je z jemného silikonu, pouze rukojeť s lesklým zdobením je vyrobena z ABS plastu.

Tělo mírně
ohebné
všemi
směry

Velmi
flexibilní
králíček

10
vibračních
módů

+ TURBO
zvýšení intenzity

2 ovládací
tlačítka

**ON/OFF
+TURBO**

**vibrační
módy**

Nabíjení: před prvním použitím výrobek plně nabijte. Úzký konec „jack“ USB kabelu opatrně zasuněte do otvoru kolmo k tělu vibrátoru a poté ho úplně zatlačte. Kontrolka nabíjení začne blikat. Po nabití odpojte od kabelu.

Ovládání: vibrace těla a králíčka lze spustit pouze najednou. Vibrátor disponuje 10 vibračními módy + zvýšení intenzity každého módu - **TURBO**.

Krátkým stiskem tlačítka  se vibrátor zapne/vypne a zároveň se spustí 1. vibrační mód. Krátkými stisky tlačítka  volíte mezi 10 vibračními módy. Delším podržením tlačítka  (cca 3 sec.) se zvýší intenzita vybraného módu, a naopak se sníží delším podržením tlačítka  (cca 3 sec.)

otvor pro
USB kabel

Použití:

Před prvním použitím si výrobek pečlivě prohlédněte. Vyzkoušejte sílu vibrací v dlani.

Lubrikační gel: při použití výrobku nezapomeňte na dostatečnou lubrikaci. **Používejte pouze lubrikanty na bázi vody.** Lubrikanty na jiné bázi poškozují výrobek. Výjimkou je silikonový lubrikant BOOM, který lze použít i na silikonové pomůcky. Ujistěte se, že jste použili dostatek lubrikantu, abyste se cítili komfortně a nedošlo k jakémukoliv nepříjemnému pocitu.

Péče o výrobek: Po použití umyjte výrobek teplou vodou a nechte oschnout. Můžete použít i antibakteriální mýdlo nebo dezinfekci bez alkoholu určenou pro erotické pomůcky. Na výrobek **nepoužívejte** minerální oleje nebo jiné výrobky na bázi oleje.

Doporučení: Buďte opatrní, nestřídejte produkt s jinými partnery.

Nepoužívejte výrobek, pokud máte v místě použití nějaká zranění nebo problémy s pokožkou.

Přerušete používání, pokud výrobek přinese nepříjemné pocity.

Nepoužívejte výrobek, pokud je poškozen.

Výrobek nepatří do rukou dětem.

Uložte produkt tak, aby se nedotýkal jiných předmětů z umělých hmot – s některými může povrch reagovat. Ideální jsou např. textilní sáčky.

Neukládejte vlhké produkty do PVC obalů, kde nemohou důkladně oschnout.

Nenechávejte produkt na světle, především na slunci a topných tělesech.

Nikdy se nesnažte produkt nijak rozebírat!

Používání erotických pomůcek je na vlastní nebezpečí každého uživatele.