

BASIC X Cask

vibrační masturbátor

Návod k použití

Měkký a pružný masturbátor ukrytý v nenápadném funkčním pouzdře.

Materiál:	TPE (termoplastický elastomer), ABS plast, silikon
Min. průměr:	3 cm
Max. průměr:	5 cm
Celková délka:	12 cm
Nabíjení:	dobíjecí akumulátor (USB kabel je součástí balení)
Funkce:	10 vibračních módů

Popis výrobku: skládá se ze dvou částí - pouzdra a vložky.

Pouzdro: je vyrobeno z ABS plastu v kombinaci se silikonem. Na každém konci je krytka, kterou lze snadno sejmout, tím se stává masturbátor zcela průchozím a není omezen délkou.

Středem pouzdra prochází černý silikonový pás. Na něm je umístěno tlačítko ovládání , 2 magnetické porty pro USB kabel. Dále jsou na něm dvě kruhová místa. Při stisku těchto míst dochází k regulaci přítlaku na penis.

Vložka: je vyrobena z měkkého, pružného TPE materiálu. Vnitřek tunýlku je vyplněn jemnými noky a drážkami pro intenzivní stimulaci.

Vložka je k pouzdru připevněna napevno. Mezi vložkou a pouzdem jsou umístěny dvě vibrační patrony. Masturbátor disponuje 10 vibračními módy.

Nabíjení: před prvním použitím masturbátor plně nabijte.

Přiložte magnetické zakončení USB kabelu k portům na výrobku tak, aby se k sobě přichytily. Uvnitř masturbátoru začne blikat kontrolka nabíjení. Po nabití odpojte od kabelu.

Ovládání: vibrace masturbátoru se ovládají jedním tlačítkem. Delším stiskem zapnete/vypnete masturbátor. Dalšími krátkými stisky volíte mezi 10 vibračními módy.

Použití:

Masturbátor můžete používat jak s vibracemi, tak i bez zapnutých vibrací. Stisknutím bočních kruhových částí na pouzdře regulujete nejen přítlak na penis, ale i průměr masturbátoru.



Lubrikační gel: při použití výrobku nezapomeňte na dostatečnou lubrikaci. Na materiál vložky masturbátoru, která je vyrobena z termoplastického elastomeru, můžete použít lubrikant na bázi vody i silikonový lubrikant. Ujistěte se, že jste použili dostatek lubrikantu, abyste se cítili komfortně a nedošlo k jakémukoliv nepříjemnému pocitu.

Péče o výrobek: Obal masturbátoru otřete vlhkým hadříkem.

Upozornění: Vzhledem k tomu, že vložku nelze vyjmout z pouzdra (je pevně přichycená v drážkách na okrajích pouzdra), velmi opatrně propláchněte tunýlek vložky vlažnou vodou tak, aby voda nepronikla mezi pouzdro a vložku, kde jsou umístěny kabely a vibrační patrony.

Masturbátor nechte zcela uschnout a poté uzavřete krytkami.

Doporučení: Buďte opatrní, nestřídejte produkt s jinými partnery.

Nepoužívejte výrobek, pokud máte v místě použití nějaká zranění nebo problémy s pokožkou.

Přerušte používání, pokud výrobek přinese nepříjemné pocity.

Nepoužívejte výrobek, pokud je poškozen.

Výrobek nepatří do rukou dětem.

Uložte produkt tak, aby se nedotýkal jiných předmětů z umělých hmot – s některými může povrch reagovat. Ideální jsou např. textilní sáčky.

Neukládejte vlhké produkty do PVC obalů, kde nemohou důkladně oschnout.

Nenechávejte produkt na světle, především na slunci a topných tělesech.

Nikdy se nesnažte produkt nijak rozebírat!

Používání erotických pomůcek je na vlastní nebezpečí každého uživatele.