

BASIC X Daji párový vibrátor rozšiřující penis

Návod k použití

Spojení párového vibrátoru s erekčním kroužkem uspokojí i ty nejnáročnější. Předávejte si dálkový ovladač a vzájemná stimulace bude o to překvapivější.

Parametry:

Materiál:	silikon + ABS plast
Celková délka:	14 cm
Použitelná délka:	11 cm
Min. průměr:	kroužky - 4 cm, 3,2 cm
Funkce:	10 vibračních módů
Napájení:	dobíjecí akumulátor (USB kabel je součástí balení) dálkový ovladač - CR2032 baterie
Nabíjení:	cca 60 minut
Doba užití:	120 minut
Vlastnost:	voděodolný IPX6 – lze umýt pod tekoucí vodou

Popis výrobku: je vyroben z velmi jemného silikonu v kombinaci s ABS plastem. Skládá se ze tří částí: hlavy, vibrátoru a dvou erekčních kroužků.

Hlava: zaoblená část vyúsťuje v jeden pružný růžek. Na přední straně hlavy je umístěn panel s ovládacím tlačítkem. Na opačné straně je vytvarovaný povrch pro stimulaci klitoris. Uvnitř hlavy je zabudován silný motorek. Na boční straně hlavy je umístěn otvor označený „DC“ pro USB kabel.

Vibrátor: 11 cm dlouhá, pružná část s hladkým povrchem je vytvarována tak, aby přiléhala na penis, který rozšíří. Na zaoblené vrchní straně je umístěn terčík s kruhovými vroubkami kolem. Tato část je určena pro stimulaci G-bodu. V těle vibrátoru je umístěn druhý silný motorek.

Hlava a vibrátor disponují 10 vibračními módy.

Erekční kroužky: jsou pevné, ale pružné, s hladkým povrchem. Menší navléknete na penis a větším provléknete varlata – tím se výrobek stabilizuje a pevně drží na místě. Přecházejí na ně vibrace z hlavy vibrátoru.

Součástí balení je bezdrátové dálkové ovládání a USB kabel pro nabíjení.

Výrobek je voděodolný (IPX6) – je odolný proti stříkající vodě. Lze ho použít ve sprše a omýt pod tekoucí vodou.



Nabíjení: Před prvním použitím výrobek zcela nabijte. Pro nabíjení je přiložen speciální USB kabel s úzkým koncem tzv. „jack“. Opatrně zasuňte jack do otvoru. Kontrolka nabíjení  začne blikat a při plném nabití svítí. Po odpojení od kabelu zhasne.

Ovládání manuální: delším podržením (cca 1 sec.) výrobek  zapnete/vypnete, krátce zavibruje a je v tzv. stand-by režimu. Dalšími krátkými stisky  volíte mezi 10 vibračními módy. Vibrace hlavy a vibrátoru ovládáte pouze najednou.

Dálkové ovládání: zapnete výrobek  na těle produktu, poté na ovladači volíte krátkými stisky  vibrační módy. Delším podržením  uvedete výrobek do stand-by režimu. **Pro úplné vypnutí výrobku stisknete  na těle výrobku.**

Použití: výrobek si pečlivě prohlédněte, vyzkoušejte pružnost kroužků, vibrátoru a sílu vibrací nejprve v dlani.

Lubrikační gel: při použití výrobku můžete použít lubrikaci. **Používejte pouze lubrikanty na bázi vody.** Některé lubrikanty na jiné bázi mohou poškodit výrobek. **Výjimkou je silikonový lubrikant BOOM,** který lze použít i na silikonové pomůcky.

Péče o výrobek:

Výrobek omyjte teplou vodou. Můžete použít antibakteriální mýdlo nebo dezinfekci bez alkoholu určenou na silikonové erotické pomůcky. Výrobek nechte oschnout.

Na výrobek nepoužívejte minerální oleje nebo jiné výrobky na bázi oleje.

Doporučení:

Přerušete používání výrobku, pokud zaznamenate nepříjemné pocity.

Nepoužívejte výrobek, pokud je poškozen.

Výrobek nepatří do rukou dětem!

Uložte produkt tak, aby se nedotýkal jiných předmětů ze silikonu nebo jiných materiálů - s některými může povrch reagovat. Ideální jsou např. textilní sáčky.

Neukládejte vlhké produkty do PVC obalů, kde nemohou důkladně oschnout.

Nenechávejte produkt na světle, především na slunci a v blízkosti topných těles.

Používání erotických pomůcek je na vlastní nebezpečí každého uživatele.