

Specifikace:

Materiál: silikon + ABS + TPE

Vodotěsnost: IPX-6

Doba použití: 60 min


Doba nabíjení: 150 min

Hlučnost: ≤ 60 dB

Velikost produktu: 62*80*124 mm

Režimy: 10 vibračních módů + 10 tepajících módů

Balení: masturbátor, uživatelská příručka, nabíjecí magnetický USB kabel



magnetické porty
pro USB kabel

vibrace

ON/OFF/
tepající vibrace

Návod k obsluze:

1. Dlouhým stisknutím tlačítka ON/OFF (cca 2 sec.) zapnete produkt do pohotovostního režimu.

Krátkým stisknutím tlačítka ON/OFF spustíte první vibrační mód tepání, dalšími krátkými stisky volíte z 10 módů tepání.

2. V pohotovostním režimu krátkým stisknutím tlačítka vibrace spustíte první vibrační mód, dalšími krátkými stisky volíte z 10 vibračních módů.

3. Pro úplné vypnutí produktu dlouze stisknete ON/OFF (cca 2 sec.).

4. Před použitím produkt plně nabijte. Při nabíjení kontrolka bliká, po úplném nabití zhasne.

Údržba:

1. Před prvním a po každém použití vyjměte vložku a omyjte ji teplou vodou a antibakteriálním mýdlem, nechte řádně vyschnout. **Pouzdro nikdy neponořujte do vody, pouze otřete vlhkým hadříkem.**

2. Jako lubrikant nepoužívejte masážní olej, krém na ruce, detergent, benzín nebo aceton. Doporučujeme lubrikant na vodní bázi.

3. Po použití produkt co nejdříve očistěte. Pokud se delší dobu nečistí, snadno se na povrchu produktu rozmnožují bakterie.

4. K dezinfekci se doporučuje používat speciální prostředek bez alkoholu určený na erotické pomůcky.

5. Po umytí vložky ji doporučujeme osušit měkkým hadříkem a poté nechat doschnout na vzduchu.

6. Skladujte na bezprašném místě. Nevystavujte produkt vysokým teplotám nebo slunci.

Upozornění:

1. Tento produkt je určen pro dospělé.

2. Doporučuje se používat s kondomy.

3. Buďte opatrní, nestřídejte produkt s jinými partnery.

4. Použijte lubrikant pro vaše pohodlí.

5. Pokud se během používání objeví nepříjemné pocity, okamžitě jej přestaňte používat.

6. Výrobek pravidelně kontrolujte, zda není poškozen. Při zjištění závady produkt nepoužívejte.

www.boom.cz

Specifications:

Material: silicone + ABS + TPE

Waterproof: IPX-6

Time of use: 60 min


Charging time: 150 min

Noise level: ≤ 60 dB

Product size: 62*80*124mm

Modes: 10 vibrating modes + 10 pulsation modes

Package: masturbator, user manual, magnetic USB charging cable



magnetic ports
for USB cable

Vibration

ON/OFF/
pulsating

Instruction manual:

1. To put the product into standby mode, press and hold the ON/OFF button for about two seconds. To switch the product on and off, press the ON/OFF button once. To choose a pulsating mode, press the ON/OFF button again. To choose one of 10 different pulsating modes, press the ON/OFF button a third time.

2. In standby mode, pressing the vibration button once starts the first vibration mode, and further short presses select from 10 vibration modes.

3. To switch the product off completely, press and hold the ON/OFF button for about two seconds.

4. Make sure you charge the product fully before you use it. You will see a light flashing when the product is charging, and the light will stop flashing when the product is fully charged.

Cleaning:

1. Before the first and after each use, remove the liner and wash it with warm water and antibacterial soap, let it dry properly. **Never immerse the sleeve in water, just wipe with a damp cloth.**

2. Don't use massage oil, hand cream, detergent, petrol or acetone as a lubricant. We recommend a water-based lubricant.

3. Make sure you clean the product as soon as you can after using it. If you don't, bacteria can quickly grow on the surface of the product.

4. For disinfection, it is recommended to use a special alcohol-free product designed for erotic aids.
5. After washing the liner, we recommend drying it with a soft cloth and then letting it air dry.
6. Keep the product somewhere clean and dry. Do not put it in a place where it will be very hot or in the sun.

Warning:

1. This product is for adults only.
2. It is recommended that you use this product with condoms.
3. Be careful not to substitute the product with other partners.
4. Use a lubricant for your comfort.
5. If you feel any discomfort during use, stop immediately.
6. Check the product regularly for damage. If you find a defect, do not use the product.

www.boom.cz

Spezifikationen:

Material: Silikon + ABS + TPE

Wasserdicht: IPX-6

Nutzungsdauer: 60 Min


Ladezeit: 150 Min

Geräuschpegel: ≤ 60 dB

Produktgröße: 62 * 80 * 124 mm

Modi: 10 Vibrationsmodi + 10 Pulsierungsmodi

Paket: Masturbator, Bedienungsanleitung, magnetisches USB-Ladekabel



Bedienungsanleitung:

1. Drücken Sie die Ein-/Aus-Taste, um das Produkt in den Standby-Modus zu schalten. Kurzes Drücken der Ein-/Aus-Taste startet einen Puls. Durch nochmaliges Drücken können Sie aus 10 Pulsationen wählen.
2. Im Standby-Modus drücken Sie kurz auf die Vibrationstaste, um den ersten Vibrationsmodus zu starten. Durch weitere kurze Drücke können Sie aus zehn Vibrationsmodi wählen.
3. Um das Produkt ganz auszumachen, halten Sie die Taste EIN/AUS länger als zwei Sekunden gedrückt.
4. Laden Sie das Produkt vor dem Gebrauch vollständig auf. Das Licht blinkt während des Ladevorgangs und erlischt, wenn der Akku vollständig geladen ist.

Wartung:

1. Vor dem ersten und nach jedem Gebrauch, entfernen Sie die Einlage und waschen Sie sie mit warmem Wasser und antibakterieller Seife, lassen Sie sie gut trocknen. **Tauchen Sie die Hülle niemals in Wasser ein, sondern wischen Sie sie nur mit einem feuchten Tuch ab.**
2. Verwenden Sie kein Massageöl, Handcreme, Reinigungsmittel, Benzin oder Aceton als Gleitmittel. Wir empfehlen ein Gleitmittel auf Wasserbasis.
3. Reinigen Sie das Produkt so schnell wie möglich nach dem Gebrauch. Wird das Produkt längere Zeit

nicht gereinigt, können sich auf der Oberfläche leicht Bakterien bilden.

4. Zur Desinfektion wird empfohlen, ein spezielles alkoholfreies Produkt für erotische Hilfsmittel zu verwenden.
5. Wir empfehlen, den Liner nach dem Waschen mit einem weichen Tuch abzutrocknen und anschließend an der Luft trocknen zu lassen.
6. An einem staubfreien Ort aufbewahren. Nicht hohen Temperaturen oder direkter Sonneneinstrahlung aussetzen.

Anmerkung:

1. Dieses Produkt ist für Erwachsene.
2. Es wird empfohlen, mit Kondomen zu verwenden.
3. Achten Sie darauf, das Produkt nicht mit anderen Partnern zu wechseln.
4. Verwenden Sie Gleitmittel für Ihren Komfort.
5. Hören Sie sofort auf, es zu benutzen, wenn Sie sich unwohl fühlen.
6. Überprüfen Sie das Produkt regelmäßig auf Schäden. Wenn es defekt ist, benutzen Sie es nicht.


www.boom.cz

BOOM Pure Drive

masturbátor s vibracemi a tepáním

masturbator with vibration and pulsation

Masturbator mit Vibrationen und Pulsationen



Návod k použití

Instructions for use

Gebrauchsanweisung