

BOOM Hercules - stroj na orgasmy

Návod k použití pro verze BOOM Hercules a BOOM Hercules Pro

Kompaktní a přesto dostatečně silná mašinka. „Stroj na orgasmy“ který sám přiráží rychlostí několika set kmitů za minutu, sám se ohřeje na příjemných 38,5 stupně, má pět různých vibračních režimů, umí střídavé režimy, kdy zavibruje část uvnitř a odpoví jí vibrační část na klitorisu ... umíte si to představit?

Parametry:


Materiál:	vibrátor – TPE (termoplastický elastomer)
Použitelná délka:	11 cm
Max. průměr:	3,5 cm
Funkce:	5 vibračních módů 4 smíšené režimy 7 úrovní rychlosti vyhřívání na stálou teplotu 38,5° C
Napájení:	dobíjecí akumulátor (USB kabel je součástí balení)

Popis výrobku:

Mašinka je rozdělena na dvě části: držák a vibrátor.

Držák: dá se říci že má tvar „ručního mixéru“ a je vyroben z ABS plastu. Rukojeť, na které jsou umístěna ovládací tlačítka, přechází do těla kde je uložen silný motorek. Na konci těla je otvor, který je orámován obrubou vytvarovanou do výstupku. Výstupek svými vibracemi stimuluje klitoris. Do otvoru se jednoduchým vodotěsným mechanismem upíná vibrátor.

Rozdíly mezi verzí výrobku BOOM Hercules a BOOM Hercules PRO:
BOOM Hercules Pro má silnější motor, vibrátor má jinou texturu, je dodáván pouze ve fialové barvě, je dodáván včetně luxusního kufříku pro uložení produktu.



Vibrátor:

Verze BOOM Hercules - povrch vibrátoru je hladký, s jemnými drážkami na špičce.

Verze BOOM Hercules Pro (fialový) - povrch vibrátoru je vytvarovaný do jemných, pružných „kapsiček“. Díky „kapsičkám“ dochází k intenzivnější stimulaci G-bodu a vaginy.

Hloubka přírazu je u obou variant v rozsahu 0-4 cm. Vibrátor i obruba s výstupkem jsou vyrobeny z TPE. Tento materiál je velmi odolný, pružný a hladký.

Ovládání (shodné pro obě verze výrobku): před prvním použitím výrobek zcela nabijte (nabíjecí otvor je ve spodní části rukojeti).

Na rukojeti jsou 4 tlačítka:

A/B - podlouhlé tlačítko s čárkou a tečkou:

A: zrychlení - po zapnutí stiskněte krátce, abyste zesílili rychlost přirážení. Dvakrát rychle stiskněte a rovnou se dostanete na nejvyšší rychlost.

B: zpomalení - po zapnutí stiskněte krátce, abyste zeslabili rychlost přirážení. Dvakrát rychle stiskněte a rovnou se dostanete na nejnižší rychlost.

C - s klikatými čarami: **vibrace** - po zapnutí krátce stiskněte pro vybrání jednoho z 5 vibračních režimů. Dvojitým kliknutím se dostanete na nejvyšší intenzitu.

D - tlačítko s teploměrem: **vyhřívání** (jednoduše zapojte nabíjecí kabel a držte tlačítko po dobu 3 sekund, abyste aktivovali vyhřívání s kabelem. Toto vyhřívání šetří baterii a její životnost. Doporučujeme takto zahřát výrobek před každým použitím po dobu 5 minut). Po zapnutí krátce stiskněte a podržte pro zapnutí funkce vyhřívání na 3 minuty. Dioda bude blikat v pravidelném režimu. Poté přejde do 27minutového automatického režimu, který bude indikován stálým světlem. Nakonec se vyhřívání automaticky zastaví a dioda zhasne. Stiskněte a držte po dobu 1,5 sekund, abyste kdykoli aktivovali vyhřívání. – Vyhřívací účinek může být ovlivněn okolní teplotou.

E - tlačítko s kolečkem: **zapnuto/vypnuto a smíšené programy** 1. stiskněte a držte po dobu 2 sekund, abyste zařízení zapnuli či vypnuli. Po zapnutí výrobek 2x zavibruje, dioda se rozsvítí a výrobek bude v stand-by módu.

2. Multifunkční režim: pokud nejsou zapnuté vibrace, tak krátkými stisky budete ovládat 4 přirážecí režimy.

3. Pokud je funkce vibrací zapnutá, krátkým stisknutím tlačítka můžete procházet 4 přednastavené smíšené režimy.

4. Dvojitým stisknutím pozastavíte přirážení, krátkým stiskem ho zas spustíte. Po 20 minutách, když je výrobek bez akce, se automaticky vypne.

vyměnitelný
upínací
vibrátor

vibrační
výstupek
stimulující
klitoris



Lubrikační gel:

při použití výrobku nezapomeňte na dostatečnou lubrikaci. Můžete používat jakékoliv lubrikanty. Ujistěte se, že jste použili dostatek lubrikantu, abyste se cítili komfortně a nedošlo k jakémukoliv nepříjemnému pocitu.

Péče o výrobek:

Vibrátor z výrobku sejměte a omyjte teplou vodou, můžete použít antibakteriální mýdlo nebo dezinfekci určenou na erotické pomůcky. Nechte oschnout.

UPOZORNĚNÍ – péče o výrobek: Tělo výrobku nikdy do vody neponořujte! Voda by zatekla do vnitřní elektroniky a došlo by k nevratnému poškození výrobku. Tělo výrobku pouze otřete vlhkým hadříkem. Stejně jako na vibrátor i na tělo výrobku můžete použít antibakteriální mýdlo nebo dezinfekci určenou na erotické pomůcky.

UPOZORNĚNÍ – životnost baterie: oba typy výrobků mají dobíjecí baterii. Otvor pro nabíjení je pod rukojetí, na oblé hraně. Výrobek nefunguje během nabíjení. První nabití výrobku trvá 3 – 4 hodiny. **Baterii výrobku nikdy nenechávejte dlouhodobě bez nabití. I když výrobek nepoužíváte, udržujte jeho baterii nabitou. Delší období bez nabíjení baterie může vést k tomu, že se baterie znehodnotí a již ji nepůjde nabít.**

Doporučení:

Přerušte používání výrobku, pokud zaznamenáte nepříjemné pocity.

Nepoužívejte výrobek, pokud je poškozen.

Výrobek nepatří do rukou dětem!

Uložte produkt tak, aby se nedotýkal jiných předmětů ze silikonu nebo jiných materiálů -s některými může povrch reagovat. Ideální jsou např. textilní sáčky.

Neukládejte vlhké produkty do PVC obalů, kde nemohou důkladně oschnout.

Nenechávejte produkt na světle, především na slunci a v blízkosti topných těles.

Používání erotických pomůcek je na vlastní nebezpečí každého uživatele.