

BOOM Vakuová pumpa pro muže

Návod k použití

Vakuová pumpa efektivně pomáhá v boji s většinou erektilních problémů. Díky jemnému tlaku se dostává krev do tkáňových struktur penisu a mužská chloubka tak vydrží v pozoru mnohem déle.

Upozornění:

Vakuová pumpa pro muže je bezpečné zařízení, pokud je používána v souladu s návodem a zdravým rozumem. Vakuovou pumpu nepoužívejte bez konzultace s lékařem v případě, že máte potíže s krevním oběhem, užíváte léky na tlak, máte cukrovku nebo máte jakékoliv nebezpečí trombózy a jiné vážnější onemocnění.

Parametry:

Materiál:	ABS plast, silikon
Celková délka:	24,5 cm - válec
Použitelná délka:	21,5 cm - válec
Max. vnitřní Ø:	6 cm - válec
Displej:	CR2032 baterie, baterie je součástí balení

Popis výrobku:

Pumpa je složena z válce, rukojeti, hadičky a manžety. Válec je transparentní s vyznačeným měřidlem v centimetrech a palcích. Stiskací rukojeť je opatřena displejem s ukazatelem stupně podtlaku. Na rukojeti je bezpečnostní tlačítko pro okamžité uvolnění podtlaku ve válci. Pod displejem, uvnitř rukojeti, je umístěna baterie. Hadička je 21 cm dlouhá. Válec, rukojeť a hadička jsou vyrobeny z ABS plastu. Silikonová, pružná manžeta dokonale utěsní válec. Její minimální vnitřní průměr je 2 cm. Pumpu lze snadno složit nebo rozložit na jednotlivé části.

Výměna baterie



Ovládání: je manuální tzn. po nasazení válce opakovaně stisknete páku rukojeti, čímž se vytváří podtlak ve válci. Pokud se podtlak stává nepříjemným, uvolníte ho bezpečnostním tlačítkem. Pro kontrolu stupně podtlaku stiskněte tlačítko ON/OFF pod displejem, ukazatel se okamžitě zapne/vypne.

Výměna baterie: viz. obrázek.

Použití:

1. Pumpu důkladně omyjte teplou vodou a mýdlem, případně použijte dezinfekční prostředky bez alkoholu pro erotické pomůcky. Tuto očistu proveďte i před každým dalším použitím a po použití. Rukojeť neponořujte do vody, pouze ji otřete vlhkým hadříkem.
2. Vakuovou pumpu přiložte ideálně na oholená místa, která jsou, stejně jako manžeta, potřena lubrikantem na vodní bázi. Potření lubrikantem protáhněte o cca 3-5 cm, protože pumpa



Pumpu lze zcela rozložit na díly



Snadná údržba

často vsává okolní kůži, což by bez lubrikace mohlo způsobit efekt „spálené kůže“.

3. Pumpu přiložte ke kořeni penisu bez erekce, varlata zůstanou vně.

4. Podtlak se vytvoří stlačením páky rukojeti. Můžete využít i spolupráci partnerky/partnera, je však důležité komunikovat a nevytvořit větší podtlak než je příjemné. Podtlak nesmí bolet a penis by neměl měnit výrazně barvu. Také se nesnažte dosáhnout hned napoprvé maximálních hodnot podtlaku.

5. Čím déle bude vakuová pumpa v podtlaku, tím lepší a pevnější erekce nastane. Pro první použití doporučujeme 7-10 minut, poté 15-20 minut. Dobu 15-20 minut doporučujeme také pro trénink topořivých tělísek, kdy je penis opakovaně přiváděn do maximální erekce a poté je tlak uvolňován. Více minut nedoporučujeme.

6. Stiskem bezpečnostního tlačítka na rukojeti okamžitě uvolníte podtlak ve válci. Pumpu si před použitím důkladně prohlédněte a vyzkoušejte, abyste mohli zareagovat ihned, jakmile nebude podtlak příjemný. Při vypouštění vzduchu volte pomalé upouštění, nikoliv rychlé!

7. Pro udržení erekce i po sundání pumpy doporučujeme použít erekční smyčku (nejlépe stahovací). Tu je třeba předem navléknout na kořen penisu v povoleném stavu a utáhnout jej v okamžiku sejmutí podtlakového válce. **Erekční smyčka není součástí balení.**

8. Po použití pumpu rozložte a omyjte jednotlivé části teplou vodou a mýdlem, ideálně použijte dezinfekci bez alkoholu pro erotické pomůcky. Důkladně vysušte a skladujte na suchém a tmavém místě.

Lubrikační gel: Při použití výrobku nezapomeňte na dostatečnou lubrikaci. **Používejte pouze lubrikanty na bázi vody.** Některé lubrikanty na jiné bázi mohou poškodit výrobek. Výjimkou je silikonový lubrikant BOOM, který lze použít i na výrobky vyrobené ze silikonu. Ujistěte se, že jste použili dostatek lubrikantu, abyste se cítili komfortně a nedošlo k jakémukoliv nepříjemnému pocitu.

Doporučení:

Nepoužívejte výrobek, pokud máte v místě použití nějaká zranění nebo problémy s pokožkou.

Přerušete používání, pokud výrobek přinese nepříjemné pocity.

Nepoužívejte výrobek, pokud je poškozen.

Výrobek nepatří do rukou dětem.

Uložte produkt tak, aby se nedotýkal jiných předmětů z umělých hmot – s některými může povrch reagovat. Ideální jsou např. textilní sáčky.

Neukládejte vlhké produkty do PVC obalů, kde nemohou důkladně oschnout.

Nenechávejte produkt na světle, především na slunci a topných tělesech.

Nikdy se nesnažte produkt nijak rozebírat!

Používání erotických pomůcek je na vlastní nebezpečí každého uživatele.