


BASIC X rotační anální kolík

Návod k použití

Pořádná dávka stimulace – rotující, vibrující hlava a vibrující základna.
Pohodlné ovládání zaručí bezdrátové dálkové ovládání.

Materiál:	silikon + ABS plast
Celková délka:	12,1 cm
Použitelná délka:	9,5 cm
Max. průměr:	3,5 cm
Funkce:	9 vibračních módů hlavy a základny 9 rotačních módů hlavy
Napájení:	dobíjecí akumulátor, USB kabel je součástí balení dálkové ovládání – 1x CR2032 baterie (je součástí balení)
Doba nabíjení:	120 minut
Doba užití:	až 50 minut
Voděodolnost:	IPX5 – lze omýt pod tekoucí vodou




Popis výrobku: produkt je vyroben z jemného silikonu a tvoří ho dvě části – kolík a rozšířená základna. Kolík má úzký krk s hladkým povrchem a rozšířenou hlavu se zaoblenou špičkou. Povrch hlavy je vroubkovaný a uvnitř je zabudovaný motorek. Hlava rotuje jedním směrem a vibruje. Základna je mírně prohnutá, na konci zaoblená s jemně vlnkovým povrchem. Uvnitř je zabudovaný druhý motorek. Tato část je určena k masáži perinea pomocí vibrací.

Na spodní straně základny je ovládací tlačítko a dva magnetické porty pro USB kabel. Součástí balení je dálkový ovladač, USB kabel a manuál.

Nabíjení:



Před prvním použitím produkt plně nabijte!











Pro nabíjení přiložte magnetické porty USB kabelu k portům na těle produktu. Během nabíjení bliká kontrolka nabíjení . Po úplném nabití svítí. Produkt odpojte. Produkt nelze používat během nabíjení.

Použití:

Před prvním použitím se s produktem podrobně seznámte. Vyzkoušejte jednotlivé funkce a jejich intenzitu nejprve v dlani.

Ovládání:

Na těle produktu: delším stiskem tlačítka  zapnete do tzv. Stand-by režimu (krátké zavibrování). Krátkým stiskem  spustíte 1. mód všech funkcí (rotace, vibrace). Dalším krátkým stiskem volíte z 9 kombinací těchto funkcí.

Dálkový ovladač: před jeho použitím musí být produkt zapnut tlačítkem  na těle produktu. Dálkovým ovladačem lze ovládat jednotlivé funkce a libovolně je kombinovat. Na ovladači jsou dvě tlačítka:  vibrace a  rotace. Krátkým stiskem  spustíte 1. vibrační mód hlavy a základny. Dalšími krátkými stisky  volíte z 9 vibračních módů. Delším stiskem  vibrace vypnete. Krátkým stiskem  spustíte rotaci hlavy, dalšími krátkými stisky  volíte z 9 rotačních módů. Delším stiskem  rotace vypnete. Delším stiskem  na těle produktu, produkt zcela vypnete.

Lubrikační gel: Při použití výrobku nezapomeňte na dostatečnou lubrikaci. **Používejte pouze lubrikanty na bázi vody.** Některé lubrikanty na jiné bázi mohou poškodit výrobek. Výjimkou je silikonový lubrikant BOOM, který lze použít i na výrobky vyrobené ze silikonu. Ujistěte se, že jste použili dostatek lubrikantu, abyste se cítili komfortně a nedošlo k jakémukoliv nepříjemnému pocitu.

Péče o výrobek:

Po použití umyjte výrobek teplou vodou a nechte oschnout nebo ho otřete jemnou tkaninou, která nepouští vlákna. Na omytí výrobku můžete použít i antibakteriální mýdlo nebo dezinfekci bez alkoholu určenou na erotické pomůcky.

Na výrobek **nepoužívejte** minerální oleje nebo jiné výrobky na bázi oleje.

Doporučení:

Nepoužívejte výrobek, pokud máte v místě použití nějaká zranění nebo problémy s pokožkou.

Přerušete používání, pokud výrobek přinese nepříjemné pocity.

Nepoužívejte výrobek, pokud je poškozen.

Výrobek nepatří do rukou dětem.

Uložte produkt tak, aby se nedotýkal jiných předmětů z umělých hmot – s některými může povrch reagovat. Ideální jsou např. textilní sáčky.

Neukládejte vlhké produkty do PVC obalů, kde nemohou důkladně oschnout.

Nenechávejte produkt na světle, především na slunci a topných tělesech.

Nikdy se nesnažte produkt nijak rozebírat!

Používání erotických pomůcek je na vlastní nebezpečí každého uživatele.