

BASIC X Nero

stimulátor prostaty na dálkové ovládání

Návod k použití

Parametry:

Materiál: silikon + ABS
Napájení: stimulátor - dobíjecí akumulátor, USB kabel je součástí balení
dálkové ovládání - baterie CR 2032, je součástí balení
Rozměry: celková délka 15,7 cm; použitelná délka 10 cm;
max. průměr 3,5 cm
Vyhřívání: na 42 st. C
Odolnost: stimulátor – voděodolný, lze omýt pod tekoucí vodou
ovladač - neponořujte do vody, neomývejte pod tekoucí vodou



Popis výrobku:

Vibrátor na prostatu s integrovaným erekčním kroužkem, kroužkem na varlata a integrovaným vyhříváním.

Nabíjení:

Pro nabíjení je přiložen speciální USB kabel s magnetickým konektorem. Konektor přiložte na dva kovové kontakty naproti ovládání. Polaritu ponechte na magnetech, nepřipojujte magnety, pokud se odpuzují. Při správném spojení začne blikat kontrolka . Po úplném nabití kontrolka svítí trvale = produkt odpojte.

Při nabíjení nelze produkt používat. Po nabití produktu **vždy kabel odpojte od zdroje** (adaptér, notebook, PC apod.)!

Magnetický třmen i jack se mohou zkratovat a může dojít k poškození zdroje nebo dokonce požáru!

Dálkový ovladač je napájen knoflíkovou baterií CR2032, která je součástí balení a je vhodné včas koupit náhradní.

Ovládání:

Na těle vibrátoru je jediné tlačítko označené . Jeho stiskem a přidržením se vibrátor zapne, krátce zavibruje a rozsvítí se podsvícení tlačítka. Nyní je vibrátor v pohotovostní stavu StandBy.

Nyní můžete stisknout toto tlačítko znovu a zapnou se vibrace v první = nejnižší intenzitě standardních vibrací. Poté můžete stisknutím zvyšovat intenzitu – celkem ve třech krocích a po nich následuje sedm vibračních programů. Stisknete-li tlačítko 11x, tak běží znovu nejnižší klasické vibrace. To se stále opakuje dokola.

Ovládáte-li vibrátor tímto tlačítkem, automaticky se zapíná i vyhřívání. To je indikováno částečně červeným podsvícením tlačítka.

Vyhřívání má nastavenou stabilní teplotu na 42°C, ale může chvilkově dosáhnout i 45°C.

Dálkové ovládání:

Dálkové ovládání má dvě tlačítka. Vibrátor musí být ve stavu StandBy, aby se dálkově ovládal. Krátkým stiskem tlačítka ☉ se zapíná vyhřívání. Zvýšená teplota se projeví cca po 2 minutách a pokud by teplota přesáhla příjemnou hranici, je možné topení kdykoliv vypnout – opět krátkým stiskem. Topení je indikováno červeným zabarvením podsvícení tlačítka ☉ na vibrátoru.

Druhé tlačítko má označení ☹ a má stejný průběh ovládání jako hlavní tlačítko ☉ na vibrátoru. Tedy krátkým stiskem se zapínají základní vibrace v 1. intenzitě. Ovládají se 3 základní rychlosti a 7 vibračních programů. Na konci se vše cyklicky opakuje. Vypnutí vibrací se provádí přidržením tlačítka ☹ na cca 2sec.

Na konci hrátek je nutno vibrátor úplně vypnout tlačítkem ☉ jinak se akumulátor stále mírně vybíjí.

Použití:

Postup nasazení kolíku je různý podle toho, zda je penis v erekci či nikoliv. Pokud je připraven, navlékněte kroužek jako první. Je-li uvolněný, můžete kroužek nechat nakonec. Ve střední části nástavce je otvor, který opatrně roztáhněte a provlékněte jím varlata. Kolík je pak dobře fixován v análu a při souloži nebo masturbaci se pohyb penisu může přenášet i na kolík.

Lubrikační gel:

Při použití výrobku nezapomeňte na dostatečnou lubrikaci. **Používejte pouze lubrikanty na bázi vody.** Některé lubrikanty na jiné bázi mohou poškodit výrobek. Výjimku tvoří silikonový lubrikant BOOM, který lze použít i na silikonové pomůcky a u tohoto produktu jej velmi doporučujeme. Ujistěte se, že jste použili dostatek lubrikantu, abyste se cítili komfortně a nedošlo k jakémukoliv nepříjemnému pocitu.

Péče o výrobek:

Po použití umyjte výrobek teplou vodou a nechte oschnout. V případě análních pomůcek doporučujeme antibakteriální mýdlo nebo dezinfekci určenou pro erotické pomůcky. Nepoužívejte dezinfekce, které obsahují alkohol.

Na výrobek **nepoužívejte** minerální oleje nebo jiné výrobky na bázi oleje.

Doporučení:

Bud'te opatrní, nestřídejte produkt s jinými partnery.

Přerušte používání, pokud produkt přinese nepříjemné pocity.

Nepoužívejte výrobek, pokud je poškozen.

Výrobek nepatří do rukou dětem.

Uložte produkt tak, aby se nedotýkal jiných předmětů z umělých hmot – s některými může povrch reagovat. Ideální jsou např. textilní sáčky.

Neukládejte vlhké produkty do PVC obalů, kde nemohou důkladně oschnout.

Nenechávejte produkt na světle a především na slunci.

Nikdy se nesnažte produkt nijak rozebírat!