

# BASIC X

## Elektronická vakuová pumpa pro muže

### Návod k použití

Není pumpa jako pumpa. Tato se může pochlubit speciálním programem sání. Užijete si s ní nejen trénink topoření a dosažení erekce, ale i reálné **pocity jako při orálním sexu**.

#### Parametry:

**Materiál:** silikon, ABS plast, TPE Skin  
**Napájení:** dobíjecí akumulátor, USB kabel  
je součástí balení

#### Popis výrobku:

Pumpa se skládá ze čtyř částí:

**Transparentní válec:** je opatřen měřidlem v centimetrech a palcích. Celková délka válce je 23 cm, použitelná délka je 20 cm. Na vstupu má válec max. průměr 5,5 cm, uvnitř je max. průměr 5 cm. Je vyroben z ABS plastu.

**Hadička s ovládací rukojetí a řídicí jednotkou:** délka hadičky i s rukojetí je 40 cm. Na špičce rukojeti je otvor, do kterého se zasune jack USB nabíjecího kabelu.

**Vložka** v tělové barvě je vyrobena ze TPE Skin materiálu, který připomíná lidskou pokožku. Vložka je otevřená pouze z jedné strany. Uvnitř je kanálek s mnoha jemnými výstupky. Vložka je velmi pružná, její délka je 14 cm. Vložku můžete použít i samostatně jako masturbátor.

**Silikonová manžeta** pro dokonalé utěsnění otvoru ve válci; minimální otvor v manžetě je 2 cm.


#### Nabíjení:


Před prvním použitím pumpu plně nabijte! Pro nabíjení je přiložen speciální USB kabel zakončen úzkým koncem „jack“. Jack zasuňte do otvoru pro nabíjení. Kontrolka začne blikat a po úplném nabití zhasne.




### Ovládání:

Na rukojeti jsou tři tlačítka. Nad tlačítka je řada kontrolky pro nabíjení, zapnutí (červeně), stupně podtlaku a sání (modře).

 slouží k zapnutí/vypnutí pumpy nebo k okamžitému snížení podtlaku ve válci. Po zapnutí se na rukojeti rozsvítí červená kontrolka.

 se ovládají čtyři stupně vytváření podtlaku ve válci. S každým stupněm se na rukojeti rozsvítí modrá kontrolka.

 se ovládá funkce sání. Tu využijete, pokud budete mít **ve válci vloženou vložku**. Na výběr jsou čtyři programy sání, které velice realisticky napodobují orální sex. S každým zvoleným programem se na rukojeti také rozsvítí další modrá kontrolka.

Programy vytváření podtlaku a sání jdou spustit pouze samostatně, nelze je spustit současně.

### Použití:

Naneste lubrikační. Vsuňte penis s lehkou erekcí skrze manžetu do válce. Ujistěte se, že manžeta těsně sedí na kořeni penisu. Zapněte pumpu, spusťte požadovanou funkci.

### Lubrikační gel:

Při použití výrobku nezapomeňte, v případě potřeby, na dostatečnou lubrikaci. Na silikonovou **manžetu** používejte pouze lubrikanty na bázi vody. Výjimkou je silikonový lubrikant BOOM, který lze použít i na silikonové pomůcky. Na **vložku** můžete použít lubrikant na vodní bázi i silikonový lubrikant. Ujistěte se, že jste použili dostatek lubrikantu, abyste se cítili komfortně a nedošlo k podráždění vaší kůže vlivem nedostatečného vlhčení/lubrikace.

### Péče o výrobek:

**Válec:** umyjte výrobek teplou vodou a nechte oschnout. Můžete použít i antibakteriální mýdlo nebo dezinfekci určenou na erotické pomůcky.

**Vložka:** umyjte vložku teplou vodou a nechte oschnout. Můžete použít i antibakteriální mýdlo nebo dezinfekci bez alkoholu určenou na erotické pomůcky. Po oschnutí vložku důkladně zasypte pudrem na erotické pomůcky. Tím chráníte jemný materiál a prodloužujete životnost vložky.

**Manžeta:** umyjte teplou vodou a nechte oschnout. Můžete použít i antibakteriální mýdlo nebo dezinfekci bez alkoholu. určenou na erotické pomůcky.



Na výrobek **nepoužívejte** minerální oleje nebo jiné výrobky na bázi oleje.

**Rukojeť:** rukojeť s řídicí jednotkou **nikdy neponořujte do vody!** V případě potřeby ji pouze otřete vlhkým hadříkem.

**Doporučení:**

Budte opatrní, nestřídejte produkt s jinými partnery.

Přerušete používání, pokud při používání výrobku zaznamenáte nepříjemné pocity.

Nepoužívejte výrobek, pokud je poškozen.

Výrobek nepatří do rukou dětem!

Uložte produkt tak, aby se nedotýkal jiných předmětů ze silikonu nebo jiných materiálů - s některými může povrch reagovat. Ideální jsou např. textilní sáčky.

Neukládejte vlhké produkty do PVC obalů, kde nemohou důkladně oschnout.

Nenechávejte produkt na světle, především na slunci a v blízkosti topných těles.

Používání erotických pomůcek je na vlastní nebezpečí každého uživatele.