

BASIC X Candy - vibrátor

Návod k použití

Netradiční tvar „hůlky“ je veselým zpestřením vašich hrátek.
Zaoblená špička je určena pro stimulaci bodu G, druhý konec pro stimulaci klitorisu.

Materiál:	silikon
Celková délka:	16,5 cm
Použitelná délka:	11 cm
Max. průměr:	3,5 cm
Nabíjení:	dobíjecí akumulátor (USB kabel je součástí balení)
Funkce:	9 vibračních módů
Doba nabíjení:	110 minut
Doba užití:	60 minut
Voděodolný:	IPX6 - lze omýt pod tekoucí vodou

Popis výrobku: vibrátor ve tvaru „hůlky“ je vyroben z jemného tekutého silikonu s hladkým povrchem. Na rukojeti je umístěno ovládací tlačítko a dva magnetické porty. Konec hůlky je zakončen rozšířenou kulatou špičkou. Vibrují oba konce. Produkt je velmi flexibilní - lze ho ohýbat všemi směry, přizpůsobí se každému tělu. Součástí balení je USB kabel a návod.

Nabíjení: před prvním použitím výrobek plně nabijte. Přiblížte zakončení USB kabelu k magnetickým portům na produktu tak, aby se k sobě snadno přichytily. Při nabíjení nelze produkt zapnout. Po nabití odpojte od kabelu. Pro udržování výkonu baterie se doporučuje výrobek nabít jednou za 15 dní.

Ovládání: produkt se ovládá 1 tlačítkem  - zapnutí/vypnutí/vibrace. Delším podržením  (cca 2 sec.) produkt zapnete/vypnete – krátce zavibruje. Krátkým stiskem  spustíte 1. vibrační mód. Dalšími krátkými stisky  volíte z 9 vibračních módů.

Informace: k tomuto výrobku si lze stáhnout aplikaci NanaGoo, která je ale k dispozici pouze pro iPhone. QR kódy pro stažení aplikace a připojení výrobku najdete v originálním návodu uvnitř balení.

Použití: Před prvním použitím si výrobek pečlivě prohlédněte. Vyzkoušejte sílu vibrací v dlani.

Lubrikační gel: při použití výrobku nezapomeňte na dostatečnou lubrikaci. **Používejte pouze lubrikanty na bázi vody.** Lubrikanty na jiné bázi poškozují výrobek. Výjimkou je silikonový lubrikant BOOM, který lze použít i na silikonové pomůcky. Ujistěte se, že jste



použili dostatek lubrikantu, abyste se cítili komfortně a nedošlo k jakémukoliv nepříjemnému pocitu.

Péče o výrobek: před a po každém použití umyjte výrobek teplou vodou a nechte oschnout. Můžete použít i antibakteriální mýdlo nebo dezinfekci bez alkoholu určenou pro erotické pomůcky.

Na výrobek **nepoužívejte** minerální oleje nebo jiné výrobky na bázi oleje.

Doporučení: Buďte opatrní, nestřídejte produkt s jinými partnery.

Nepoužívejte výrobek, pokud máte v místě použití nějaká zranění nebo problémy s pokožkou.

Přerušete používání, pokud výrobek přinese nepříjemné pocity.

Nepoužívejte výrobek, pokud je poškozen.

Výrobek nepatří do rukou dětem.

Uložte produkt tak, aby se nedotýkal jiných předmětů z umělých hmot - s některými může povrch reagovat. Ideální jsou např. textilní sáčky.

Neukládejte vlhké produkty do PVC obalů, kde nemohou důkladně oschnout.

Nenechávejte produkt na světle, především na slunci a topných tělesech.

Nikdy se nesnažte produkt nijak rozebírat!

Používání erotických pomůcek je na vlastní nebezpečí každého uživatele.