

BOOM dildo holder

Návod k použití

Podložka pro připevnění erotické pomůcky s přísavkou.

Materiál: ABS, nylon
Rozměry: 21 x 15 cm
Hmotnost: 170 g

Popis výrobku: jedná se o plastovou podložku, která slouží k připevnění jakékoliv erotické pomůcky, která má přísavku (dildo, vibrátor, pulzátor, kolík,...). Využijete ji v situaci, kdy si chcete hrátky užít např. v posteli.

Přísavka drží pouze na hladkém, rovném povrchu. A tou třeba prostěradlo rozhodně není. S touto podložkou se ale nabízí geniální řešení.

Podložka je lehká a dutá. Je mírně prohnutá, jako kolébka. Opatřena je nastavitelnými nylonovými popruhy (nastavitelné na obvod cca 85 - 130 cm). Popruhy nejsou odnímatelné, ale dají se díky přezkám rozepnout. Stočte si polštář nebo deku a na ně pomocí popruhů podložku připevněte. Na podložce je rovná hladká plocha, na kterou dildo pomocí přísavky připevníte. Průměr jeho přísavky může být až 7,5 cm.

Podložku můžete zkusit připevnit i na vhodnou židli, podle vaší fantazie, kde si chcete tuto jízdu užít.

Péče o výrobek: před a po každém použití podložku otřete. Podložka je dutá a je v ní malý otvor. Při omývání dejte tedy pozor, aby vám do podložky nenatekla voda. Otvor můžete ucpat třeba pomocí prstu. Podložku po otření nebo omytí nechte oschnout, zejména pokud namočíte i popruhy.

Na otření můžete použít např. antibakteriální mýdlo nebo dezinfekci určenou pro erotické pomůcky. Na výrobek **nepoužívejte** minerální oleje nebo jiné výrobky na bázi oleje.

Doporučení:

Nepoužívejte výrobek, pokud je poškozen.

Výrobek nepatří do rukou dětem.

Výrobek ukládejte tak, aby se nedotýkal jiných předmětů

z umělých hmot - s některými může povrch reagovat. Ideální jsou např. textilní sáčky.

Vlhké výrobky neukládejte do PVC obalů, kde nemohou důkladně oschnout.

Výrobek nenechávejte na světle, především na slunci a topných tělesech.

Používání erotických pomůcek je na vlastní nebezpečí každého uživatele.

