

## Zeus stimulátor prostaty

### Návod k použití

#### Parametry:

Materiál: silikon + ABS  
Rozměry: celková délka 12,7 cm, použitelná délka 10,5 cm  
kratší část kolíku - délka 7,5 cm  
max. průměr 2,5 cm  
Napájení: dobíjecí akumulátor (USB kabel je součástí balení)  
Odolnost: voděodolný - lze omýt pod tekoucí vodou



#### Popis výrobku:

Vibrační anální kolík s pohyblivou špičkou, která napodobuje pohyb prstu a masážním pohybem stimuluje prostatu

#### Nabíjení:

Před prvním použitím vibrátor plně nabijte!

Pro nabíjení je přiložen speciální USB kabel s konektory USB a jack 2,5 mm. Jack zasuněte do nabíjecí zdířky **5V** na ovládacím panelu - úplně nadoraz. Při správném zasunutí začnou modře blikat obě ovládací tlačítka. Při zasunování konektoru buďte opatrní, aby nedošlo k poškození drobného otvoru, které by snížilo odolnost proti vodě. Po úplném nabití kontrolky svítí trvale = produkt odpojte.

Při nabíjení nelze produkt používat.

Po nabití produktu **vždy kabel odpojte od zdroje** (adaptér, notebook, PC apod.)!

Magnetický třmen i jack se mohou zkratovat a může dojít k poškození zdroje nebo dokonce požáru!

#### Ovládání:

Na panelu masážního strojeku jsou dvě tlačítka. Stiskněte tlačítko  a přidržte jej na cca 2 sec. Pod tlačítky se rozsvítí modré podsvícení a kolík je nyní v pohotovostním stavu = StandBy.

Nyní můžete tlačítko  mačkat již krátce. První tři volby jsou tři rychlosti plynulých masážních pohybů. Dále následuje 7 pohybových programů. To se cyklicky opakuje. Chcete-li pohyby vypnout, stiskněte a přidržte tlačítko  na cca 2 sec. Pohyby ustanou a podsvícení zhasne. Tímto ovšem vypnete celý kolík a chcete-li pohyby znovu zapnout, je nutné kolík znovu zapnout přidržením tlačítka  a pak navolit program.

Druhé tlačítko **WW** ovládá vibrace. Kolík musí být ve stavu StandBy (podsvícení svítí). Krátkými stisky zapnete vibrace ve třech základních rychlostech a poté následuje 7 vibračních programů. To se cyklicky opakuje. Vibrace lze vypnout přidržením tlačítka **WW** na cca 2 sec.

Jelikož po vypnutí vibrační kolík zůstává ve StandBy, je možné vibrace znovu spustit krátkým stiskem **WW**. Vibrace mají dva motory, které se ovládají současně.

#### **Použití:**

Masážní anální kolík je určen především na stimulaci prostaty. Lze jej používat při sexu, masturbaci a skrytém nošení pod oblečením. Menší díl je určen pro vibrační masáž perinea a šourku.

#### **Lubrikační gel:**

Při použití výrobku nezapomeňte na dostatečnou lubrikaci. **Používejte pouze lubrikanty na bázi vody.** Některé lubrikanty na jiné bázi mohou poškodit výrobek. Výjimkou je silikonový lubrikant BOOM, který lze použít i na silikonové pomůcky a u tohoto produktu jej velmi doporučujeme. Ujistěte se, že jste použili dostatek lubrikantu, abyste se cítili komfortně a nedošlo k jakémukoliv nepříjemnému pocitu.

#### **Péče o výrobek:**

Po použití umyjte výrobek teplou vodou a nechte oschnout. Můžete použít i antibakteriální mýdlo nebo dezinfekci určenou pro erotické pomůcky. Nepoužívejte dezinfekce, které obsahují alkohol.

Na výrobek **nepoužívejte** minerální oleje nebo jiné výrobky na bázi oleje.

#### **Doporučení:**

Buďte opatrní, nestřídejte produkt s jinými partnery.

Přerušete používání, pokud produkt přinese nepříjemné pocity.

Nepoužívejte výrobek, pokud je poškozen.

Výrobek nepatří do rukou dětem.

Uložte produkt tak, aby se nedotýkal jiných předmětů z umělých hmot – s některými může povrch reagovat. Ideální jsou např. textilní sáčky.

Neukládejte vlhké produkty do PVC obalů, kde nemohou důkladně oschnout.

Nenechávejte produkt na světle, a především na slunci.

Nikdy se nesnažte produkt nijak rozebírat!