

Apollon stimulátor prostaty na dálkové ovládání

Návod k použití

Parametry:

Materiál: silikon + ABS
Rozměry: celková délka 12,7 cm, použitelná délka 10,5 cm
kratší část kolíku - délka 7,5 cm
max. průměr 2,5 cm
Napájení: dobíjecí akumulátor (USB kabel je součástí balení
dálkové ovládání – baterie CR 2032 (je součástí balení)
Odolnost: voděodolný - lze omýt pod tekoucí vodou



Popis výrobku:

Vibrační anální kolík s pohyblivou špičkou, která napodobuje pohyb prstu a masážním pohybem stimuluje prostatu

Nabíjení:

Před prvním použitím vibrátor plně nabijte!
Pro nabíjení je přiložen speciální USB kabel s konektory USB a jack 2,5 mm. Jack zasuňte do nabíjecí zdířky **5V** na ovládacím panelu - úplně nadoraz. Při správném zasunutí začnou modře blikat obě ovládací tlačítka. Při zasunování konektoru buďte opatrní, aby nedošlo k poškození drobného otvoru, které by snížilo odolnost proti vodě. Po úplném nabití kontrolky svítí trvale = produkt odpojte.
Při nabíjení nelze produkt používat.

Po nabití produktu **vždy kabel odpojte od zdroje** (adaptér, notebook, PC apod.)!

Magnetický třmen i jack se mohou zkratovat a může dojít k poškození zdroje nebo dokonce požáru!

Dálkový ovladač je napájen knoflíkovou baterií CR2032. Při výměně baterie vysuňte krytku zespodu ovladače podle šipky a baterii vyměňte. (+) pól směrem k víčku.



Ovládání:

Na panelu stimulátoru jsou dvě tlačítka. Stiskněte tlačítko  a přidržte jej na cca 2sec. Pod tlačítky se rozsvítí modré podsvícení a kolík je nyní v pohotovostním stavu = StandBy.

Nyní můžete tlačítko  mačkat již krátce. První tři volby jsou tři rychlosti plynulých masážních pohybů. Dále následuje 7 pohybových programů. To se cyklicky opakuje. Chcete-li pohyby vypnout, stiskněte a přidržte tlačítko  na cca 2 sec. Pohyby ustanou a podsvícení zhasne. Tímto ovšem vypnete celý kolík a chcete-li pohyby znovu zapnout, je nutné kolík znovu zapnout přidržením tlačítka  a pak navolit program.

Druhé tlačítko  ovládá vibrace. Kolík musí být ve stavu StandBy (podsvícení svítí). Krátkými stisky zapnete vibrace ve třech základních rychlostech a poté následuje 7 vibračních programů. To se cyklicky opakuje. Vibrace lze vypnout přidržením tlačítka  na cca 2 sec. Jelikož po vypnutí vibrací kolík zůstává ve StandBy, je možné vibrace znovu spustit krátkým stiskem . Vibrace mají dva motory, které se ovládají současně.

Dálkové ovládání:

Dálkové ovládání má dvě tlačítka a malou modrou kontrolku. Při každém stisku tlačítka problikne kontrolka krátce modře – pro kontrolku funkce a baterie.

Pro použití ovladače musí být kolík ve stavu StandBy = podsvícení svítí.

Tlačítkem  můžete (stejně jako přímo na kolíku) ovládat tři rychlosti a 7 pohybových programů.

U ovladače je ovšem rozdíl ve vypnutí! Chcete-li pohyby vypnout, přidržte tlačítko  na cca 2 sec a pohyby se vypnou. Při tom sice zhasne podsvícení na kolíku, ale kolík zůstává stále ve StandBy. Tedy je možné pohyby opět zapnout jedním krátkým stiskem na ovladači.

Jelikož při této operaci zhasne podsvícení, je potřeba na úplném zakončení hrátek kolík zapnout a vypnout tlačítkem na kolíku. Jinak zůstane ve skrytém StandBy a může dojít k rychlejšímu samovolnému vybíjení hlavního akumulátoru.

Druhé tlačítko  ovládá vibrace stejně jako na kolíku = 3 rychlosti a 7 vibračních programů. Přidržením na cca 2sec se vibrace vypnou a lze je znovu zase zapnout krátkým stiskem.

Použití:

Výrobek je určen především na stimulaci prostaty. Lze jej používat při sexu, masturbaci a skrytém nošení pod oblečením. Menší díl je určen pro vibrační masáž perinea a šourku.

Lubrikační gel:

Při použití výrobku nezapomeňte na dostatečnou lubrikaci. **Používejte pouze lubrikanty na bázi vody.** Některé lubrikanty na jiné bázi mohou poškodit výrobek. Výjimkou je silikonový lubrikant BOOM, který lze použít i na silikonové pomůcky a u tohoto produktu jej velmi doporučujeme. Ujistěte se, že jste použili dostatek lubrikantu, abyste se cítili komfortně a nedošlo k jakémukoliv nepříjemnému pocitu.

Péče o výrobek:

Po použití umyjte výrobek teplou vodou a nechte oschnout. Můžete použít i antibakteriální mýdlo nebo dezinfekci určenou pro erotické pomůcky. Nepoužívejte dezinfekce, které obsahují alkohol.

Na výrobek **nepoužívejte** minerální oleje nebo jiné výrobky na bázi oleje.

Doporučení:

Bud'te opatrní, nestřídejte produkt s jinými partnery.

Přerušete používání, pokud produkt přinese nepříjemné pocity.

Nepoužívejte výrobek, pokud je poškozen.

Výrobek nepatří do rukou dětem.

Uložte produkt tak, aby se nedotýkal jiných předmětů z umělých hmot – s některými může povrch reagovat. Ideální jsou např. textilní sáčky.

Neukládejte vlhké produkty do PVC obalů, kde nemohou důkladně oschnout.

Nenechávejte produkt na světle, a především na slunci.

Nikdy se nesnažte produkt nijak rozebírat!