

Paul oboustranný rabbit vibrátor

Návod k použití

Spojení masážní hlavice s realisticky tvarovaným vibrátorem a „králíčkem“ s něžnými oušky. Namasírovat svaly nebo potěšit G-bod a klitoris? S touto víceúčelovou hlavicí to není žádný problém.

Parametry:

Materiál: silikon + ABS plast
Celková délka: 24,6 cm
Použitelná délka: 13,5 cm
Max. průměr: hlava 5 cm, vibrátor 3,7 cm
Nabíjení: dobíjecí akumulátor (USB kabel je součástí balení)
Doba nabíjení: 70 minut
Doba užití: 80 minut
Funkce: 10 vibračních módů
Vlastnost: IPX5 – lze umýt pod tekoucí vodou

Popis výrobku: celý výrobek je z jemného hladkého silikonu, objímka hlavy z ABS plastu. Je rozdělen na tři části: hlava, vibrátor a králíček.

Hlava: zaoblená s hladkým jemným povrchem a pružným krkem. Disponuje 10 vibračními módy. Hlavu lze mírně ohýbat všemi směry.

Vibrátor: pevné, mírně prohnuté tělo je zakončeno špičkou ve tvaru žaludu. Na těle jsou jemné stimulační vroubky. Špička je zaměřena na masáž G-bodu. Na zadní straně jsou ovládací tlačítka a pod nimi malý otvor pro USB kabel.

Králíček je pěkně tvarovaný s čumáčkem a jemnými oušky. Je pružný a lze ho mírně ohýbat. Stimuluje klitoris. Vibrátor s králíčkem disponují také 10 vibračními módy.

Nabíjení: Před prvním použitím výrobek plně nabijte. Do malého otvoru opatrně zasuňte úzké zakončení USB kabelu. Při nabíjení začnou blikat ovládací tlačítka. Po úplném nabití svítí. Výrobek odpojte od kabelu.

Ovládání: hlavice se ovládá třemi tlačítky: ,  a . Delším podržením  hlavici zapnete do stand-by režimu. Krátkým stiskem  spustíte 1. vibrační mód masážní hlavy, dalšími krátkými stisky volíte z 10 vibračních módů. Vibrace hlavy vypnete delším podržením .

hlava s pružným krkem
a 10 vibračními
módy

pružný „králíček“
pro stimulaci
klitorisu

pevné,
tvarované tělo
vibrátoru
s 10 vibračními
módy

ovládací
tlačítka

připojení
USB kabelu

Krátkým stiskem  spustíte 1. vibrační mód vibrátoru a králíčka (obě tyto části vibrují pouze dohromady). Dalšími krátkými stisky volíte z 10 vibračních módů. Vibrace vibrátoru a králíčka vypnete delším podržením .

Masážní hlavu a vibrátor lze ovládat samostatně nebo najednou, vibrační módy lze libovolně kombinovat. Výrobek zcela vypnete delším podržením  na těle výrobku.

Použití:

Před prvním použitím se s výrobkem pečlivě seznámte. Vyzkoušejte sílu vibrací v dlani.

Lubrikační gel: Při použití výrobku nezapomeňte na dostatečnou lubrikaci. **Používejte pouze lubrikanty na bázi vody.** Některé lubrikanty na jiné bázi mohou poškodit výrobek. Výjimkou je silikonový lubrikant BOOM, který lze použít i na silikonové. Ujistěte se, že jste použili dostatek lubrikantu, abyste se cítili komfortně a nedošlo k jakémukoliv nepříjemnému pocitu.

Péče o výrobek: Po použití umyjte výrobek teplou vodou a nechte oschnout. Můžete použít i antibakteriální mýdlo nebo dezinfekci bez alkoholu určenou pro erotické pomůcky. Na výrobek **nepoužívejte** minerální oleje nebo jiné výrobky na bázi oleje.

Doporučení: Buďte opatrní, nestřídejte produkt s jinými partnery.

Nepoužívejte výrobek, pokud máte v místě použití nějaká zranění nebo problémy s pokožkou.

Přerušete používání, pokud výrobek přinese nepříjemné pocity.

Nepoužívejte výrobek, pokud je poškozen.

Výrobek nepatří do rukou dětem.

Uložte produkt tak, aby se nedotýkal jiných předmětů z umělých hmot – s některými může povrch reagovat. Ideální jsou např. textilní sáčky.

Neukládejte vlhké produkty do PVC obalů, kde nemohou důkladně oschnout.

Nenechávejte produkt na světle, především na slunci a topných tělesech.

Nikdy se nesnažte produkt nijak rozebírat!

Používání erotických pomůcek je na vlastní nebezpečí každého uživatele.