

Smoooch Black Suction 2v1 stimulátor a vibrátor

Návod na použití

Z jedné strany podtlakový stimulátor klitorisu, z druhé vibrátor.

Parametry:

Materiál:	silikon, ABS
Baterie:	dobíjecí
Nabíjení:	magnetická nabíječka - je součástí balení
Doba nabíjení:	1 – 2 hodiny
Doba použití:	až 2 hodiny
Počet intenzit:	10
Rozměry:	18,6x6,7x4,5 cm
Průměr:	vibrační část – 3,2 cm; vnitřní průměr zobáčku 1,3 cm
Váha:	155 g



Nabíjení:

1. Výrobek je poháněn dobíjecím akumulátorem. **Před prvním použitím je třeba ho plně nabít.**
2. **Pro nabíjení používejte pouze originální USB kabel dodávaný spolu s výrobkem!**
3. Když je baterie nabíjena, nesmí výrobek přijít do styku s kapalinami nebo být používán ve vodě.
4. Všechny elektrické kontakty, zásuvky, vidlice musí být čisté a suché.
5. Kontakty magnetické USB nabíječky přiložte ke kovovým kontaktům na výrobku. Výrobek můžete propojit s počítačem. Použít můžete i adaptér 220V/5V (není součástí balení) - propojte adaptér s nabíjecím kabelem výrobku a zásuvkou elektrické energie.
6. Blikající kontrolka signalizuje nabíjení. **Výrobek nefunguje při nabíjení!**
7. Když je baterie nabitá, kontrolka nepřetržitě svítí. Po ukončení nabíjení vždy odpojte nabíjecí kabel od elektrické sítě, aby se zabránilo případnému poškození výrobku.



Ovládání a použití:

1. Výrobek se ovládá třemi tlačítky.
2. Výrobek zapnete stiskem a přidržením prostředního tlačítka  po dobu 3 sekund. Rozsvítí se kontrolka.
3. Další dvě tlačítka slouží k ovládání vibrací nebo podtlakových vln.
4. K dispozici je celkem 10 úrovní intenzity vibrací a 10 variant podtlakových vln.
5. **Podtlakové vlny a vibrace nejdou spustit současně!**
6. Lehce odhrňte stydké pysky na vašich intimních partiích a přiložte hlavici výrobku tak, aby váš klitoris byl uvnitř otvoru v hlavici.
7. Výrobek vypnete stiskem tlačítka  po dobu 3 sekund.
8. Na výrobek používejte, v případě potřeby, pouze **lubrikant na bázi vody**.



Čištění a skladování:

1. Pravidelné a správné čištění zajistí dlouhou životnost vaší erotické pomůcky.
2. K čištění výrobku je doporučeno používat teplou vodu a čisticí prostředky, které jsou určeny speciálně pro erotické výrobky. Čisticí prostředek aplikujte na výrobek a nechte krátce působit. Trysku stimulatoru lze vyčistit např. pomocí vatové tyčinky.
3. V žádném případě nemyjte výrobek přípravky obsahujícími alkohol, aceton nebo benzín.
4. Výrobek **neomývejte ve vodě, která je teplejší než 75 stupňů C.**
5. Po očištění otřete všechny části výrobku dosucha – na osušení použijte čistou, měkkou tkaninu, která nepouští vlákna.
6. Výrobek skladujte v suchém a bezprašném prostředí.
7. Neskladujte výrobek na přímém slunečním světle a v extrémně horkém prostředí.
8. Neskladujte výrobek v blízkosti předmětů vyrobených z jiných materiálů. Zejména silikon nesmí přijít do kontaktu s jiným silikonovým výrobkem. Výsledkem by bylo nevratné poškození struktury povrchu výrobku.

Bezpečnostní upozornění:

1. **Před použitím odstraňte z oblasti klitorisu piercing a ostatní šperky nebo doplňky.**
2. Nepoužívejte výrobek v případě, že máte poraněnou nebo podrážděnou pokožku.
3. Pokud během použití výrobku ucítíte bolest nebo nepříjemné pocity, nepokračujte v jeho používání.
4. Změny teploty v okolí výrobku (např. při transportu) mohou zapříčinit kondenzaci vody. Pokud se toto vyskytne, počkejte s použitím výrobku několik hodin, než se teploty vyrovnají.
5. Výrobek musí být uchováván mimo dosah dětí.
6. Tento výrobek neslouží jako lékařská pomůcka a nemá žádné léčebné vlastnosti.
7. Je normální, že se motor při použití zahřívá.
8. Nepoužívejte tento výrobek, pokud se zahřívá neobvykle mnoho, dále v případě mechanické závady nebo pokud je výrobek poškozený (např. při změně barvy či vzhledu, je-li deformován, atd.)
9. Nevhazujte výrobek do ohně.
10. Neotvírejte výrobek násilím.
11. Při použití nepoužívejte ostré předměty, aby nedošlo k poškození/proražení výrobku.
12. Neskladujte výrobek na přímém slunečním světle (např. v autě).
13. V okolí výrobku neskladujte karty s magnetickým páskem, protože by vlivem magnetického pole mohlo dojít k jejich poškození.
14. Magnetické pole může mít vliv na mechanická a elektronická zařízení, jako např. na **kardiostimulátory**. Proto výrobek v blízkosti kardiostimulátorů a jiných podobných výrobků nepoužívejte. Pokud si nejste jistí použitím výrobku, poraďte se nejprve se svým lékařem.