

# BASIC X vakuová pumpa s elektronickou rukojetí

## Návod k použití

Zvýšení sexuálního vzrušení. Pevnější a delší erekce.

### Upozornění:

Vakuová pumpa pro muže je bezpečné zařízení, pokud je používána v souladu s návodem a zdravým rozumem. Vakuovou pumpu nepoužívejte bez konzultace s lékařem v případě, že máte potíže s krevním oběhem, užíváte léky na tlak, máte cukrovku nebo máte jakékoliv nebezpečí trombózy a jiné vážnější onemocnění.

|                           |                                                         |
|---------------------------|---------------------------------------------------------|
| Materiál:                 | silikon + ABS                                           |
| Celková délka válce:      | 25,6 cm                                                 |
| Použitelná hloubka válce: | 22 cm                                                   |
| Vnitřní průměr válce:     | 5,7 cm                                                  |
| Nabíjení:                 | dobíjecí akumulátor<br>(USB-C kabel je součástí balení) |
| Funkce:                   | 3 podtlakové módy                                       |
| Doba nabíjení:            | 90 minut                                                |
| Doba užití:               | 45 - 60 minut                                           |
| Voděodolný:               | IPX6 - lze omýt<br>pod tekoucí vodou                    |

**Popis výrobku:** pumpa se skládá ze čtyř částí - elektronické rukojeti, spojovací hadičky, válce a manžety.

**Rukojeť:** je vyrobena z pevného ABS plastu. Na ovládacím panelu je LED indikátor podtlaku a dvě ovládací tlačítka. Nad LED indikátorem je umístěna zdířka pro zavedení nabíjecího USB kabelu. Na boku jsou dva malé vzduchové otvory, které slouží k nasávání vzduchu při vytváření podtlaku. **Tyto otvory nikdy nezakrývejte (např. prstem)!**

**Hadička:** pružná, dlouhá 21 cm.

**Válec:** vyroben z ABS plastu (tvrdý, odolný, materiál). Válec, kónického tvaru, je průhledný, opatřen měřidlem (cm a palce).

**Silikonová manžeta:** elastická, dokonale utěsní válec. Otvor v manžetě má min. průměr 3 cm.

Součástí balení je USB-C kabel.



**Nabíjení:** před prvním použitím výrobek plně nabijte. USB kabel zasuňte do zdířky na rukojeti. LED indikátor začne blikat, při plném nabití se rozsvítí. Při nabíjení nelze produkt zapnout. Po nabití odpojte od kabelu. Pro udržování výkonu baterie se doporučuje výrobek nabít jednou za 15 dní.

**Ovládání:** produkt se ovládá tlačítky  a . Tlačítko  - zapnutí/vypnutí/podtlak. Delším podržením  (cca 2 sec.) produkt zapnete a zároveň spustíte 1. podtlakový mód. Dalšími krátkými stisky  volíte ze 3 podtlakových módů. Rychlým dvojitým stiskem  pozastavíte podtlak na vybraném módu a dalším stisknutím  podtlak opět spustíte. Delším podržením  pumpu zcela vypnete. Tlačítko  - **okamžité uvolnění podtlaku** při nepříjemných pocitech. Tlačítko stiskněte a přidržte.

**Použití:** před prvním použitím si výrobek pečlivě prohlédněte. Vyzkoušejte sílu podtlaku na stehně nebo břiše a funkci uvolnění podtlaku.

**Lubrikační gel:** při použití výrobku nezapomeňte na dostatečnou lubrikaci. Na silikonovou manžetu používejte **pouze lubrikanty na bázi vody**. Lubrikanty na jiné bázi poškozují výrobek. Výjimkou je silikonový lubrikant BOOM, který lze použít i na silikonové pomůcky. Ujistěte se, že jste použili dostatek lubrikantu, abyste se cítili komfortně a nedošlo k jakémukoliv nepříjemnému pocitu.

**Péče o výrobek:** **POZOR! Elektronickou rukojeť nikdy neponořujte do vody!**

Všechny části pumpy jdou od sebe snadno oddělit. Velmi se tím usnadní údržba pumpy.

**Válec:** po použití umyjte teplou vodou a nechte oschnout. Můžete použít i antibakteriální mýdlo nebo dezinfekci s alkoholem určenou pro erotické pomůcky.

**Manžeta:** po použití umyjte výrobek teplou vodou a nechte oschnout. Můžete použít i antibakteriální mýdlo nebo dezinfekci bez alkoholu určenou pro erotické pomůcky.

**Doporučení:** Buďte opatrní, nestřídejte produkt s jinými partnery.

Nepoužívejte výrobek, pokud máte v místě použití nějaká zranění nebo problémy s pokožkou.

Přerušete používání, pokud výrobek přinese nepříjemné pocity.

Nepoužívejte výrobek, pokud je poškozen.

Výrobek nepatří do rukou dětem.

Uložte produkt tak, aby se nedotýkal jiných předmětů z umělých hmot - s některými může povrch reagovat. Ideální jsou např. textilní sáčky.

Neukládejte vlhké produkty do PVC obalů, kde nemohou důkladně oschnout.

Nenechávejte produkt na světle, především na slunci a topných tělesech.

Nikdy se nesnažte produkt nijak rozebírat!

Používání erotických pomůcek je na vlastní nebezpečí každého uživatele.