Basic X Prcek minivibrátor s nástavci

Návod k použití

Je to sice Prcek, ale jeho výkon je obrovský. A díky čtyřem nástavcům vám poskytne různé způsoby uspokojení. A protože je to Prcek, můžete ho stále mít i v malé kabelce.

Parametry:

Materiál:	ABS plast
Celková délka:	10,5 cm
Max. průměr:	2,5 cm
Nabíjení:	1 x AA baterie (není součástí balení)
Vibrace:	1 vibrační mód
Stimulace:	4 druhy, díky nástavcům



Popis výrobku:
Minivibrátor je z tvrdého, neporézního materiálu, který výborně vede vibrace a je hypoalergenní. Skládá se z těla a pouzdra na baterii. Tělo je duté, na jednom konci je vytvarováno do úchytky pro čtyři nástavce. Nástavce jsou tvarované pro různé druhy stimulací klitorisu i vaginy. Na druhém konci jsou ovládací značky: **OPEN, OFF** a **ON.**
Do pouzdra se vkládá baterie, která prochází i tělem vibrátoru. Na pouzdře je vyznačena ▲.

Ovládání:
Výrobek má snadné ovládání. Pootočením konců a umístěním značky ▲ pod **OPEN** otevřete výrobek a vložte baterii správným koncem (+/-) do otvoru. Stejným způsobem zavřete a pootočte ▲ pod **OFF**, tím se výrobek uzavře a je stále vypnutý. Dalším pootočením ▲ pod **ON** zapnete a zpětným pootočením ▲ pod **OFF** výrobek vypnete.

Použití: minivibrátor má jeden silný vibrační mód. Díky výměně nástavců získáte čtyři druhy stimulací. Jednotlivé nástavce nasuňte na „úchytku“ těla a zamáčkněte. Nástavec pevně drží na minivibrátoru.

Lubrikační gel:
Při použití výrobku nezapomeňte na dostatečnou lubrikaci. U tohoto materiálu můžete použít lubrikant na bázi vody i silikonu. Ujistěte se, že jste použili dostatek lubrikantu, abyste se cítili komfortně a nedošlo k jakémukoliv nepříjemnému pocitu.

Péče o výrobek:
Po použití umyjte výrobek teplou vodou a nechte oschnout. Můžete použít i antibakteriální mýdlo nebo dezinfekci určenou pro erotické pomůcky.

Doporučení:
Buďte opatrní, nestřídejte produkt s jinými partnery.
Nepoužívejte produkt, pokud máte v oblasti použití jakékoliv poškození nebo potíže s pokožkou.
Přerušte používání, pokud produkt přinese nepříjemné pocity.
Nepoužívejte výrobek, pokud je poškozen.
Výrobek nepatří do rukou dětem.
Uložte produkt tak, aby se nedotýkal jiných předmětů z umělých hmot – s některými může povrch reagovat.
Ideální jsou např. textilní sáčky.
Neukládejte vlhké produkty do PVC obalů, kde nemohou důkladně oschnout.
Nenechávejte produkt na světle a především na slunci nebo na topných tělesech.

Používání erotických pomůcek je na vlastní nebezpečí každého uživatele.