SATISFYER MONO FLEX
VIBRÁTOR NA APLIKACI
Návod použití



Parametry:

Materiál:	silikon +ABS
Baterie:	dobíjecí, USB kabel je součástí balení
Provoz:	až 120 minut
Nabíjení:	270 minut
Délka:	celkem 20,4 cm
Průměr:	maximální 4,4 cm
Odolnost:	IPX7 vodotěsný

Popis výrobku:
Dvoumotorový dvojitý vibrátor na G-bod i klitoris s ovládáním přes mobilní aplikaci.

Nabíjení:
Před prvním použitím vibrátor plně nabijte!
Pro nabíjení je přiložen speciální USB kabel s magnetickým konektorem. Konektor přiložte na dva kovové kontakty zespodu. Polaritu ponechte na magnetech, nepřipojujte magnety, pokud se odpuzují. Při správném spojení začne blikat kontrolka. Po úplném nabití kontrolka svítí trvale = produkt odpojte.
Při nabíjení produkt nelze používat.
Po nabití produktu **vždy kabel odpojte od zdroje** (adaptér, notebook, PC apod.)!
Magnetický třmen i jack se mohou zkratovat a může dojít k poškození zdroje nebo dokonce požáru!

Ovládání:

Na bílé ploše rukojeti jsou čtyři tlačítka = ≈ ~ + -

Stisknutím a přidržením tlačítka ≈ se vibrace zapnou. V základním programu a nejnižší intenzitě. Nyní můžete opět tlačítkem ≈ volit až deset různých vibračních programů. V kterémkoliv okamžiku se v programech můžete vracet tlačítkem ~. Kterýkoliv program můžete současně měnit v jeho intenzitě tlačítky + - vpravo a vlevo. Tato tlačítka mají 5 stupňů intenzity. Vypnout vibrátor lze pouze přidržením tlačítka ≈.

Ovládání pomocí mobilního telefonu:
Vyhledejte aplikaci Satisfyer s tímto fialovým logem



Spusťte aplikaci a v pravém horním rohu zvolte párování.

Zapněte vibrátor přidržením ≈ na 4 sec. až ucítíte dvě zavrčení.
Na displeji mobilu se nabídne připojování Mono Flex. Po správném spárování se ve spodní části objeví nabídka „PŘEJÍT NA HRÁTKY“
Chcete-li změnit ovládající telefon, je nutno v prvním menu zvolit **Zapomenout toto zařízení!!**
Nyní již můžete vibrátor téměř libovolně ovládat z mobilu.
V levé horní části je možno zvolit znak profilu a provést základní nastavení
PROGRAM HRÁTKY – SAMOSTATNÉ Výchozí programy. Rozkliknete-li šipku dolů, otevřete další zajímavé programy. Po jejich zvolení je možno svislým potažením na displeji ovládat oba vibrátory (červené a modré pole). Každá funkce zvlášť. Stisknete-li ve spodní části střední tlačítko, pak se intenzity obou motorů synchronizují. Napravo je pak PAUZA ❚❚ nebo PLAY ▶ pro zastavení či spuštění vibrací. Levým tlačítkem se vracíte do nabídky.

PROGRAM HRÁTKY – SEKVENCE umožňuje nahrávat vlastní programy.

ŽIVÁ KONTROLA je podobný způsob ovládání. Ovšem při volbě spodního levého tlačítka máte zajímavou možnost, kde výškou potažení je možno měnit sílu a rychlostí potažení pak frekvenci změn. Zkuste potáhnout pomalu nahoru a rychle dolů nebo naopak. Toto nastavení si můžete uložit a používat opakovaně.

OKOLNÍ ZVUK pokud povolíte funkci mikrofonu, pak vibrátor bude reagovat na okolní zvuk okolo mobilního telefonu. Vibruje podle hudby, ale například i podle hlasu, zvuků ulice apod.

HUDEBNÍ VIBRACE je volba, kde si můžete nejen vybrat skladbu ze svého mobilu, ale i vytvořit celé playlisty.

REGISTRACE - vytvoříte-li si účet, pak v úplně spodní části máte možnost přes internet předat ovládání k vzdálenému mobilu, využít videohovory, spojit se s ostatní Satisfyerovou komunitou nebo používat vibrátor jako velmi originální budík.
Také budete mít k dispozici programy ostatních spoluhráčů, které jsou v recenzích velmi dobře hodnocené.

Použití:
Vibrátor je koncipován jako masturbační pomůcka i pomocník pro milování dvou osob na podporu partnerčina orgasmu. Ovšem jeho výbava a možnosti jej staví do velice univerzálního nástroje pro zábavu i legraci. Tím, že je možné si nastavit své vlastní programy, dostává použití jiný rozměr. Jemná stimulace podle hudby je velmi příjemná, ovšem reakce na zvuk či hlas dává

možnosti využít sténání a křik jako přímo úměrný regulátor výkonu. Čím větší extáze a její projevy, tím silnější stimulace. Pochopitelně můžete experimentovat s bradavkami a mnohým mužům je příjemná stimulace na spodní straně penisu. Také je možno poznat SF komunitu nebo jej používat na dálku při odloučení.
Při pokusech ve vodě počítejte s tím, že bluetooth spojení se může přerušit.

Lubrikační gel:
Při použití výrobku nezapomeňte na dostatečnou lubrikaci. **Používejte pouze lubrikanty na bázi vody.** Lubrikanty na jiné bázi poškozují výrobek. Výjimku tvoří silikonový lubrikant BOOM, který lze použít i na silikonové pomůcky a u tohoto produktu jej velmi doporučujeme. Ujistěte se, že jste použili dostatek lubrikantu, abyste se cítili komfortně a nedošlo k jakémukoliv nepříjemnému pocitu.

Péče o výrobek:
Po použití umyjte výrobek teplou vodou a nechte oschnout. Můžete použít i antibakteriální mýdlo nebo dezinfekci určenou pro erotické pomůcky. Nepoužívejte dezinfekce, které obsahují alkohol. Na výrobek **nepoužívejte** minerální oleje nebo jiné výrobky na bázi oleje.

Doporučení:
Buďte opatrní, nestřídejte produkt s jinými partnery.
Přerušte používání, pokud produkt přinese nepříjemné pocity.
Nepoužívejte výrobek, pokud je poškozen.
Výrobek nepatří do rukou dětem.
Uložte produkt tak, aby se nedotýkal jiných předmětů z umělých hmot – s některými může povrch reagovat. Ideální jsou např. textilní sáčky.
Neukládejte vlhké produkty do PVC obalů, kde nemohou důkladně oschnout.
Nenechávejte produkt na světle a především na slunci.